

Šejkr akumulátorový 400 ml růžový, USB-C, 2x3000 mAh, Kraft&Dele KD4173

VÝKONNÝ PŘENOSNÝ SMOOTHIE MIXÉR A FITNESS ŠEJKR 400 ML S 6 NEREZOVÝMI NOŽI, USB-C NABÍJENÍM A BATERIÍ 2x 3 000 MAH V RŮŽOVÉM PROVEDENÍ

OBJEM NÁDOBY
400 ml

KAPACITA BATERIE
2x 3 000 mAh

NABÍJECÍ PORT
USB-C (5V/2A)

NOŽOVÁ JEDNOTKA
6 břitů SUS304



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Extrémně silná dvojitá Li-Ion baterie 2x 3 000 mAh (7,4 V) poskytuje dostatek energie na přípravu až 20 porcí na jedno nabití
- Šestiramenný hvězdicový nůž z potravinářské nerezové oceli SUS304 s otáčkami až 20 000 ot./min hravě drtí led i mražené ovoce
- Nádoba o objemu 400 ml vyrobená ze zdravotně nezávadného potravinářského materiálu Tritan bez obsahu škodlivého BPA
- Magnetický bezpečnostní spínač zabraňuje spuštění motoru, pokud není nádoba pevně a správně našroubována na základnu
- Moderní univerzální nabíjecí rozhraní USB-C umožňuje dobíjení z powerbanky, autonabíječky i notebooku
- Ergonomické silikonové poutko na víčku pro pohodlné přenášení do posilovny, školy nebo kanceláře

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘENOSNÝ MIXÉR: Nože jsou extrémně ostré! Nikdy nesahejte prsty do nádoby, je-li mixér sestaven. Základnu s motorem a baterií NIKDY neponořujte do vody ani nemýjte v myčce nádobí! Mixér nespouštějte naprázdno bez tekutiny. Ukládejte mimo dosah dětí.

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Akumulátorový přenosný fitness mixér a šejkr **KRAFT&DELE KD4173** o objemu **400 ml** v elegantním růžovém designu představuje dokonalého společníka pro aktivní životní styl, sportovní trénink, cestování i zdravou svačinu v kanceláři. Pohon zajišťuje výkonný vysokootáčkový stejnosměrný motor (až **20 000 ot./min**) napájený z vysokokapacitní duální Li-Ion baterie **2x 3 000 mAh (celkem 6 000 mAh / 7,4 V)**. Šestiramenná hvězdicová čepel z nerezové oceli **SUS304** během 30 sekund rozmixuje čerstvé i mražené ovoce, zeleninu, ledové kostky a proteinové prášky na jemné a krémové smoothie.

TECHNICKÉ PARAMETRY AKU ŠEJKRU KD4173	
Modelové označení	KD4173
Typ spotřebiče	Přenosný akumulátorový fitness mixér a šejkr (Personal Blender)
Užitný objem nádoby	400 ml
Jmenovité napětí motoru	7,4 V DC
Maximální příkon motoru	150 W
Maximální otáčky nožů	20 000 ot./min
Vestavěný akumulátor	Li-Ion 2x 3 000 mAh (celkem 6 000 mAh / 7,4 V)
Nabíjecí konektor a parametry	USB-C (5 V / 1–2 A)
Doba plného nabití	Cca 3 až 4 hodiny
Materiál nádoby / nožů	PCTG Tritan (BPA Free) / Nerezová ocel SUS304
Bezpečnostní pojistka	Magnetický senzor polohy nádoby (Hallova sonda)

2. PŘEDNOSTI KONSTRUKCE A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Šejkr KD4173 kombinuje vysoký výkon s maximálním důrazem na zdraví a bezpečnost:

- Materiál Tritan (BPA Free):** Zdravotně nezávadný potravinářský kopolyester odolný proti pádům a poškrábání.
 - Magnetický bezpečnostní spínač:** Motor lze spustit pouze při dokonale dotažené nádobě k základně (indikováno LED).
- Univerzální USB-C nabíjení:** Dobíjení kabelem z powerbanky, autonabíječky i notebooku bez nutnosti adaptéru.
 - Až 20 mixovacích cyklů na nabití:** Obrovská zásoba energie pro několik dní používání mimo domov.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU AKUMULÁTOROVÉHO MIXÉRU

Při používání mixéru dodržujte základní bezpečnostní opatření:

- **EXTRÉMNĚ OSTRÉ NEREZOVÉ NOŽE:** Nože rotují rychlostí až 20 000 ot./min! Nikdy nesahejte prsty ani přiborem do blízkosti nožové jednotky, je-li nádoba odšroubována.
- **ZÁKAZ PONORU MOTOROVÉ ZÁKLADNY:** Spodní základna obsahuje akumulátor, motor a nabíjecí elektroniku. NIKDY ji neponořujte do vody ani nemyjte v myčce nádobí! Omývejte pouze vlhkým hadříkem.
- **MAGNETICKÁ ARETACE:** Nikdy neobcházejte magnetickou bezpečnostní pojistku externími magnety! Spuštění odhalené nožové jednotky hrozí těžkým poraněním prstů.
- **NEPLŇTE HORKÝMI TEKUTINAMI:** Nikdy do mixéru nenalévejte vroucí tekutiny (nad 60 °C) ani sycené nápoje. Vzniklý tlak par by mohl nádobu roztrhnout nebo vytlačit víčko.
- **ZÁKAZ CHODU NASUCHO:** Mixér nespouštějte bez přítomnosti tekutiny (voda, mléko, džus). Chod naprázdno poškozuje silikonové těsnění hřídele motoru.
- **BEZPEČNÉ DĚTSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:** Spotřebič není určen pro děti. Ukládejte a nabíjejte jej mimo dosah malých dětí.

VAROVÁNÍ: POZOR NA PŘETÍŽENÍ PŘI DVOJITÉM KLIKNUTÍ

Spuštění motoru se provádí bezpečnostním dvojklikem (2× rychlé stisknutí tlačítka). Pokud dojde k zablokování nože velkým kusem ledu, přístroj ihned vypněte a kus uvolněte protřepáním.

1. POSTUP PŘÍPRAVY NÁPOJE A OBSLUHA ŠEJKRU KD4173

Snadná příprava čerstvého smoothie nebo proteinového koktejlu krok za krokem:

- Příprava surovin:**
 - Ovoce a zeleninu nakrájejte na menší kostky (o hraně cca 1,5 až 2 cm). Odstraňte tvrdé pecky (meruňky, broskve).
- Plnění nádoby (správné pořadí):**
 - Nejprve do nádoby nalijte tekutinu (voda, mléko, rostlinný nápoj) alespoň do 1/3 objemu.
 - Následně přidejte pevné suroviny a proteinový prášek. Nepřekračujte rysku MAX (400 ml).
- Pevné zašroubování a vyrovnaní magnetů:**
 - Našroubujte nádobu na motorovou základnu tak, aby se bílá tečka na nádobě přesně kryla s tečkou na základně. LED kontrolka modře zabliká na znamení správného kontaktu.
- Spuštění mixování a protřepání:**
 - Stiskněte tlačítko napájení **dvakrát rychle za sebou (double-click)**. Mixér se spustí a poběží v automatickém cyklu 30 sekund.
 - Během mixování mixérem lehce kývejte nebo jej otočte dnem vzhůru a zpět pro dokonalé promísení všech složek.
- Konzumace a uzavření víčkem:**
 - Po dokončení mixování odšroubujte víčko s pítkem nebo sejměte celou nádobu a nahradte základnu praktickým spodním uzávěrem.

DOPORUČENÍ: SAMOČISTICÍ PROGRAM BĚHEM 20 SEKUND

Okamžitě po vypití nalijte do nádoby 200 ml čisté vody s kapkou mycího prostředku, našroubujte na základnu a spusťte na 15 sekund. Mixér se sám dokonale vyčistí bez nutnosti drhnutí!

1. RECEPTY A INSPIRACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ KD4173

Využijte vysoký výkon 7,4V motoru pro přípravu rozmanitých nápojů:

- Proteinový shake po cvičení:**
250 ml mandlového mléka, 1 odměrka syrovátkového proteinu, 1/2 banánu a lžička arašídového másla. Krémový nápoj bez hrudek během 25 sekund.
 - Zelené detox smoothie:**
Hrst čerstvého baby špenátu, 1/2 jablka, plátek okurky, kousek zázvoru a 200 ml kokosové vody pro ranní dávku energie.
- Lesní ledové osvěžení:**
100 g mražených borůvek a malin, bílý jogurt, lžice medu a 100 ml vody. Nerezové nože rozsekají mražené plody na ledovou tříšť.
 - Dětské ovocné pyré a kašičky:**
Povařené jablko s mrkví nebo čerstvý banán s jahodami pro rychlou a zdravou dětskou přesnídávku na výletě.

2. STAVOVÁ LED SIGNALIZACE TLAČÍTKA MIXÉRU KD4173

Barva a chování LED	Provozní stav přístroje	Vysvětlení a akce
Modré světlo (trvale)	Probíhá mixování (30s cyklus)	Motor pracuje na plné otáčky, přístroj mixuje.
Červené světlo (trvale)	Probíhá nabíjení přes USB-C	Baterie se dobíjí, mixér v tomto stavu nelze spustit.
Modré / Zelené světlo	Nabíjení dokončeno (100 %)	Baterie je plně nabitá, můžete odpojit USB kabel.
Červené a modré blikání	Nádoba není správně dotažena	Dotáhněte nádobu tak, aby se zarovnaly magnetické tečky.
Červené blikání (rychlé)	Vybitá baterie (< 10 %) nebo zablokovaný nůž	Připojte nabíječku nebo uvolněte zaklíněný kus ovoce.

1. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A PÉČE O AKUMULÁTOROVÝ MIXÉR KD4173

Správné čištění zaručuje hygienickou nezávadnost a dlouhou životnost těsnění:

- **Čištění nádoby a víčka:** Tritanovou láhev, šroubovací víčko i těsnicí silikonové kroužky lze mýt v teplé vodě se saponátem. Nádoba snáší teploty do 60 °C.
- **Čištění motorové základny:** Čepele oplachujte opatrně pod tekoucí vodou tak, aby proud vody směřoval pouze na nerezový střed. Spodní část a port nesmí být ponořeny.
- **Péče o akumulátor 2x 3 000 mAh:** Pro zachování kapacity baterie ji nenechávejte dlouhodobě zcela vybitou. Pokud šejkr nepoužíváte, dobijte jej jednou za 2 měsíce na cca 60 %.
- **Skladovací podmínky:** Skladujte v suchém prostředí při teplotě 10 °C až 30 °C. Nenechávejte v létě v rozpáleném autě.

2. VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ

Jednou měsíčně doporučujeme provést hloubkovou očistu těsnění:

1. Tupým koncem lžičky opatrně vyjměte silikonový kroužek z drážky motorové základny i víčka.
2. Omyjte kroužek teplou vodou a nechte uschnout na vzduchu.
3. Vložte těsnění zpět do drážky a jemně přitlačte prstem po celém obvodu, aby rovnoměrně sedělo.

LEHKÝ A PŘENOSNÝ SPOLEČNÍK (CCA 450 G)

Díky kompaktním rozměrům a integrovanému silikonovému poutku na víčku se šejkr KD4173 snadno vejde do držáku nápojů v automobilu i do boční kapsy sportovního batohu.

1. DIAGNOSTIKA POTÍŽÍ A ŘEŠENÍ ANOMÁLIÍ MIXÉRU KD4173

V následující tabulce naleznete přehled nejčastějších situací a jejich snadná řešení:

Zjištěný problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Motor po dvojkliku nereaguje	Nádoba není dotažena; magnetická značka nesedí; vybitá baterie.	Pevně dotáhněte nádobu, zkontrolujte zarovnání teček, dobijte baterii kabelem USB-C.
Motor se po spuštění hned zastaví	Nůž zablokován tvrdým kusem ovoce nebo kostkou ledu; málo tekutiny.	Otočte mixér vzhůru nohama, spusťte motor a teprve poté otočte zpět do tekutiny.
Tekutina uniká kolem závitu	Uvolněné nebo špatně usazené silikonové těsnění; přetažený závit.	Zkontrolujte polohu těsnícího kroužku v drážce a zašroubujte nádobu rovně.
Mixér se nabíjí příliš pomalu	Použit slabý USB adaptér (např. 0,5 A z PC); poškozený USB-C kabel.	Použijte výkonnější síťový nabíjecí adaptér 5 V / 2 A a originální kabel.
Z nápoje je cítit plastový zápach	Nový přístroj; nedostatečné počáteční vymytí před prvním použitím.	Nádobu i víčko omyjte teplou vodou s citronovou šťávou a nechte vyschnout.

2. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A RECYKLACE

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a evropskou směrnicí WEEE:

- Motorová základna s baterií Li-Ion: Elektroodpad se zabudovanou baterií (kód 20 01 36). Odevzdejte do sběrného dvora.
- Plastová nádoba Tritan a víčko: Tříděné plasty (katalogové číslo 15 01 02).
- Kartonová krabice: Tříděný papír (katalogové číslo 15 01 01).

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	KRAFT&DELE KD4173
Obchodní název:	Šejkr akumulátorový 400 ml růžový, USB-C, 2×3000 mAh, Kraft&Dele KD4173
EAN kód výrobku (GS1):	5903957019192
Funkční určení:	Kuchyňské a fitness spotřebiče

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (LVD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (EMC)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech pro styk s potravinami

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 60335-1 ed. 3, ČSN EN 60335-2-14 ed. 4
- ČSN EN 55014-1 ed. 5, ČSN EN 55014-2 ed. 3

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- Záruční lhůta:** 24 měsíců pro spotřebitele (fyzické osoby dle NOZ), 12 měsíců pro podnikatele (IČO).
- Rozsah záruky:** Vztahuje se na materiálové, výrobní a montážní vady vzniklé při běžném a řádném používání.
- Výluky ze záruky:** Přirozené opotřebení těsnění, mechanické poškození pádem, poškození vniknutím tekutiny do motoru.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: www.nasendaradi.cz • E-mail: info@nasendaradi.cz • Technická podpora a distribuce v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** a evropskou směrnicí WEEE nesmí být vyřazené elektrospotřebiče, akumulátory ani kovové díly likvidovány s netříděným komunálním odpadem.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 36 (Elektrospotřebiče s akumulátorem), 15 01 02 (Plastové obaly), 15 01 01 (Karton).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Elektrická a tlaková bezpečnost		
-- . -- . ----	Zkouška těsnosti a funkce		
-- . -- . ----	Kontrola balení a příslušenství		