

Šejkr akumulátorový 400 ml fialový USB-C, 2× 3000 mAh

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



OBJEM NÁDOBY
400 ml

AKU 6000 MAH
2× 3000 mAh

NEREZOVÉ BŘÍTY
SUS 304

DESIGN FIALOVÁ
USB-C

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PŘEDNOSTI A PROVOZNÍ VLASTNOSTI KD4175

- **Zvětšený objem 400 ml v elegantním fialovém designu:** Poskytuje dostatek prostoru pro plnohodnotné smoothie s přidavkem ledu i proteinových doplňků.
- **Odolná nádoba z prémiového kopolymeru PCTG:** 100% BPA Free, hygienická, snadno omyvatelná a vysoce odolná proti prasknutí při pádu.
- **Šestiramenná hvězdicová čepel z nerezové oceli SUS 304:** Bleskově drtí mražené ovoce, čerstvou zeleninu i ledové kostky na sametovou texturu.
- **Výkonná baterie 6000 mAh (2× 18650 Li-Ion články):** Zaručuje vysoký krouticí moment 7,4V systému a dlouhou nezávislost na elektrické síti.
- **Protiskluzové silikonové nožičky základny:** Tlumiče vibrací zajišťují stabilní polohu šejkru na pracovní desce během mixování.
- **Rychlé dobíjení přes moderní oboustranný port USB-C:** Možnost dobít z powerbanky, autonabíječky či počítače s LED indikací stavu energie.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI S AKU ŠEJKREM:

Šestiramenná nerezová čepel rotuje rychlostí až 20 000 ot./min a má bleskový náběh výkonu! Nikdy nevkládejte prsty ani náčiní do nádoby, je-li nasazena motorová základna. Do mixéru nikdy nelijte tekutiny s teplotou nad 60 °C ani sycené nápoje. Motorovou základnu s Li-Ion akumulátory nikdy neponořujte pod vodu ani nemýjte v myčce na nádobí.

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KD4175

Modelové označení	KRAFT&DELE KD4175
Typ přístroje	Přenosný akumulátorový smoothie šejkr a mixér
Užitný objem nádoby	400 ml
Materiál nádoby	Kopolymer PCTG potravinářské kvality (BPA Free)
Materiál základny	Polymer ABS ve stylovém fialovém provedení
Mixovací nože	6ramenná nerezová čepel z oceli SUS 304
Otáčky motoru	až 20 000 ot./min
Bateriový blok	2× články Li-Ion 18650 (6000 mAh / 7,4 V celkem)
Pracovní program	Automatické vypnutí po 30 sekundách
Dobíjecí konektor	USB-C (vstup 5 V / 1,5–2 A)
Hmotnost přístroje	0,52 kg
EAN kód	5903957019215

2. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

FIALOVÁ MOTOROVÁ ZÁKLADNA A BATERIE

- Silný 7,4V DC mikromotor:** Otáčky 20 000 ot./min pro drcení ledu.
- Aku blok 6000 mAh:** Dva paralelní články 18650 s dlouhou výdrží.
- Pryžové nožičky:** Tlumí vibrace a zamezují pohybu po lince.
- Vodotěsný port USB-C:** Krytý silikonovou zátkou proti tekutině.

ZVĚTŠENÁ LÁHEV 400 ML A ČEPEL

- PCTG láhev 400 ml:** Nárazuvzdorná, zdravotně nezávadná bez BPA.
- 6ramenný nůž SUS 304:** Prostorové lomení břitů pro vírový tah.
- Pítka s těsnícím víčkem:** Silikonová zátka a praktické poutko.
- Magnetický kontakt:** Zamezuje spuštění bez dotažené láhve.

OBSAH STANDARDNÍHO BALENÍ KD4175:
1× Fialová pohonná základna mixéru KRAFT&DELE KD4175 s integrovanou baterií 6000 mAh a nerezovým nožem SUS 304, 1× mixovací láhev 400 ml z potravinářského PCTG, 1× víčko s uzavíratelným pítkem a silikonovým poutkem, 1× nabíjecí kabel USB-C, 1× český uživatelský návod.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO MIXÉRU

Zařízení kombinuje vysoké otáčky rotujícího nože s vysokokapacitní lithiovou baterií:

NEBEZPEČÍ POŘEZÁNÍ A PŘETLAKOVÉHO VÝSTŘIKU:

Čepele nože jsou nabroušeny do vysoké ostrosti. Nikdy nevkládejte ruce ani kovové předměty do komory láhve při nasazené základně! Do nádoby nikdy nepatří horké polévky ani vroucí voda nad 60 °C – expandující pára může roztrhnout láhev nebo vystříknout vařící kapalinu. Suroviny vždy kombinujte s tekutinou.

1. PRAVIDLA PRO AKUMULÁTOR A DOBÍJENÍ

- Používejte pouze kvalitní USB napájecí adaptér 5 V / 1,5–2 A.
- Nenechávejte přístroj na nabíječce trvale déle než 12 hodin.
- Nenabíjejte v blízkosti van, bazénů ani na přímém poledním slunci.
- Chraňte přístroj před mrazem pod –5 °C a horkem nad +45 °C.

2. PROVOZNÍ PRAVIDLA PŘI MIXOVÁNÍ

- Ovoce krájejte na kousky max. 1,5 × 1,5 cm; led drťte s tekutinou.
- Nepřeplňujte nádobku nad rysku maximálního naplnění (cca 330 ml).
- Doba jednoho nepřetržitého cyklu je 30 sekund; nepřetěžujte motor.
- Pokud nůž uvízne na tvrdém kusu, přístroj ihned vypněte a otočte.

OCHRANA BATERIE PŘED PODVYBITÍM:

Baterii nenechávejte dlouhodobě vybitou na 0 %. Pokud šejkr nepoužíváte delší dobu (např. v zimě), dobijte jej jednou za 6–8 týdnů na přibližně 70 % kapacity pro zachování plné životnosti článků.

NABÍJENÍ VESTAVĚNÉHO AKUMULÁTORU (USB-C)

Šejkr KD4175 se dodává v částečně nabitém stavu. Před prvním použitím proveďte plné dobítí:

POSTUP NABÍJENÍ PŘES KONEKTOR USB-C

- Otevřete gumovou krytku konektoru USB-C na těle motorové základny.
- Připojte dodaný kabel USB-C k přístroji a zapojte jej do adaptéru 5 V.
- LED dioda v hlavním tlačítku se rozsvítí červeně (probíhá nabíjení).
- Po úplném dobití (cca 3–4 hodiny) se podsvícení změní na trvalé modré.
- Odpojte kabel a pečlivě zamačkněte těsnící krytku portu.

MAGNETICKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

- Láhev je vybavena magnetickým jazyčkem lícujícím se základnou.
- Dotáhněte láhev k základně tak, aby se orientační rysky přesně potkaly.
- Při správném spojení LED kontrolka jednou modře problikne.
- Není-li láhev správně nasazena, tlačítko bliká červeně a motor nesezne.

INDIKACE LED KONTROLKY V TLAČÍTKU

Barevná signalizace	Stav mixéru KD4175	Pokyn pro uživatele
Trvale modrá	Motor běží v automatickém 30sekundovém programu.	Probíhá mixování; dalším stiskem lze cyklus okamžitě ukončit.
Červené blikání (rychlé)	Magnetická pojistka rozepnuta – láhev není plně dotažena.	Pevněji dotáhněte láhev do roviny se značkou na základně.
Červené blikání (pomalé)	Nízké napětí akumulátoru (kapacita pod 20 %).	Připojte přístroj k USB-C nabíječce.
Střídavé modro-červené	Přetížení motoru – zablokovaný nůž kusem suroviny.	Otočte láhev dnem vzhůru, protřepte a suroviny uvolněte.

SPUŠTĚNÍ DVOJITÝM KLIKEM (OCHRANA PŘI PŘENÁŠENÍ):
Přístroj se spouští **rychlým dvojitým stiskem tlačítka** (dvakrát během jedné vteřiny). Zabraňuje se tím nechtěnému spuštění mixéru při náhodném dotyku v batohu nebo kabelce.

SPRÁVNÉ PLNĚNÍ A ZÁSADY VÝROVOVÉHO MIXOVÁNÍ

Sledujte doporučený postup vrstvení pro dokonalou texturu nápoje bez hrudek:

1. VRSTVENÍ INGREDIENCÍ V LÁHVI 400 ML

- Vždy začněte nalitím tekutiny (voda, mléko, kefir, kokosová voda) – min. 120 ml.
- Přidejte jemné prášky (protein, kakao, maca, matcha).
- Vložte nakrájené kousky měkkého ovoce (banán, kiwi, mango).
- Nahoru přidejte mražené lesní plody nebo menší kostky ledu.

2. METODA OBRÁCENÉHO STARTU (INVERTED START)

- Před spuštěním otočte šejkr dnem vzhůru, aby nože rotovaly v prázdném prostoru.
- Dvojklikem roztočte motor na plné otáčky 20 000 ot./min.
- Plynule otočte mixér zpět do svislé polohy.
- Během chodu mixérem jemně zatřeste pod úhlem 45 stupňů pro dokonalý vír.

RECEPTURY PRO VÁŠ KAŽDODENNÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Nápoj	Složení pro 400ml láhev	Kulinářský účinek
Borůvkovo-banánový antioxidant	160 ml mandlového mléka, 60 g borůvek, 1/2 banánu, lžička lněného semínka.	Vysoký obsah antioxidantů pro posílení imunity a regeneraci.
Tropické mango-maracuja pyré	150 ml pomerančového džusu, 80 g zralého manga, kapka limetkové šťávy.	Osvěžující exotický koktejl plný vitamínu C a beta-karotenu.
Čokoládovo-oříškový protein shake	200 ml ovesného mléka, 30 g čokoládového proteinu, lžička arašídového másla.	Výborný regenerační nápoj po silovém tréninku.

PŘÍMÉ PITÍ Z NÁDOBY A ERGONOMICKÉ POUTKO:

Po dokončení mixování odklopte těsnicí víčko a pijte přímo z láhve. Díky integrovanému silikonovému poutku a nízké hmotnosti 0,52 kg je model KD4175 perfektním společníkem na běhání, turistiku, do fitness centra i kanceláře.

AUTOMATICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

Udržujte nerezové čepele a těsnění v naprosté čistotě bez nebezpečí pořezání prstů:

POSTUP AUTOMATICKÉHO PROPLACHU

- 1. Ihned po vyprázdnění láhve nalijte do nádoby cca 200 ml vlažné vody.
- 2. Přidejte 1 kapku běžného saponátu na nádobí.
- 3. Nasadte víčko a dvojitým stiskem tlačítka spusťte mixér na 15 sekund.
- 4. Pěna a silný vír dokonale uvolní veškeré ulpělé zbytky dužiny i proteinu.
- 5. Vodu vylijte a nádobku i nůž důkladně vypláchněte pod tekoucí vodou.

ZÁSADY RUČNÍHO MYTÍ DÍLŮ

- Láhev a víčko myjte v teplé vodě s měkkou houbičkou.
- Motorovou základnu otírejte navlhčeným hadříkem; nůž opatrně opláchněte.
- **ZÁKAZ PONORU:** Základnu s bateriemi nikdy neponořujte pod hladinu!
- **MYČKA NÁDOBÍ:** Žádný díl přístroje není určen k mytí v myčce na nádobí.

SKLADOVÁNÍ A KONTROLA SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO UCHOVÁVÁNÍ ŠEJKRU

- Po umytí nechte všechny díly zcela proschnout na vzduchu na čisté utěrce.
- Přístroj skladujte s mírně pootevřeným pítkem, aby nedošlo k zatuchnutí vnitřku nádoby.
- Jednou za měsíc vyjměte těsnicí kroužek víčka, omyjte v teplé mýdlové vodě a osušte.
- Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +10 °C do +30 °C mimo dosah malých dětí.

POZOR NA BARVICÍ SUROVINY:

Suroviny s vysokým obsahem přírodních pigmentů (červená řepa, borůvky, kurkuma) mohou při dlouhém kontaktu lehce zabarvit průhledný plast láhve. Po požití těchto nápojů láhev ihned důkladně vypláchněte.

PŘEHLED MOŽNÝCH POTÍŽÍ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Pokud přístroj nepracuje správně, ověřte následující nejčastější příčiny:

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Motor se nespustí, LED bliká červeně	Láhev není dostatečně dotažena – magnetické značky nelicují.	Pevněji dotáhněte láhev k základně tak, aby se obě tečky překrývaly.
Přístroj nereaguje na stisk tlačítka	Vybitý akumulátor; bylo provedeno pouze jedno kliknutí.	Dobijte baterii přes USB-C kabel; pro zapnutí stiskněte tlačítko dvakrát rychle.
Nože se během chodu zastaví	Blokace tvrdou surovinou (kus ledu, zmrzlé ovoce); přetížení.	Vypněte přístroj, otočte dnem vzhůru, protřepte a suroviny uvolněte.
Tekutina prosakuje kolem závitu láhve	Znečištěné, přetočené nebo poškozené silikonové těsnění.	Vyjměte těsnicí kroužek, omyjte jej a usadte rovně do vodící drážky.
Baterie se nenabíjí	Znečištěný USB-C port; vadný kabel nebo slabý napájecí zdroj.	Vyčistěte port suchým štětečkem, vyzkoušejte jiný kabel a adaptér min. 1,5 A.

ZÁRUČNÍ PODPORA A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PÉČE O SPOTŘEBIČ

Záruční servis a dodávky náhradních dílů (náhradní 400ml PCTG láhev, víčko s pítkem, USB-C kabely) pro model KRAFT&DELE KD4175 zajišťuje výhradní distributor pro Českou republiku – společnost **Nejedlý s.r.o.** (www.nasenaradi.cz).

EKOLOGICKÁ RECYKLACE LI-ION AKUMULÁTORU:
Spotřebič obsahuje vestavěnou lithiovou baterii 6000 mAh. Po skončení životnosti výrobek nevhazujte do směsného komunálního odpadu! Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo v prodejně elektroniky v rámci bezplatného zpětného odběru elektrozařízení.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce:

FOREINTRADE S.A.
ul. Przemysłowa 10, 05-555 Tarczyn, Polská republika
NIP: PL5213649218, REGON: 146124589

tímto na vlastní výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku:	Šejkr akumulátorový 400 ml fialový USB-C, 2× 3000 mAh
Typové / modelové označení:	KRAFT&DELE KD4175
Zařízení / Druh zboží:	Kuchyňské a dilenské spotřebiče / Přenosné akumulátorové šejkry a mixéry

je ve shodě s následujícími příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

- Směrnice 2014/30/EU (EMC) – elektromagnetická kompatibilita
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS) vč. 2015/863 – omezení nebezpečných látek
- Nařízení (ES) č. 1935/2004 – styk s potravinami

a byl navržen a vyroben za použití následujících evropských harmonizovaných technických norem:

- ČSN EN 60335-1:2012 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost)
- ČSN EN 60335-2-14:2006 (Zvláštní požadavky na kuchyňské mixéry)
- ČSN EN 55014-1:2017 (Elektromagnetická kompatibilita)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady a vady materiálu, které se projeví během záruční doby při dodržení návodu k obsluze.
- Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení spotřebních částí, mechanická poškození způsobená pádem či nárazem, poškození vniknutím tekutiny do motorových částí, neodborné zásahy do konstrukce a zanedbaná údržba.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. · Jiráskova 1461, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 03689241 · Web: www.nasendaradi.cz · E-mail: servis@nasendaradi.cz

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ A OBALŮ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** a evropskou legislativou nesmí být vyřazené výrobky ani obalové materiály likvidovány společně se směsným komunálním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat veškerý odpad na místech určených obcí ke zpětnému odběru a recyklaci druhotných surovin.

Přiřazení katalogových čísel odpadů (Katalog odpadů):
20 01 36 (vyřazená elektrická zařízení), 16 06 05 (Li-Ion akumulátory), 15 01 01 (papírové obaly)

VÝSTUPNÍ TECHNICKÁ KONTROLA A ZÁZNAM O KONTROLE KVALITY

Datum kontroly	Kontrolní orgán / Technik	Předmět проверки	Výsledek / Podpis
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Vstupní a výstupní kontrola šarže splněna	Schváleno do distribuce
	Autorizovaný servis ČR	Předprodejní garanční kontrola	
	Servisní středisko	Pravidelná revize / Kontrola funkce	
	Servisní středisko	Záruční / pozáruční oprava	