Náhradní díly zahradní techniky — díly sběrných košů sekaček

# Horní plastové víko sběrného koše (poz. 67) pro benzínovou sekačku GEKO G83059 — CG83059-67

**Model: GE1222_CG83059-67 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální náhradní díl GEKO CG83059-67 (katalogová pozice č. 67) — horní tuhé černé plastové víko (kryt) sběrného koše s integrovaným madlem, indikátorem naplnění a obvodovými zámky pro nacvaknutí drátěného rámu s textilním vakem u benzínové rotační sekačky GEKO G83059.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód náhradního dílu** | CG83059-67 (GE1222_CG83059-67) |
| **Značka / výrobce** | GEKO |
| **Určený cílový stroj** | Benzínová zahradní sekačka GEKO G83059 (pozice č. 67 v rozkresu náhradních dílů) |
| **Skutečný rozsah dodávky** | Samostatné horní plastové víko sběrného koše („pokrywa kosza“) — bez kovového rámu a textilního vaku! |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód náhradního dílu | CG83059-67 (GE1222_CG83059-67) |
| Značka / výrobce | GEKO |
| Určený cílový stroj | Benzínová zahradní sekačka GEKO G83059 (pozice č. 67 v rozkresu náhradních dílů) |
| Skutečný rozsah dodávky | Samostatné horní plastové víko sběrného koše („pokrywa kosza“) — bez kovového rámu a textilního vaku! |
| Materiál výlisku | Nárazuvzdorný technický kopolymer PP / PC-ABS v černé barvě odolný UV záření a kamínkům |
| Přední připojovací ramena | 2 boční vodicí ramena lícující k zadnímu výhozovému tunelu šasi sekačky G83059 |
| Horní prolis rukojeti | Ergonomická prohlubeň ve středu víka pro usazení nosného madla a přenášení koše |
| Indikátor naplnění koše | Zadní mřížkovaná klapka zvedaná proudem vzduchu od žacího nože |
| Uchycení spodního vaku | Obvodová drážka se západkovými výřezy pro zaklapnutí plastových lišt textilního vaku a drátěné kostry |
| Hmotnost dílu | cca 0,85 kg |
| Bezpečnostní funkce | Uzavírá horní stěnu sběrného prostoru a usměrňuje prach i odletující trávu k zemi |
| Údržba | Omyvatelný hladký povrch s minimálním ulpíváním mokré posečené trávy |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hlavní skořepina horního víka koše** – 1 ks — tvarovaný tuhý plastový kryt sběrného koše sekačky G83059
- **2. Přední boční naváděcí ramena** – 2× (levé a pravé) — vymezují přesné přisednutí koše k zadnímu výhozu sekačky
- **3. Středový prolis pro nosné madlo** – 1× — lůžko pro horní rukojeť koše se středovým upevňovacím otvorem
- **4. Aerodynamická klapka indikátoru plnosti** – 1 ks — při prázdném koši je nadzvednuta proudem vzduchu, po naplnění klesne
- **5. Větrací mřížka indikátoru** – 1× — propouští kontrolní proud vzduchu bez vyfukování stébel trávy na obsluhu
- **6. Obvodové západkové drážky** – Po celém obvodu — pro pevné nacvaknutí lemovacích profilů textilního koše
- **7. Vnitřní výztužná žebra skořepiny** – Zabraňují kroucení víka při přenášení plného 60l koše
- **8. Přední usměrňovací náběh** – 1× — plynule navazuje na horní hranu výhozového tunelu sekačky
- **9. Otvory pro zaklesnutí drátěného rámu** – Ve spodní hraně — fixují ocelovou nosnou kostru koše
- **10. Odolný matný povrch** – 1× — odolává poškrábání větvemi keřů při sekání pod stromy

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**VYPNUTÝ MOTOR A ODPOJENÁ SVÍČKA PŘI MONTÁŽI! – Před jakoukoliv manipulací u zadního výhozového tunelu sekačky vypněte motor, vyčkejte zastavení nože a odpojte fajfku svíčky!**

**Pracovní rukavice (EN 388) – Při nacvakávání tuhých plastových lišt vaku a pružného drátěného rámu do drážek víka si chraňte prsty před skřípnutím!**

**Ochranné brýle (EN 166) – Chrání zrak při montáži předpjatého drátěného rámu i při samotném sekání.**

**Pevná uzavřená obuv – Povinná při každé obsluze a údržbě rotační benzínové sekačky.**

**Kontrola zadní ochranné klapky sekačky – Nikdy nespouštějte sekačku bez bezvadné pružinové zadní klapky nebo plně sestaveného koše!**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pod kódem CG83059-67 se dodává HORNÍ PLASTOVÉ VÍKO KOŠE (poz. 67), nikoli kompletní koš se síťovinou a kovovým rámem!
2. Ověřte, že váš původní drátěný rám, horní madlo a spodní textilní vak ze sekačky GEKO G83059 jsou nepoškozené a bez děr (prodřený vak nelze z bezpečnostních důvodů provozovat — kamínek by mohl proletět!).
3. V chladném počasí nechte nové plastové víko i textilní lišty vytemperovat v teplé místnosti (+20 °C), aby byly západky pružné a při nacvakávání nepraskly.
4. Zkontrolujte volný pohyb zadní klapky indikátoru naplnění na novém víku.
5. Před zavěšením zkompletovaného koše na sekačku se ujistěte, že motor stojí a zapalovací svíčka je odpojena.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Ze starého prasklého víka opatrně vycvakněte plastové lemovací lišty textilního vaku, uvolněte horní madlo a vyjměte kovový drátěný rám.
2. Přesaďte nosné madlo a kovový drátěný rám do příslušných lůžek nového víka CG83059-67 a zajistěte je.
3. Postupně po obvodu (nejlépe od zadního oblouku směrem dopředu) natáhněte a pevně zacvakněte lemovací C-profily textilního vaku na obvodovou hranu nového víka.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zkontrolujte, že nikde po obvodu nezůstala mezera, kterou by mohly vylétávat odmrštěné kamínky a tráva!
5. Nadzvedněte zadní ochrannou klapku vypnuté sekačky G83059, zavěste háky kompletního koše na nosnou osu šasi a spusťte zadní klapku tak, aby dosedla shora na víko.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelně** | Po každém sekání vymyjte vnitřní stranu víka i mřížku indikátoru naplnění proudem zahradní hadice (zaschlá tráva zablokuje klapku indikátoru). |
| **Pravidelně** | Nikdy nepoužívejte na plastové víko vysokotlaký čistič z bezprostřední blízkosti s bodovou tryskou. |
| **Pravidelně** | Skladujte koš mimo mráz a přímé slunce, nepokládejte na plastové víko těžké předměty v garáži. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Plastové lišty textilního vaku jdou velmi ztuha nacvaknout na obvod víka** | Studený ztuhlý plast při nízké venkovní teplotě | Nahřejte lemovací C-lišty vaku ve vlažné vodě nebo v teplé místnosti a nacvakávejte je postupně od středu ke krajům. |
| **Klapka indikátoru naplnění se při běhu sekačky nezvedá** | Ucpaná mřížka klapky nebo ucpaná síťovina textilního vaku zaschlou trávou | Vyčistěte mřížku indikátoru na víku a propláchněte prodyšnou síťovinu vaku vodou, aby vzduch mohl proudit ven. |
| **Mezi víkem a šasi sekačky fouká tráva na nohy obsluhy** | Háky drátěného rámu nejsou plně usazeny v drážkách šasi sekačky | Vypněte motor, nadzvedněte zadní kryt a zkontrolujte symetrické zavěšení obou háků koše. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Horní plastové víko sběrného koše (poz. 67) pro benzínovou sekačku GEKO G83059 — CG83059-67** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_CG83059-67** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Horní plastové víko sběrného koše (poz. 67) pro benzínovou sekačku GEKO G83059 — CG83059-67 |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- ČSN EN ISO 5395-2 (Zahradní zařízení — Bezpečnostní požadavky na ručně vedené rotační sekačky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.