Rybářské potřeby, smekací navijáky s volnoběžnou brzdou (Baitrunner)

Hokkaido NEW DICTATOR 3000 W10100 (2884) Rybářský naviják s volnoběžnou brzdou (4BB, 5,2:1 + náhradní cívka)

Model: 2884 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální **smekací rybářský naviják Hokkaido NEW DICTATOR 3000 (model W10100, kat. č. 2884) s volnoběžnou brzdou (Baitrunner), osazený `4 ložisky (4BB)`, převodovým poměrem `5,2 : 1` a náhradní grafitovou cívkou v balení**! Ideální volba pro **feeder, lehkou a střední kaprařinu, položenou na cejny, líny i lov dravců na mrtvou rybku** — zadní páčka volnoběžky umožní rybě volně odvíjet vlasec bez stržení prutu do vody a prvním pootočením kličky se okamžitě sepne hlavní zdolávací brzda!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové označení	Hokkaido NEW DICTATOR 3000 (kód výrobce W10100 / kat. č. 2884)
Velikost navijáku	3000 (univerzální kompaktní velikost pro feeder, lehký kapr a položenou)
Brzdový systém	Dvojitý: Přední jemně nastavitelná zdolávací brzda + zadní volnoběžná brzda (Baitrunner) s páčkou
Počet ložisek	4BB (4 kuličková/opěrná ložiska pro hladký chod rotoru)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové označení	Hokkaido NEW DICTATOR 3000 (kód výrobce W10100 / kat. č. 2884)
Velikost navijáku	3000 (univerzální kompaktní velikost pro feeder, lehký kapr a položenou)
Brzdový systém	Dvojitý: Přední jemně nastavitelná zdolávací brzda + zadní volnoběžná brzda (Baitrunner) s páčkou
Počet ložisek	4BB (4 kuličková/opěrná ložiska pro hladký chod rotoru)
Převodový poměr	5,2 : 1 (svižné stahování montáže a krmítek)
Hlavní a náhradní cívka v balení	1× pokovená/hliníková hlavní cívka pro daleké hody + 1× náhradní grafitová cívka v ceně!
Orientační kapacita cívky (vel. 3000)	cca 0,20 mm / 240 m • 0,25 mm / 190 m • 0,30 mm / 130 m (přesné hodnoty vyraženy na plášti cívky)
Klička navijáku	Sklopná oboustranná klička s ergonomickým madlem (přestavitelná pro praváky i leváky)
Vyvážení rotoru	Počítačově vyvážený rotor RES omezující kmitání špičky prutu při rychlém navíjení
Rolnička překlapěče	Široká vodící rolnička omezující kroucení vlasce při stahování
Tělo navijáku	Lehký a tuhý grafitový kompozit v černo-stříbrném designu
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hlavní cívka velikosti 3000** – s hladkou odhozovou hranou minimalizuje tření vlasce při dalekém náhozu.
- **2. Přední matice hlavní zdolávací brzdy** – nastavuje brzdnou sílu při zdolávání ryby podle nosnosti návazce.
- **3. Zadní páčka volnoběžné brzdy (Baitrunner)** – přepíná jedním pohybem prstu mezi volným odvíjením cívky při záběru a zdolávací brzdou.
- **4. Zadní regulační otočný prstenec volnoběžky** – jemně reguluje odpor cívky v režimu zapnuté volnoběžky (proti proudu řeky či větru!).
- **5. Kovový oblouk překlapěče s rolničkou** – zachytí vlasec po náhozu a ukládá jej rovnoměrně na cívku.
- **6. Vyvážený rotor navijáku** – otáčí se plynule kolem osy cívky v poměru 5,2 otáčky na 1 otočení kličky.
- **7. Sklopná klička se šroubem na protistraně** – umožňuje rychlé sklopení do pouzdra prutu a přehození z levé ruky na pravou.
- **8. Páčka zpětného chodu (Anti-Reverse)** – ve spodní části těla volí jednosměrnou uzávěrku zpětného chodu nebo odvíjení kličkou.
- **9. Patka navijáku** – pasuje do standardních šroubovacích sedel všech feederových, kaprových i přívlačových prutů.
- **10. Náhradní grafitová cívka (součást balení)** – umožňuje mít připravený druhý průměr vlasce nebo pletenou šňůru pro okamžitou výměnu u vody.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘED ZÁSEKEM VŽDY VYPNĚTE VOLNOBĚŽNOU BRZDU POTOČENÍM KLIČKY NEBO PÁČKOU! – Nikdy nezasekávejte prudce prutem v okamžiku, kdy je ještě zapnutá volnoběžná brzda a cívka se volně protáčí bez přidržení! Vlasec by vytvořil obří paruku („hnízdo“) kolem rotoru! Stačí o 1/4 otáčky pootočit kličkou — volnoběžka hlasitě cvakne a okamžitě sepne zdolávací brzdu!

ZÁKAZ VYPROŠŤOVÁNÍ VÁZKY TAHEM PRUTEM PŘES PŘEVODY NAVIJÁKU! – Pokud uvízne krmítko či háček ve vázce na dně, nikdy netahejte silou otáčením kličky ani ohýbáním prutu! Namotejte vlasec na dřevěný kolík/rukáv v ose prutu a táhněte přímo za vlasec — uchráníte osu cívky i ozubené soukolí!

Nepokládejte naviják do písku, bahna a vody – Zrnka křemičitého písku na břehu vydřou rolničku, osu cívky i převody během jediného odpoledne.

Ochranné brýle u vody (EN 166) – Chrání zrak před vystřeleným krmítkem nebo olovem při uvolnění z vázky.

Povolení brzd při dlouhodobém skladování – Po sezóně povolte přední i zadní brzdu, aby si brzdové podložky neudělaly trvalou paměť a neslepily se.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte stranu kličky (z výroby na levou ruku pro praváky držící prut v pravé ruce; pro přehození vyšroubujte boční krytku a prohoďte kličku).
2. Při prvním navíjení vlasce na cívku veďte vlasec přes první očko prutu s mírným napětím (přes vlhký hadřík) a naplňte cívku **cca 1,5–2 mm pod horní hranu** (přeplněná cívka dělá smyčky!).
3. U pletené šňůry vždy nejprve podmotejte několik metrů monofilního vlasce (tzv. podmot), aby se hladká šňůra na cívce neprotáčela!
4. Seřiďte **přední hlavní brzdu** podle nosnosti vašeho návazce (při tahu rukou musí cívka plynule prokluzovat dříve, než praskne návazec).
5. Vyzkoušejte chod **zadní páčky volnoběžky** — zaklopením páčky se uvolní volnoběh, pootočením kličky dopředu páčka sama odskočí do bojového režimu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Upevnění na prut a nához:** Usaďte patku navijáku **Hokkaido NEW DICTATOR 3000** do sedla prutu, dotáhněte matici s citem, při vypnuté volnoběžce odklopte překlapěč, přidržte vlasec ukazováčkem a nahoďte.
2. **2. Aktivace volnoběžky po dopadu krmítka:** Zaklopte překlapěč, došponujte vlasec do špičky/čihátka a **přepněte zadní páčku Baitrunneru** — zadním kolečkem nastavte jemný odpor tak, aby proud vody nebo vítr neodvíjel vlasec, ale zabírající ryba necítila odpor!
3. **3. Zásek při záběru („jízdě"):** Uchopte prut a **otočte kličkou navijáku o čtvrt otáčky dopředu** — volnoběžka okamžitě cvakne, přepne na seřízenou přední zdolávací brzdu a můžete plynule přiseknout!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Zdolávání ryby:** Rybu pumpujte prutem a vlasec navíjejte při spouštění špičky k vodě (nikdy nenavíjejte kličkou ve chvíli, kdy ryba prudce odjíždí přes kvičící brzdu — pouze byste kroutili vlasec!).
5. **5. Výměna cívky:** Vyšroubujte úplně přední matici brzdy, stáhněte hlavní cívku z osy, nasaďte náhradní grafitovou cívku a matici našroubujte zpět.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Čištění po každém lovu	** Otřete naviják od krmné směsi a prachu vlhkým hadříkem; občas kápněte **1 kapku řídkého oleje na rolničku překlapěče** (musí se volně točit!).
**Zákaz potápění a stříkání WD-40 do těla	** Odmašťovadla typu WD-40 rozpustí hustou převodovou vazelínu na hlavním kole! Jednou za sezónu doplňte speciální vazelínu na navijáky.
**Sklopení kličky a povolení brzd	** Při přepravě povolte šroub kličky, sklopte ji podél těla a po sezóně uvolněte matici přední brzdy.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vlasec se kroutí do spirál a padá pod cívku	Zatuhlá (netočící se) rolnička od zaschlého krmení nebo navíjení vlasce přes prokluzující brzdu	Vyčistěte a kápněte 1 kapku oleje na rolničku; nenavíjejte kličkou během výpadu ryby
Po náhozu vznikají na cívce smyčky („paruky“)	Cívka je přeplněná vlascem až po okraj nebo zaklápíte překlapěč otočením kličky na volném vlasci	Odmotejte přebytek vlasce (nechte 1,5–2 mm okraj) a překlapěč po náhozu zavírejte rukou s došponováním
Volnoběžka klade příliš malý nebo velký odpor v proudu	Neseřízený zadní regulační prstenec pod páčkou Baitrunneru	Pootočte zadním regulačním kolečkem (+ přitáhne odpor pro řeku, – povolí pro stojatou vodu)

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Hokkaido NEW DICTATOR 3000 W10100 (2884) Rybářský naviják s volnoběžnou brzdou (4BB, 5,2:1 + náhradní cívka)**
Typové označení / Model:	**2884** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Hokkaido NEW DICTATOR 3000 W10100 (2884) Rybářský naviják s volnoběžnou brzdou (4BB, 5,2:1 + náhradní cívka)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2001/95/ES / (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Technické normy sportovního rybářského vybavení – smekací navijáky se systémem volné cívky
- Antikorozní ochrana ložisek a rolničky překlapěče ve sladkovodním prostředí

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.