Elektrické nářadí – Náhradní díly / Uhlíkové kartáče motorů

Náhradní uhlíkové kartáče elektromotoru 7 × 11 × 16 mm (provedení 180+ s drážkou) pro úhlové brusky 180 mm – pár 2 ks – GEKO G00478

Model: GE1222_G00478 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 2 ks (1 pár) náhradních uhlíkových kartáčů GEKO G00478 o rozměrech 7 × 11 × 16 mm (provedení 180+ s bočními vodicími drážkami, vinutou pružinou a kontaktní patkou) pro elektromotory úhlových brusek 180 mm, kotoučových pil a kladiv.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G00478 (GEKO G00478 – typ 180+)
Rozměry uhlíkového hranolu (T × Š × D)	7,0 × 11,0 × 16,0 mm
Provedení	Typ 180+ (boční vodicí drážky + vinutá pružina + profilovaná čepička)
Obsah balení	2 ks (1 pár)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G00478 (GEKO G00478 – typ 180+)
Rozměry uhlíkového hranolu (T × Š × D)	7,0 × 11,0 × 16,0 mm
Provedení	Typ 180+ (boční vodicí drážky + vinutá pružina + profilovaná čepička)
Obsah balení	2 ks (1 pár)
Materiál	Vysokoproudý elektro-grafit pro motory 1 400–2 000 W
Určení	Úhlové brusky Ø 180 mm, okružní pily a elektrická kladiva se šachtou 7 × 11 mm
Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Mez opotřebení	Vyměnit při zkrácení pod 5 mm
Pravidlo montáže	Vždy měnit oba uhlíky současně při odpojeném nářadí ze sítě
Zaběhnutí	3 minuty chodu naprázdno
Vývod	Splétané měděné lanko
Hmotnost páru	cca 14 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Elektro-grafitový hranol 7 × 11 × 16 mm s bočními drážkami** – (2×)
- **2. Kontaktní čelo ke komutátoru** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **3. Měděné přívodní lanko** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **4. Vinutá ocelová pružina** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **5. Profilovaná kontaktní patka** – (typ 180+)
- **6. Boční vodicí drážky** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **7. Lůžko pružiny** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **8. Spoj lanka s patkou** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **9. Komutační hrana** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **10. Ochranný obal** – (2 ks)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Při vyfukování prachu a zkoušce chodu **Ochranné rukavice (ČSN EN 388) – Při servisu**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Odpojte 180mm úhlovou brusku ze zásuvky 230 V před demontáží krytek uhlíků.
- ⚠️ Ověřte rozměr 7 × 11 × 16 mm a vodicí drážku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odpojte 180mm úhlovou brusku ze zásuvky 230 V před demontáží krytek uhlíků.
2. Ověřte rozměr 7 × 11 × 16 mm a vodicí drážku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyjměte staré uhlíky, vyfoukejte motor stlačeným vzduchem a očistěte komutátor.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

2. Zasuňte nové uhlíky G00478 (180+) drážkami do vodítek šachty, zašroubujte krytky a nechte 3 minuty zaběhnout naprázdno.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně profukujte motor od brusného prachu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Uhlík nejde zasunout do šachty	Nezarovnaná boční drážka s vodítkem šachty	Srovnejte drážku uhlíku s výstupkem v šachtě.
Jiskření	Znečištěný komutátor	Očistěte komutátor technickým lihem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní uhlíkové kartáče elektromotoru 7 × 11 × 16 mm (provedení 180+ s drážkou) pro úhlové brusky 180 mm – pár 2 ks – GEKO G00478**
Typové označení / Model:	**GE1222_G00478** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Uhlíkové kartáče 7 × 11 × 16 mm (180+) pro brusky 180 mm

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 62841-1
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.