Spojovací materiál, hřebíky a spony do čalounických a truhlářských sponkovaček

Hřebíky (kolářské hřebíčky typ J) do sponkovačky a hřebíkovačky 12 mm / 1 000 ks GEKO G01323

Model: GE1222_G01323 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 1 000 kusů přesných ocelových hřebíčků GEKO G01323 o délce 12 mm (průřez dříku 1,2 mm, šířka hlavičky 2,0 mm – standardní typ J / typ 300 / typ E / Brad Nails 18GA) je určeno pro ruční multifunkční sponkovačky (3v1), elektrické a akumulátorové sponkovačky i pneumatické hřebíkovačky. Úzká zapuštěná hlavička typu T zanechává ve dřevě téměř neviditelnou stopu, což je ideální pro přibíjení obkladových palubek, zasklívacích a podlahových lišt, sololitových zad skříní a obrazových rámů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení / Kód	GEKO G01323 / GE1222_G01323
Délka hřebíčků	12 mm
Rozměr dříku / Šířka hlavičky	1,2 mm (tloušťka) × 2,0 mm (hlavička T-Brad)
Typové označení (kompatibilita)	Typ J / Typ 300 / Typ 47 / Typ E / 18 Gauge (18GA)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení / Kód	GEKO G01323 / GE1222_G01323
Délka hřebíčků	12 mm
Rozměr dříku / Šířka hlavičky	1,2 mm (tloušťka) × 2,0 mm (hlavička T-Brad)
Typové označení (kompatibilita)	Typ J / Typ 300 / Typ 47 / Typ E / 18 Gauge (18GA)
Počet kusů v balení	1 000 ks (lepené v pevných zásobníkových pásech)
Tvar špičky	Dlátový výbrus (Chisel Point) proti rozštípnutí tenkých lišt
Materiál	Tažený ocelový drát s galvanickým pozinkováním proti korozi
Určení	Ruční sponkovačky 3v1, elektrické a pneumatické hřebíkovačky
Hmotnost balení	cca 0,12 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelový dřík hřebíčku (12 mm)** – Tuhé tělo hřebíčku pronikající tvrdým i měkkým dřevem bez ohnutí.
- **2. Úzká T-hlavička (šířka 2,0 mm)** – Zapuštěná hlavička, která lícuje s povrchem dřeva bez nutnosti tmelení.
- **3. Dlátová špička** – Přeřezává vlákna dřeva místo jejich roztlačování (brání prasknutí lišty).
- **4. Lepený zásobníkový pásek** – Transparentní pryskyřičné lepidlo držící hřebíčky v pevném sloupci.
- **5. Galvanická zinková vrstva** – Zabraňuje vzniku rezavých skvrn v interiérovém dřevě.
- **6. Směrová orientace hlaviček** – Horní hrana pásku vedená pod úderníkem hřebíkovačky.
- **7. Boční vodicí plošky** – Přesná šířka 1,2 mm pro drážku v zásobníku sponkovačky.
- **8. Adhezní povrch při výstřelu** – Zbytky lepidla se teplem při průniku do dřeva zafixují.
- **9. Ochranná krabička (1 000 ks)** – Chrání lepené pásky před rozlomením v kapse nebo kufru.
- **10. Rozměrový štítek 1,2×2,0×12 mm** – Přehledné označení na obalu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné pracovní brýle (EN 166): POVINNÉ při práci s jakoukoliv sponkovačkou a hřebíkovačkou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Správná orientace v zásobníku sponkovačky 3v1! – U ručních a elektrických sponkovaček vkládejte pásek hřebíčků vždy do vyznačené krajní drážky (strana se symbolem hřebíčku T) tak, aby T-hlavičky směřovaly k úderníku!
- ⚠️ Odpojení stroje před plněním – U elektrických a pneumatických hřebíkovaček před vložením pásku vždy odpojte napájení nebo vzduchovou hadici.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. **Správná orientace v zásobníku sponkovačky 3v1!:** U ručních a elektrických sponkovaček vkládejte pásek hřebíčků vždy do vyznačené krajní drážky (strana se symbolem hřebíčku T) tak, aby T-hlavičky směřovaly k úderníku!
2. **Odpojení stroje před plněním:** U elektrických a pneumatických hřebíkovaček před vložením pásku vždy odpojte napájení nebo vzduchovou hadici.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevřete zásobník sponkovačky / hřebíkovačky a zkontrolujte, na které straně vodítka je vyražen symbol hřebíčku (T).
2. Vložte pásek hřebíčků GEKO G01323 (12 mm) do příslušné boční drážky zásobníku špičkami směrem k výstřelovému ústí.
3. Zasuňte přítlačný podavač s pružinou až do zaklapnutí západky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Přiložte ústí sponkovačky kolmo (90°) k přibíjené dřevěné liště nebo sololitu, mírně přitlačte přední část stroje a stiskněte spoušť.
5. Při práci v tvrdém dřevě nastavte regulátor síly úderu na sponkovačce na maximum (+), aby se hlavička plně zapustila.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Skladování	Uchovávání krabičky v suchu a ochraně před pádem (rozlámané krátké kousky pásků se hůře podávají) (Původní krabička)

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sponkovačka vystřelí naprázdno a hřebíček nevyletí	Pásek hřebíčků byl vložen doprostřed zásobníku nebo na opačnou stranu, než kde běží drážka úderníku pro hřebíky	Otevřete zásobník a přesuňte pásek hřebíčků k boční stěně označené piktogramem hřebíku.
Hlavička hřebíčku vyčnívá 2 mm nad povrch lišty	Ústí sponkovačky nebylo při výstřelu přitlačeno k podkladu (zpětný ráz zvedl stroj)	Při výstřelu přidržte horní část sponkovačky druhou rukou proti materiálu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Hřebíky (kolářské hřebíčky typ J) do sponkovačky a hřebíkovačky 12 mm / 1 000 ks GEKO G01323**
Typové označení / Model: **GE1222_G01323** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Hřebíky (kolářské hřebíčky typ J) do sponkovačky a hřebíkovačky 12 mm / 1 000 ks GEKO G01323

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/ES (MD)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2011/65/EU (RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011
- ČSN EN 60335-2-29
- ČSN EN 60335-2-41

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.