Sponky a spojovací materiál pro sponkovačky

Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 10 mm)

Model: GE1222_G01332D • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 1 000 ks plochých širokozádých sponek GEKO G01332D typu G / typu 140 o rozměrech 1,2 × 11,3 × 10 mm z pozinkované oceli je určena pro pevné kotvení silnějších stavebních fólií, nopových a izolačních pásů, asfaltových šindelů (podkladních vrstev), koberců, sítí proti hmyzu a lepenky do dřevěného bednění, trámů a OSB desek. Plochý hřbet šířky 1,2 mm zajišťuje vysokou odolnost proti vytržení při větrném namáhání.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01332D (GEKO G01332D)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	10 mm
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01332D (GEKO G01332D)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	10 mm
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm
Šířka plochého drátu	1,2 mm (válcovaný plochý profil drátu)
Počet kusů v balení	1 000 ks
Materiál sponek	Vysokopevnostní kalená ocel
Povrchová úprava	Galvanický zinek (antikorozní úprava)
Provedení hrotů	Ostré dlátové hroty (Chisel Point)
Doporučené použití délky 10 mm	Silné střešní membrány, asfaltová lepenka, izolační plsti, koberce, drátěné sítě
Kompatibilní nářadí	Kladivové sešívačky a stavební sponkovačky pro typ G / 140 (do min. 10 mm)
Hmotnost balení	0,14 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široký plochý hřbet (1,2 × 11,3 mm)** – Roznáší přítlačnou sílu na velkou plochu přibíjeného materiálu.
- **2. Nosné nožičky (10 mm)** – Zajišťují vysokou výtažnou pevnost ve smrkovém řezivu a OSB deskách.
- **3. Dlátové hroty (Chisel Point)** – Broušené špičky pro přesné zavedení do dřeva bez rozštípení.
- **4. Plochý drát 1,2 mm** – Tuhý válcovaný profil odolávající ohybu při vysoké rázové síle.
- **5. Galvanický zinek** – Spolehlivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a korozi.
- **6. Zásobníkový pásek** – Pevně spojený sloupec sponek pro bezporuchové podávání.
- **7. Spojovací pryskyřice** – Kvalitní lepení pásku zabraňující lámání v zásobníku.
- **8. Pravoúhlá ramena hřbetu** – Přesný tvar pro plný přenos úderu širokého kladívka.
- **9. Boční vodicí plochy** – Hladké boky pro kluzný pohyb v šachtě sponkovačky.
- **10. Kartonová krabička (1 000 ks)** – Skladovací obal s označením Typ G / 10 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při nastřelování sponek.

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při pokrývačských, izolatérských a montážních pracích.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že vaše sponkovačka / kladivová sešívačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 a podporuje délku 10 mm.
- ⚠️ Před vkládáním pásku zajistěte stroj proti nechtěnému spuštění.
- ⚠️ Zkontrolujte podklad na nepřítomnost kovových prvků.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že vaše sponkovačka / kladivová sešívačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 a podporuje délku 10 mm.
2. Před vkládáním pásku zajistěte stroj proti nechtěnému spuštění.
3. Zkontrolujte podklad na nepřítomnost kovových prvků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevření zásobníku: Odjistěte a vysuňte podavač sponkovačky.
2. Založení pásku 10 mm: Vložte pásek sponek GEKO G01332D do vodicí drážky zásobníku.
3. Zavření podavače: Zasuňte podavač zpět až do zacvaknutí západky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nastavení síly: Na sponkovačce nastavte střední až vysokou sílu úderníku.
5. Nastřelení: Přitiskněte ústí sponkovačky pevně k materiálu a stiskněte páku/spoušť.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte v suchu v originální krabičce.
Pravidelně	Čistěte výstřelovou drážku sponkovačky od zbytků asfaltu a prachu.
Pravidelně	Nepoužívejte ohnuté zlomky pásků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sponka nedoleze na doraz do OSB desky	OSB deska má vysokou hustotu pojiva a sponkovačka nebyla přitlačena	Nastavte sílu úderu na maximum a při nástřelu přitlačte přední část sponkovačky druhou rukou.
Sponky nepasují do zásobníku	Použita sponkovačka pro úzké sponky typu 53 (0,7 mm)	Použijte sponkovačku určenou pro ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm).
Deformace sponky v ústí	Náraz do suku nebo hřebíku v prkně	Vyjměte zásobník, odstraňte uvízlou sponku a nastřelte vedle suku.
Vynechání posuvu sponek	Znečištěná pružina podavače	Vyčistěte a vyfoukejte dráhu podavače.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 10 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01332D** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- DIN EN 10218
- Nařízení (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.