Žebříky, montážní plošiny a pracovní schůdky

Skládací hliníková montážní plošina a schůdky (pracovní stolička) 60 cm s nosností 150 kg Geko G02430

Model: GE1222_G02430 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Skládací hliníková montážní plošina (pracovní stolička / lešenářský kozlík) Geko G02430 o délce pochozí desky 60 cm a nosnosti 150 kg je lehká, stabilní a mimořádně skladná pomůcka pro malíře, elektrikáře, sádrokartonáře, automechaniky (při práci na střechách SUV a dodávek) i domácí použití. Na rozdíl od běžných štaflí poskytuje širokou vodorovnou nášlapnou plochu (60 × 30 cm), po které se lze bezpečně posouvat bez nutnosti neustálého slézání.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G02430 (G02430)
Typ vybavení	Skládací hliníková pracovní plošina / montážní stolička
Maximální povolené zatížení (nosnost)	150 kg
Rozměry pracovní plošiny (D × Š)	600 × 300 mm (60 × 30 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G02430 (G02430)
Typ vybavení	Skládací hliníková pracovní plošina / montážní stolička
Maximální povolené zatížení (nosnost)	150 kg
Rozměry pracovní plošiny (D × Š)	600 × 300 mm (60 × 30 cm)
Pracovní výška plošiny nad podlahou	cca 490–500 mm (50 cm)
Celková rozteč nohou u podlahy	cca 900 × 410 mm (rozšířená základna proti převrácení)
Výška ve složeném stavu	pouze cca 160 mm (snadné uložení v autě či dílně)
Materiál konstrukce	Pevnostní hliníková slitina s protiskluzovým rýhováním
Zajištění nohou	2× oboustranná kloubová vzpěra s kovovými bezpečnostními zámky
Zakončení nohou	4× široká protiskluzová plasto-pryžová patka
Příčka pro výstup	2× boční našlapovací příčka v rámu nohou
Hmotnost	cca 3,5 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pochozí hliníková plošina (60×30 cm)** – Složená z pevnostních lamel s protiskluzovým podélným rýhováním
- **2. Skládací opěrné nohy (2 páry)** – Šikmo rozbíhavé hliníkové stojiny zajišťující stabilitu
- **3. Boční kloubové vzpěry se zámky (4×)** – Kovové vzpěry s pojistnými západkami fixující nohy v otevřené poloze
- **4. Protiskluzové patky nohou (4×)** – Tvarované botky bránící podklouznutí a poškrábání podlahy
- **5. Výstupní příčky v rámu nohou (2×)** – Usnadňují bezpečné vystoupení na plošinu výšky 50 cm
- **6. Kotevní čepy a nýty kloubů** – Pevné otočné uložení nohou v bočnicích plošiny
- **7. Boční nosné podélníky plošiny** – Tuhé hliníkové profily lemující pochozí lamely
- **8. Plastové krytky rohů plošiny (4×)** – Chrání před poraněním o ostré hrany hliníkového profilu
- **9. Odjišťovací tlačítka/páčky zámků** – Slouží k odblokování vzpěr před složením stoličky
- **10. Protiskluzové drážky pochozí plochy** – Odvádějí vodu a zvyšují tření podrážky obuvi

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní obuv s pevnou protiskluzovou podrážkou (EN ISO 20345) – zákaz výstupu v pantoflích nebo naboso

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – při rozkládání a zajišťování kloubových zámků

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před každým vystoupením na plošinu zkontrolujte, že VŠECHNY 4 ZÁMKY (vzpěry) na obou párech nohou slyšitelně zaklaply a jsou plně uzamčeny!
- ⚠️ Postavte plošinu na rovný, pevný a nekluzký podklad tak, aby všechny 4 patky plně doléhaly k zemi.
- ⚠️ Zkontrolujte, že pochozí plocha není potřísněna olejem, mokrou barvou nebo blátem.
- ⚠️ Nepřekračujte maximální zatížení 150 kg (součet hmotnosti osoby a neseného nářadí/materiálu).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým vystoupením na plošinu zkontrolujte, že VŠECHNY 4 ZÁMKY (vzpěry) na obou párech nohou slyšitelně zaklaply a jsou plně uzamčeny!
2. Postavte plošinu na rovný, pevný a nekluzký podklad tak, aby všechny 4 patky plně doléhaly k zemi.
3. Zkontrolujte, že pochozí plocha není potřísněna olejem, mokrou barvou nebo blátem.
4. Nepřekračujte maximální zatížení 150 kg (součet hmotnosti osoby a neseného nářadí/materiálu).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Položte složenou plošinu pochozí stranou dolů a vyklopte oba páry nohou od sebe až do dorazu.
2. Zatlačte na kloubové vzpěry a zkontrolujte, že bezpečnostní západky na obou stranách obou nohou plně zapadly do uzamčené polohy.
3. Otočte plošinu na nohy a ověřte její stabilitu na podlaze.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vystupujte na plošinu přes boční příčku a při práci udržujte těžiště těla uvnitř půdorysu plošiny (nevyklánějte se nadměrně do stran).
5. Nikdy nestavte plošinu na bedny, cihly či stoly za účelem zvýšení dosahu.
6. Pro složení stoličky odjistěte zámky na kloubových vzpěrách (pozor na skřípnutí prstů!) a sklopte obě nohy pod úroveň desky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po malování či sádrování očistěte hliníkovou plošinu a zejména mechanismy kloubových zámků od zaschlé barvy a malty.
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte stav pryžových patek na koncích nohou – opotřebené patky vyměňte.
Pravidelně	Klouby a čepy zámků občas prostříkněte silikonovým nebo teflonovým sprejem.
Pravidelně	Nepoužívejte plošinu, pokud došlo k deformaci (promáčknutí) hliníkových nohou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Plošina se na rovné podlaze viklá	Jeden z kloubových zámků vzpěry není plně docvaknutý nebo pod jednou patkou leží nečistota	Sestupte z plošiny, zkontrolujte plné uzamčení všech vzpěr a očistěte podlahu pod patkami.
Nohy nejdou sklopit do přepravní polohy	Pokus o sklopení bez předchozího odjištění pojistných západek na vzpěrách	Stiskněte/vyklopte pojistky na obou bočních vzpěrách dané nohy a teprve poté nohu sklopte.
Kluzký povrch plošiny	Drážky hliníkových lamel jsou zanesené sádrou, tmelem nebo mastnotou	Vyčistěte podélné drážky kartáčem a odmastěte povrch.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Skládací hliníková montážní plošina a schůdky (pracovní stolička) 60 cm s nosností 150 kg Geko G02430**
Typové označení / Model: **GE1222_G02430** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Skládací hliníková montážní plošina a schůdky (pracovní stolička)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011
- ČSN EN 1494+A1:2009

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.