Skládací schůdky a pracovní plošiny (ČSN EN 14183)

Skládací ocelové dvoustupňové schůdky (štafle) s protiskluzovými stupni a bezpečnostním madlem (nosnost 150 kg)

Model: GE1222_G02435 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Stabilní skládací ocelové dvoustupňové schůdky GEKO G02435 s nosností až 150 kg, širokými nášlapnými stupni s protiskluzovou podložkou a zvýšeným bezpečnostním opěrným madlem jsou navrženy pro bezpečnou práci v dílně, skladu, obchodě, garáži i domácnosti. Automatická bezpečnostní západka zablokuje schůdky v rozloženém stavu proti samovolnému složení, zatímco po odjištění lze schůdky složit na minimální tloušťku několika centimetrů pro snadné uložení za skříň nebo do dodávky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G02435 (G02435)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Skládací ocelové dvoustupňové schůdky s bezpečnostním madlem
Počet stupňů	2 široké nášlapné stupně (plošinky)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G02435 (G02435)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Skládací ocelové dvoustupňové schůdky s bezpečnostním madlem
Počet stupňů	2 široké nášlapné stupně (plošinky)
Maximální povolené zatížení (nosnost)	150 kg (dle ČSN EN 14183)
Materiál rámu	Pevnostní trubková ocel s bílým/stříbrným práškovým lakem
Rozměr nášlapných stupňů	cca 300 × 200 mm (pohodlné stání celým chodidlem)
Úprava stupňů	Černé protiskluzové vroubkované rohože
Bezpečnostní opora	Vysoký horní oblouk s měkčeným pěnovým madlem (opora kolen a rukou)
Zajištění proti složení	Kovová pružinová pojistná západka pod horním stupněm
Patky nohou	4 protiskluzové plastové/gumové návleky šetrné k podlahám
Hmotnost	cca 4,3 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Trubkový ocelový rám s bezpečnostním obloukem** – Přední nosný rám tvořící v horní části opěrné madlo.
- **2. Zadní opěrné nohy** – Výklopná zadní stojna spojená táhly se stupni.
- **3. Horní (2.) nášlapná plošina** – Hlavní pracovní stupeň s velkou plochou pro obě chodidla.
- **4. Spodní (1.) nášlapný stupeň** – Nástupní schod usnadňující výstup a sestup.
- **5. Protiskluzové nášlapné rohože** – Drážkované černé podložky na obou stupních zabraňující uklouznutí obuvi.
- **6. Pěnové měkčené madlo** – Příjemný návlek na horním oblouku pro přidržení a opření holení/kolen.
- **7. Bezpečnostní pojistná západka (zámek)** – Mechanický háček pod horním stupněm blokující schůdky proti složení.
- **8. Boční kloubová táhla** – Ocelové pásoviny zajišťující souběžné vyklápění obou stupňů.
- **9. Protiskluzové patky nohou** – Čtyři koncovky na nohách zajišťující stabilitu na dlažbě i parketách.
- **10. Výstražný a informační štítek** – Bezpečnostní piktogramy dle normy EN 14183.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pevná obuv s neklouzavou podrážkou – Povinné použití pevné obuvi bez bláta a oleje na podrážce při výstupu na schůdky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou na všech 4 nohách nasazeny protiskluzové patky a stupně nejsou potřísněné olejem nebo vodou.
- ⚠️ Postavte schůdky na pevný, rovný a vodorovný podklad (nikdy je nepodkládejte cihlami ani krabicemi!).
- ⚠️ KRITICKÁ KONTROLA: Při rozložení schůdků zatlačte horní stupeň směrem dolů, dokud bezpečnostní západka pod horním stupněm plně nezaskočí na příčku zadního rámu!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou na všech 4 nohách nasazeny protiskluzové patky a stupně nejsou potřísněné olejem nebo vodou.
2. Postavte schůdky na pevný, rovný a vodorovný podklad (nikdy je nepodkládejte cihlami ani krabicemi!).
3. KRITICKÁ KONTROLA: Při rozložení schůdků zatlačte horní stupeň směrem dolů, dokud bezpečnostní západka pod horním stupněm plně nezaskočí na příčku zadního rámu!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložení: Uchopte přední a zadní rám, roztáhněte je od sebe a zatlačte horní stupeň dolů až do zacvaknutí bezpečnostního zámku pod stupněm.
2. Vystupujte na schůdky čelem k nim a přidržujte se horního madla.
3. Při práci na horním stupni mějte obě chodidla uprostřed stupně a opírejte se holeněmi/koleny o horní bezpečnostní oblouk; nevyklánějte se do stran mimo půdorys schůdků.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nikdy nestoupejte na horní trubkové madlo!
5. Složení: Po sestoupení nadzvedněte jednou rukou pojistnou západku pod horním stupněm a druhou rukou zatáhněte horní stupeň nahoru k madlu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Udržujte protiskluzové rohože stupňů a patky nohou čisté a odmaštěné.
Pravidelně	Kloubové nýty občas kápněte kapkou oleje.
Pravidelně	Skladujte v suchu; při deformaci rámu nebo opotřebení patek schůdky nepoužívejte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Schůdky nejdou složit	Zajištěná bezpečnostní západka pod horním stupněm	Nejprve prsty odjistěte (stlačte/nadzvedněte) kovovou pojistnou západku na spodní straně horního stupně a poté stupeň vyklopte nahoru
Schůdky se na podlaze kolébají	Nerovná podlaha nebo chybějící plastová patka na jedné z nohou	Přesuňte schůdky na rovnou plochu a zkontrolujte stav všech 4 patek
Klouzání nohy na stupni	Mastnota nebo prach na protiskluzové podložce	Odmastěte stupně teplou vodou se saponátem a osušte
Tuhé rozkládání	Zanesené kloubové spoje prachem ze stavby	Očistěte čepy táhel a lehce je promažte silikonovým sprejem

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací ocelové dvoustupňové schůdky (štafle) s protiskluzovými stupni a bezpečnostním madlem (nosnost 150 kg)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02435** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací ocelové dvoustupňové schůdky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 14183 (Schůdky – Bezpečnostní požadavky a zkoušky)
- GPSR (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.