Žebříky, lešení a výšková technika

# Pracovní a odkládací plošina (podest / police) pro multifunkční kloubové žebříky

**Model: GE1222_G02443 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kovová závěsná pracovní a odkládací plošina (podest) GEKO G02443 rozšiřuje užitnou hodnotu multifunkčních a dvoudílných žebříků o vodorovnou odkládací plochu přímo v pracovní výšce obsluhy. Plošina se zahákne na příčle žebříku a opře o boční nosné profily, čímž vytvoří stabilní polici s protiskluzovým prolisovaným povrchem pro postavení kbelíku s barvou, vrtačky, šroubováku nebo měřicích přístrojů (nosnost v režimu odkládací police na nářadí 10 kg; při použití jako stoupací opěra chodidel na schválených štaflích max. 150 kg dle EN 131).

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Modelové označení / Kód produktu** | GEKO G02443 (LadderTray Multi) |
| **Kompatibilita se žebříky** | Univerzální pro příčlové a multifunkční žebříky (rozteč příčlí 25–30 cm) |
| **Rozměry pracovní plochy** | cca 300 × 265 mm |
| **Nosnost jako převislá police na nářadí a barvy** | max. 10 kg |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| **Modelové označení / Kód produktu** | GEKO G02443 (LadderTray Multi) |
| **Kompatibilita se žebříky** | Univerzální pro příčlové a multifunkční žebříky (rozteč příčlí 25–30 cm) |
| **Rozměry pracovní plochy** | cca 300 × 265 mm |
| **Nosnost jako převislá police na nářadí a barvy** | max. 10 kg |
| **Statická pevnost ocelové konstrukce** | až 150 kg (při oboustranném podepření vzpěrami na příčlích) |
| **Materiál plošiny** | Lisovaný ocelový plech s práškovým antikorozním lakem |
| **Povrchová úprava plošiny** | Protiskluzové raznicové prolisy s odtokovými otvory |
| **Upevňovací mechanismus** | Horní závěsné háky na příčli + spodní skládací opěrné vzpěry |
| **Skladovací tloušťka (ve sklopeném stavu)** | 55 mm |
| **Zajištění proti vysmeknutí** | Tvarované zobáčky obepínající čtyřhranný profil příčle |
| **Odolnost vůči povětrnostním vlivům** | Vhodné pro vnitřní i venkovní použití |
| **Hmotnost podestu** | 1,75 kg |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelová protiskluzová deska** – Vodorovná ložná plocha s protiskluzovým reliéfem a zvýšeným lemem.
- **2. Horní závěsné háky** – Dvojice profilovaných úchytů pro zavěšení na horní vybranou příčli žebříku.
- **3. Spodní sklopné opěrné vzpěry** – Přenášejí zatížení plošiny šikmo dolů na nižší příčli žebříku.
- **4. Kloubové nýty vzpěr** – Umožňují ploché sklopení vzpěr při přepravě a skladování.
- **5. Zvýšený obvodový lem desky** – Zabraňuje sklouznutí odloženého nářadí nebo plechovky s barvou.
- **6. Protiskluzové výstupky (perforace)** – Zvyšují tření mezi dnem nádoby/obuví a ocelovou deskou.
- **7. Boční výztužné ohyby** – Zabraňují průhybu desky při bodovém zatížení.
- **8. Antikorozní práškový lak** – Chrání ocel před rzí, maltou a rozlitými nátěrovými hmotami.
- **9. Dorazy opěrných ramen** – Vymezují přesný úhel vyklopení 90° vůči sklonu žebříku.
- **10. Odlehčovací otvory** – Snižují hmotnost plošiny a umožňují přivázání kbelíku pojistným lankem.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**Pevná protiskluzová pracovní obuv (EN ISO 20345) – Nezbytná při jakémkoliv pohybu a práci na žebříku.**

**Ochranná přilba při práci ve výškách (EN 397) – Chrání hlavu osob pohybujících se pod žebříkem před případným pádem odloženého nářadí.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že multifunkční žebřík stojí na pevném, vodorovném a nekluzkém podkladu a všechny jeho kloubové zámky jsou plně zaskočeny.
- ⚠️ Ověřte, že háky ani opěrné vzpěry plošiny G02443 nejsou ohnuté nebo prasklé.
- ⚠️ Zkontrolujte, zda jsou příčle žebříku čisté, suché a bez mastnoty.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Zkontrolujte, že multifunkční žebřík stojí na pevném, vodorovném a nekluzkém podkladu a všechny jeho kloubové zámky jsou plně zaskočeny.
2. Ověřte, že háky ani opěrné vzpěry plošiny G02443 nejsou ohnuté nebo prasklé.
3. Zkontrolujte, zda jsou příčle žebříku čisté, suché a bez mastnoty.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyklopte spodní opěrné vzpěry plošiny do pracovní polohy.
2. Zahákněte horní háky plošiny přes zvolenou příčli žebříku a spodní konce vzpěr opřete přesně o příčli o jeden stupeň níže.
3. Zatlačte na plošinu rukou směrem dolů a přesvědčte se, že sedí vodorovně, neviklá se a oba háky pevně obepínají příčli.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při odkládání plechovky s barvou nebo nářadí (max. 10 kg) umístěte břemeno doprostřed plošiny.
5. PŘED každým posouváním, přenášením nebo skládáním žebříku VŽDY nejprve sejměte z plošiny veškeré předměty a demontujte samotný podest!

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelně** | Po malířských či zednických pracích očistěte z plošiny a kloubů zaschlou barvu, tmel a sádru. |
| **Pravidelně** | Kloubové čepy sklopných vzpěr občas kápněte strojním olejem. |
| **Pravidelně** | Skladujte v suchu se sklopenými vzpěrami. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Plošina není ve vodorovné poloze (svažuje se)** | Žebřík je postaven pod nesprávným úhlem (mimo doporučených 65°–75°) nebo vzpěry nesedí na spodní příčli | Upravte sklon žebříku na cca 70° a usaďte spodní vzpěry přímo na nižší příčli |
| **Plošina se posouvá do stran po příčli** | Znečištěná příčle nebo nedosednutí háků | Očistěte příčli a umístěte plošinu symetricky mezi bočnice žebříku |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

**Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
**Identifikační údaje (IČO):** 21946288
**Výrobek a obchodní název:** **Pracovní a odkládací plošina (podest / police) pro multifunkční kloubové žebříky**
**Typové označení / Model:** **GE1222_G02443** (Značka: GEKO)
**Funkce a určení zařízení:** Pracovní a odkládací plošina

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- ČSN EN 131-1+A1
- ČSN EN 131-2+A2
- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.