Pneumatické rozvody, šroubení a násuvné rychlospojky Push-In

Přímá násuvná pneumatická rychlospojka Push-In (PU-10) pro hadice PU/PE Ø 10 mm

Model: GE1222_G03013 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Přímá násuvná pneumatická rychlospojka (typ PU-10) GEKO G03013 je určena pro rychlé beznástrojové spojení, prodloužení nebo opravu páteřních a přívodních kalibrovaných pneumatických hadic o vnějším průměru Ø 10 mm (PU, PE, PA/Nylon) s vysokou průtokovou kapacitou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	GEKO G03013 (kód produktu GE1222_G03013)
Typ spojky / Označení	Přímá spojka Push-In / PU-10
Vnější průměr připojovaných hadic	2× Ø 10 mm (10 × 10 mm)
Kompatibilní materiály hadic	Polyuretan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA / Nylon)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	GEKO G03013 (kód produktu GE1222_G03013)
Typ spojky / Označení	Přímá spojka Push-In / PU-10
Vnější průměr připojovaných hadic	2× Ø 10 mm (10 × 10 mm)
Kompatibilní materiály hadic	Polyuretan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA / Nylon)
Pracovní médium	Filtrovaný stlačený vzduch, vakuum (neagresivní plyny)
Provozní tlakový rozsah	0 až 10 bar (0 – 1,0 MPa) / podtlak do -0,95 bar
Maximální zkušební tlak	15 bar (1,5 MPa)
Rozsah pracovních teplot	0 °C až +60 °C
Materiál těla a odjišťovacích kroužků	Technický polymer PBT
Materiál přídržných kleštin	Nerezová pružinová ocel (SUS 304)
Materiál těsnicích manžet	Elastomer NBR
Hmotnost	cca 0,015 kg (15 g)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Souosá násuvná hrdla Ø 10 mm (2×)** – Dimenzována pro zasunutí pneumatických hadic o vnějším průměru 10 mm.
- **2. Odjišťovací kroužky Ø 10 mm (2×)** – Umožňují snadné odjištění kleštiny a vytažení hadice.
- **3. Nerezové zubové kleštiny (2×)** – Zajišťují vysokou přídržnou sílu na plášti 10mm hadice.
- **4. Profilové těsnicí manžety NBR (2×)** – Zajišťují obvodovou těsnost spoje.
- **5. Středová dorazová přepážka** – Vymezuje hloubku zasunutí obou 10mm hadic.
- **6. Zesílené tělo z polymeru PBT** – Odolává vyššímu osovému tahu 10mm potrubí.
- **7. Vnitřní vodicí pouzdra** – Udržují souosost spojených hadic.
- **8. Vylisované označení průměru (10)** – Identifikuje rozměr 10 mm na čelech obou kroužků.
- **9. Náběhové zkosení** – Usnadňuje zavedení konce hadice.
- **10. Silikonová lubrikace těsnění** – Snižuje tření při zasouvání hadice.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při tlakování a rozpojování 10mm vzduchových rozvodů.

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při stříhání a montáži hadic.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před prací na rozvodu uzavřete přívod stlačeného vzduchu a odtlakujte potrubí na 0 bar.
- ⚠️ Zkontrolujte, že obě hadice mají přesný vnější průměr 10,0 mm.
- ⚠️ Seřízněte konce hadic přesně kolmo (90°) řezačkou hadic.
- ⚠️ Ujistěte se, že povrch konců hadic je hladký a nepoškozený.
- ⚠️ Zkontrolujte provozní tlak soustavy (max. 10 bar).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před prací na rozvodu uzavřete přívod stlačeného vzduchu a odtlakujte potrubí na 0 bar.
2. Zkontrolujte, že obě hadice mají přesný vnější průměr 10,0 mm.
3. Seřízněte konce hadic přesně kolmo (90°) řezačkou hadic.
4. Ujistěte se, že povrch konců hadic je hladký a nepoškozený.
5. Zkontrolujte provozní tlak soustavy (max. 10 bar).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zasuňte první hadici Ø 10 mm do spojky PU-10 přes odpor těsnění až na pevný středový doraz.
2. Zasuňte druhou hadici Ø 10 mm do opačného konce rovněž až na doraz.
3. Zatáhněte za obě hadice, abyste ověřili pevné zajištění kleštinami.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Upevněte trasu 10mm hadice příchytkami tak, aby spojka nebyla namáhána ohybem.
5. Vpusťte tlak do systému a ověřte těsnost.
6. Pro rozpojení odtlakujte větev, stlačte odjišťovací kroužek k tělu spojky a hadici vytáhněte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Při opakované montáži vždy odstřihněte otlačený konec hadice (cca 10–12 mm).
Pravidelně	Chraňte spojku před rozžhavenými jiskrami a teplotami nad +60 °C.
Pravidelně	Udržujte odjišťovací kroužky čisté.
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte rozvod na úniky vzduchu.
Pravidelně	Vadnou spojku ihned vyměňte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Únik vzduchu ze spojky	Hadice není zasunuta až za těsnění nebo je šikmo uříznutá	Odtlakujte, seřízněte hadici kolmo na 90° a zasuňte ji až na vnitřní doraz
Hadice nejde odpojit	Zbytkový tlak v potrubí	Zcela odtlakujte potrubí, zatlačte odjišťovací kroužek oběma prsty a vytáhněte hadici
Vystřelení hadice při natlakování	Neúplné zasunutí hadice při montáži	Zasuňte hadici až na doraz (přes 2 stupně odporu) a vyzkoušejte tahem
Únik při pohybu hadice	Nadměrný ohyb těsně za spojkou	Přidejte opěrnou příchytku hadice před a za spojku

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Přímá násuvná pneumatická rychlospojka Push-In (PU-10) pro hadice PU/PE Ø 10 mm**
Typové označení / Model:	**GE1222_G03013** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Přímá násuvná pneumatická rychlospojka Push-In

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 14743
- ČSN EN ISO 4414

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.