Pojízdné dílenské skříně a zásuvkové vozíky na nářadí (bez výbavy)

POJÍZDNÁ DÍLENSKÁ SKŘÍŇ (VOZÍK NA NÁŘADÍ) S 5 ZÁSUVKAMI (5 zásuvek, mobilní provedení) – GEKO G10802

Model: GE1222_G10802 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální pojízdná dílenská skříň GEKO G10802 (katalogový kód GE1222_G10802) v modro-černém práškovém lakování dodávaná bez nářadí pro individuální uspořádání servisní výbavy. Disponuje 5 plnovýsuvných zásuvek stejné šířky na teleskopických kuličkových pojezdech, centrálním cylindrickým zámkem se 2 klíči, horní odkládací plochou s protiskluzovou podložkou a zvýšeným okrajem, trubkovým bočním madlem a 4 zátěžovými pojezdovými koly (z toho 2 otočnými s nožní parkovací brzdou).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	GEKO G10802 (katalogový kód GE1222_G10802)
Provedení dodávky	Pojízdná ocelová dílenská skříň BEZ NÁŘADÍ (prázdná)
Počet a uspořádání zásuvek	5 plnovýsuvných zásuvek stejné šířky na teleskopických kuličkových pojezdech
Rozměry skříně	5 zásuvek, mobilní provedení

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	GEKO G10802 (katalogový kód GE1222_G10802)
Provedení dodávky	Pojízdná ocelová dílenská skříň BEZ NÁŘADÍ (prázdná)
Počet a uspořádání zásuvek	5 plnovýsuvných zásuvek stejné šířky na teleskopických kuličkových pojezdech
Rozměry skříně	5 zásuvek, mobilní provedení
Vedení zásuvek	Kuličkové teleskopické lišty se 100% výsuvem a dorazovou pojistkou
Uzamykání	Centrální cylindrický zámek na horní čelní liště (2× klíč v balení)
Horní pracovní plocha	Ocelová vana se zvýšeným lemem a vyjímatelnou protiskluzovou podložkou
Manipulační madlo	Ocelové trubkové madlo šroubované na boční stěnu (vlevo nebo vpravo)
Pojezdová kola	4× zátěžové kolo Ø 125 mm (2× pevné + 2× otočné rejdové s nožní brzdou)
Materiál a povrch	Za studena válcovaný ocelový plech, práškový lak (modrá RAL / černá)
Orientační nosnost zásuvky	25 – 35 kg rovnoměrně rozložené hmotnosti
Technické normy	ČSN EN 14073-2 a ČSN EN 14073-3 (Bezpečnost a stabilita dílenského nábytku)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Svařovaný ocelový korpus** – Tuhá nosná skříň odolná krutu při přejíždění dílenských spár.
- **2. Sestava 5 zásuvek** – Černě lakované zásuvky s celoobvodovými hliníkovými/lišovými úchyty.
- **3. Kuličkové teleskopické pojezdy** – Páry přesných ložiskových lišt na bocích každé zásuvky.
- **4. Pojistka proti samootevření** – Mechanismus madla / dorazu bránící vyjetí zásuvky při jízdě.
- **5. Centrální zámek se 2 klíči** – Společná svislá závora uzamykající všechny zásuvky najednou.
- **6. Horní odkládací vana s rohoží** – Zabraňuje skutálení šroubů a chrání lak před poškrábáním.
- **7. Boční trubkové madlo** – Ergonomická rukojeť pro přesné navádění vozíku mezi zvedáky.
- **8. 2× otočné kolo s brzdou** – Montují se vždy na stranu pod trubkové madlo pro snadné řízení.
- **9. 2× pevné pojezdové kolo** – Drží přímý směr jízdy na opačné straně podvozku.
- **10. Montážní sada šroubů** – Pevnostní šrouby a podložky pro připevnění kol a madla po vybalení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

BEZPEČNOSTNÍ OBUV S OCELOVOU ŠPIČKOU (S1P/S3)! – Povinná při montáži kol a pojíždění s naloženou skříní.

PRACOVNÍ RUKAVICE (ČSN EN 388)! – Ochrana rukou při sestavování podvozku a manipulaci s plechovými díly.

DRUHÁ OSOBA PŘI VYBALOVÁNÍ! – Při převracení korpusu kvůli montáži kol pracujte ve dvou osobách.

PŘILÉHAVÝ PRACOVNÍ ODĚV! – Zamezení zachycení o vyčnívající madlo.

ČISTÁ SUCHÁ PODLAHA! – Prevence uklouznutí obsluhy při tlačení těžkého vozíku.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ VAROVÁNÍ K KATALOGOVÉ FOTOGRAFII A PROVOZU: Ačkoliv prezentační snímek prázdné skříně ukazuje všech 5 zásuvek vysunutých pro přehled, V PROVOZU S NÁŘADÍM NIKDY NEOTVÍREJTE VÍCE NEŽ JEDNU ZÁSUVKU SOUČASNĚ – hrozí okamžité převržení těžké skříně na obsluhu!
- ⚠️ NEJTĚŽŠÍ PŘEDMĚTY (STAHOVÁKY, KLADIVA, AKU NÁŘADÍ) UKLÁDEJTE VŽDY DO NEJNIŽŠÍCH ZÁSUVEK PRO NÍZKÉ TĚŽIŠTĚ!
- ⚠️ PŘED KAŽDÝM POJEZDEM ZAVŘETE A ZAMKNĚTE VŠECHNY ZÁSUVKY A SKŘÍŇ TLAČTE ZA BOČNÍ MADLO; PO ZASTAVENÍ IHNED SEŠLÁPNĚTE BRZDY OBOU OTOČNÝCH KOL!
- ⚠️ NIKDY NEVSTUPUJTE NOHAMA DO VYSUNUTÝCH ZÁSUVEK ANI NA HORNÍ DESKU SKŘÍNĚ!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Položte zabalený korpus opatrně na karton a namontujte 4 kola – 2 otočná brzděná kola namontujte na stejnou stranu, kam našroubujete trubkové madlo!
2. Postavte skříň na rovnou podlahu a sešlápněte obě parkovací brzdy.
3. Do zásuvek vložte protiskluzové podložky nebo pěnové organizéry na nářadí.
4. Rozložte nářadí od nejtěžšího dole po nejlehčí měřidla a klíče nahoře.
5. Vyzkoušejte uzamčení centrálního zámku při plně dovřených všech zásuvkách.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Při práci u vozidla otevírejte vždy pouze 1 zásuvku; před otevřením další zásuvky předchozí zcela zasuňte!
2. U pojistky zásuvek („Push to open“ / lištová západka) nejprve lehce odjistěte lištu madla a plynule zásuvku vysuňte.
3. Před převozem zasuňte všechny zásuvky nadoraz, otočte klíčem centrálního zámku a uvolněte nožní brzdy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Přes prahy a dilatační spáry přejíždějte pomalu kolmo, nikdy skříň nespouštějte bez jištění po šikmé rampě.
5. Nepřetěžujte horní plochu těžkými svěráky ani horkými svářecími díly.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání lišt a ložisek kol	Každých 6 měsíců naneste na kuličkové výsuvy a rejdová ložiska kol bílou lithiovou vazelínu nebo PTFE sprej.
Dotažení šroubů kol	Po prvním měsíci provozu překontrolujte dotažení všech 16 šroubů pojezdových kol.
Čištění laku	Otírejte vlhkým hadrem se saponátem (nepoužívejte nitroředidlo ani brzdovou kapalinu na lak!).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Klíčem centrálního zámku nelze otočit	Některá zásuvka nedosedla posledních 5 mm za zamykací lištu	Dotlačte dlaní postupně všechna čela zásuvek nadoraz a poté lehce zamkněte.
Zásuvka nejde vytáhnout ven pro vyčištění pod dnem	Boční plastové pojistné jazýčky v kuličkových lištách drží zásuvku proti vypadnutí	Na plně vysunuté prázdné zásuvce stiskněte současně černé plastové páčky v obou lištách (jednu nahoru, druhou dolů) a zásuvku vysuňte.
Skříň při tlačení zatáčí a drhne jedním kolem	Aktivní nožní brzda na jednom z kol nebo šroubek zapíchnutý v běhounu	Zkontrolujte uvolnění obou pedálů brzd a očistěte běhouny kol.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**POJÍZDNÁ DÍLENSKÁ SKŘÍŇ (VOZÍK NA NÁŘADÍ) S 5 ZÁSUVKAMI (5 zásuvek, mobilní provedení) – GEKO G10802**
Typové označení / Model:	**GE1222_G10802** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	POJÍZDNÁ DÍLENSKÁ SKŘÍŇ (VOZÍK NA NÁŘADÍ) S 5 ZÁSUVKAMI (5 zásuvek, mobilní

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 14073-2 a ČSN EN 14073-3 (Úložný a dílenský nábytek – Bezpečnostní požadavky a zkoušky stability)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.