Kovové kufry a skříňky na nářadí

Rozkládací kovová skříňka (kufr) na nářadí se 7 přihrádkami (4patrová, harmoniková) – GEKO G10851

Model: GE1222_G10851 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Klasická vysoce odolná celokovová rozkládací skříňka na nářadí (harmonikový montérský kufr) GEKO G10851 v černo-modrém práškovém laku se 4 úrovněmi a celkem 7 přihrádkami (1 velká spodní vana + 6 výklopných bočních koryt), nůžkovými závěsy a dvojitým trubkovým madlem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G10851
Typ konstrukce	Rozkládací nůžková (harmoniková / cantilever) kovová skříňka na nářadí
Počet úložných komor	7 přihrádek celkem (1 hluboká spodní vana + 2× 3 nad sebou umístěné výklopné přihrádky)
Počet pater	4 patra s plným přehledem všech 7 sekcí po rozevření jedním pohybem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G10851
Typ konstrukce	Rozkládací nůžková (harmoniková / cantilever) kovová skříňka na nářadí
Počet úložných komor	7 přihrádek celkem (1 hluboká spodní vana + 2× 3 nad sebou umístěné výklopné přihrádky)
Počet pater	4 patra s plným přehledem všech 7 sekcí po rozevření jedním pohybem
Materiál těla	Za studena válcovaný ocelový plech se zahnutými neostrými lemy
Povrchová úprava	Odolný práškový vypalovaný lak (kombinace černé a dílenské modré barvy)
Rozkládací mechanismus	Nýtované pozinkované ocelové nůžkové páky na obou čelech skříňky
Madla pro přenášení	2 plnodélková sklopná modrá ocelová trubková madla (automaticky svírají kufr při zvednutí!)
Uzamykání	Středové oko v horních lištách víka pro provlečení visacího zámku
Délka skříňky	cca 530 mm (pojme dlouhé ráčny 1/2", kladiva, pilky i velké klíče)
Hmotnost prázdné skříňky	cca 5,2 kg
Určení	Automechanici, údržbáři, traktoristé, instalatéři, zámečníci a domácí dílna

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hluboká spodní ocelová vana** – Základní komora pro uložení nejhmotnějšího nářadí (kladiva, velké klíče, gola hlavice).
- **2. První nástavbové patro (2 koryta)** – Dvě podélné černé přihrádky pro šroubováky, kleště a ploché klíče.
- **3. Druhé nástavbové patro (2 modrá koryta)** – Kontrastní modré přihrádky pro měřidla, imbusy, sekáče a průbojníky.
- **4. Třetí horní patro s víky (2 koryta)** – Nejvyšší přihrádky s integrovanými odklápěcími chlopněmi víka pro bity a spojovací materiál.
- **5. Pozinkované nůžkové táhla (16×)** – Masivní ocelové pasoviny na čepových nýtech zaručující paralelní rozkládání.
- **6. Dvojice trubkových madel** – Rozkládají skříňku tahem od sebe a bezpečně ji uzavírají při uchopení obou trubek k sobě!
- **7. Horní zakrývací lišty víka** – V zavřeném stavu překrývají nejvyšší přihrádky proti dešti a vysypání.
- **8. Středový otvor pro visací zámek** – Umožňuje uzamknout obě horní chlopně k sobě běžným visacím zámkem.
- **9. Pertlované (zaoblené) horní hrany** – Zvyšují tuhost plechových koryt a chrání prsty před pořezáním o plech.
- **10. Práškový antikorozní lak** – Odolává olejům, mazivům a mechanickému otěru v kufru servisního vozu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pozor na skřípnutí prstů v nůžkách! – Při rozkládání a zavírání skříňky NIKDY nedávejte prsty mezi boční nůžkové páky ani pod hrany pater!

Uchopení OBOU madel při zvedání! – Při přenášení nezamčené skříňky vždy uchopte obě modrá trubková madla současně – zvednutí za jedno madlo kufr rozevře!

Správné těžiště uložení (těžké dolů!) – Těžké nářadí ukládejte vždy do spodní vany, jinak by se otevřená křídla mohla převážit!

Bezpečnostní obuv – Chrání chodidla při přenášení plně naložené kovové skříňky (až 20–25 kg).

Pracovní rukavice – Doporučené při manipulaci v chladném venkovním prostředí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Postavte skříňku G10851 před otevřením na rovnou a pevnou podložku s dostatkem místa na obě strany.
2. Sejměte případný visací zámek ze středového oka horních lišt.
3. Zkontrolujte čistotu a neporušenost nýtů nůžkového mechanismu.
4. Ověřte, že těžké kusy nářadí jsou soustředěny v nejnižší velké komoře.
5. Před zavřením zkontrolujte, že žádné kleště či šroubovák nepřečnívají přes horní hranu bočních koryt.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. OTEVŘENÍ: Uchopte levé a pravé modré trubkové madlo a plynulým tahem od sebe do stran rozložte všech 7 přihrádek do přehledné kaskády.
2. ORGANIZACE: Těžké nářadí vkládejte do spodní vany, střední do 1. a 2. patra a drobné díly do horního patra.
3. ZAVŘENÍ: Uchopte obě trubková madla a plynulým pohybem nahoru a k sobě složte obě křídla zpět nad spodní vanu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. PŘENÁŠENÍ: Sevřete obě spojená trubková madla pevně v jedné dlani – vlastní váha skříňky pak drží kufr pevně sevřený.
5. PŘEPRAVA V AUTĚ: Před jízdou provlékněte otvorem ve víku visací zámek nebo karabinu, aby se kufr v zatáčce nerozevřel.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čepové nýty všech nůžkových pák občas kápněte strojním olejem pro lehký a tichý chod.
Pravidelně	Vytírejte vnitřek plechových přihrádek od vlhkosti a kovových pilin; na dno koryt lze vložit tenkou pěnovou/gumovou podložku proti cinkání nářadí.
Pravidelně	Případné hluboké škrábance v laku ošetřete kapkou barvy či konzervačním olejem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Křídlo otevřené skříňky má tendenci přepadávat	Prázdná spodní vana a přetížené horní výklopné přihrádky	Přesuňte těžké klíče a kladiva z horních pater na dno spodní vany pro nízko položené těžiště.
Horní patra při zavírání nedosednou k sobě	Rukojeť šroubováku nebo hlavice trčí přes okraj nižšího patra	Nikdy netlačte na madla silou; kufr pootevřete a srovnejte přečnívající kus nářadí naplocho.
Vrzání nůžkových závěsů po práci v prachu	Suché čepy nýtů zanesené prachem	Otřete ramena hadříkem a na každý nýt kápněte kapku oleje WD-40 či motorového oleje.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Rozkládací kovová skříňka (kufr) na nářadí se 7 přihrádkami (4patrová, harmoniková) – GEKO G10851**
Typové označení / Model: **GE1222_G10851** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Rozkládací kovová skříňka (kufr) na nářadí se 7 přihrádkami (4patrová, harmoniková) – GEKO G10851

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 9001 (Systém řízení jakosti dílenského vybavení a kovových kufrů GEKO)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.