Montážní brašny, kufry a organizéry nářadí

Otevřená montážní brašna na nářadí s kovovým madlem, 11+7 kapes

Model: GE1222_G10860 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Přehledná otevřená řemeslnická brašna na nářadí GEKO G10860 (typ tote bag) s vyztuženým korpusem z odolného černo-modrého polyesteru, tuhým trubkovým kovovým držadlem s pěnovým úchopem, prostornou centrální komorou a 18 kapsami (11 vnějších + 7 vnitřních).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G10860 (GE1222_G10860)
Značka / výrobce	GEKO
Konstrukční provedení	Otevřená rámová brašna s horním kovovým madlem (Tote Bag)
Uspořádání kapes	Celkem 18 kapes (11 vnějších obvodových + 7 vnitřních přihrádek)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G10860 (GE1222_G10860)
Značka / výrobce	GEKO
Konstrukční provedení	Otevřená rámová brašna s horním kovovým madlem (Tote Bag)
Uspořádání kapes	Celkem 18 kapes (11 vnějších obvodových + 7 vnitřních přihrádek)
Materiál pláště brašny	Otěruvzdorná technická tkanina Polyester Oxford 600D
Nosné držadlo	Tuhá ohýbaná ocelová trubka s měkčeným pěnovým středovým gripem
Vyztužení stěn a rohů	Pevný horní rám s nýtovanými rohy a kontrastním pevnostním šitím
Barva provedení	Černá / modrá s bílým logem GEKO
Doporučená maximální nosnost	max. 15 kg rovnoměrně uloženého ručního a aku nářadí
Určení ke zdvihání jeřábem	ZAKÁZÁNO — brašna je určena výhradně k ručnímu přenášení!
Hlavní určení	Elektrikáři, instalatéři, tesaři, údržbáři a servisní technici
Referenční technická norma	Obecná bezpečnost výrobků GPSR (EU) 2023/988

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelové trubkové nosné madlo** – Roznáší hmotnost plně naložené brašny po celé délce a zabraňuje bortění bočnic.
- **2. Pěnový ergonomický grip madla** – Měkčený černo-modrý návlek tlumící tlak do dlaně a izolující od studeného kovu.
- **3. Hlavní otevřená úložná komora** – Okamžitý přístup shora k větším nástrojům (aku vrtačka, vodováha, kladivo, kleště).
- **4. Vnější obvodové kapsy (11 ks)** – Hluboké modré kapsy po obvodu brašny pro šroubováky, zkoušečky, svinovací metr a pásky.
- **5. Vnitřní organizérové kapsy (7 ks)** – Všité vnitřní přihrádky udržující drobné ruční nářadí ve svislé přehledné poloze.
- **6. Zpevněný horní lem s výztuhou** – Drží obdélníkový půdorys brašny trvale otevřený na podlaze či ponku.
- **7. Kovové rohové nýty** – Zesilují ukotvení bočních stěn a závěsů kovového madla proti vytržení.
- **8. Vyztužené ploché dno** – Zajišťuje stabilní stání brašny bez převracení na rovném podkladu.
- **9. Dvojité kontrastní prošití** – Pevnostní švy z odolné syntetické nitě na všech exponovaných lemech.
- **10. Textilní lemovky kapes** – Černé obšití horních okrajů modrých kapes bránící prodření při zasouvání nářadí.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Krytky na ostré břity nástrojů – Vrtáky, dláta, odlamovací nože a pilky vkládejte do otevřené brašny vždy se zasunutou čepelí nebo krytkou břitu!

ZÁKAZ zdvihání brašny na laně / jeřábem – Kovové madlo G10860 NENÍ certifikováno pro vytahování nářadí na střechy a lešení lanem či kladkou — hrozí pád břemene!

Elektrická vodivost kovového madla – Nepokládejte otevřenou brašnu s kovovým madlem do rozvaděčů v blízkosti živých přípojnic pod napětím!

Nepřekračování nosnosti 15 kg – Nepřetěžujte brašnu těžkým stavebním železem a zvedejte ji z podřepu s rovnými zády.

Zajištění při přepravě ve vozidle – V dodávce či kufru auta zajistěte otevřenou brašnu proti převržení a vysypání nářadí při brzdění!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte pevné ukotvení obou konců kovového trubkového madla v čelních stěnách brašny a stav rohových nýtů.
2. Prohlédněte dno a vnější kapsy, zda nejsou prořízнuté zapomenutým odlamovacím nožem nebo vrtákem.
3. Ověřte neporušenost pěnového úchopu na středu kovového držadla.
4. Zkontrolujte, že dlouhé ostré nástroje netrčí špičkou vzhůru nad úroveň kovového madla.
5. Rozmístěte těžké předměty (akumulátory, kladivo) do středu dna hlavní komory pro vyvážené těžiště.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Do středu hlavní komory uložte těžší elektrické či ruční nářadí a do 7 vnitřních kapes zasuňte kleště a klíče.
2. Do 11 vnějších modrých kapes přehledně roztřiďte často používané šroubováky, tužky, metr a drobný spojovací materiál.
3. Uchopte brašnu za středový pěnový grip ocelového madla, aby zůstala při chůzi vodorovně vyvážená.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na pracovišti odstavte brašnu na suchou rovnou plochu mimo průchozí uličky a hrany lešení.
5. Při práci venku za deště chraňte otevřenou komoru s aku nářadím před přímým zatékáním vody.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně vysypávejte a vysávejte z rohů dna kovové špony, piliny, sádru a úlomky drátů.
Pravidelně	Polyesterovou tkaninu čistěte ručně vlažnou vodou s jemným saponátem a kartáčkem; neperte v pračce.
Pravidelně	Vlhkou brašnu nechte po vyprázdnění vyschnout při pokojové teplotě, aby vložené ocelové nářadí nerezavělo.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Brašna se při zvednutí naklání na jednu stranu	Nerovnoměrné uložení těžkého nářadí v krajních kapsách	Přesuňte nejtěžší kusy (aku vrtačku, sadu ořechů) doprostřed dna pod pěnový úchop madla.
Prořízнutí dna vnější kapsy	Zasunutí nechráněného dláta, šídla nebo odlamovacího nože břitem dolů	Noste ostré nástroje vždy s plastovým chráničem ostří a poškozenou kapsu vyřaďte pro drobné díly.
Znečištění pěnového madla olejem	Uchopení zaolejovanými rukavicemi	Odmastěte pěnový návlek teplou vodou se saponátem a osušte hadříkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Otevřená montážní brašna na nářadí s kovovým madlem, 11+7 kapes**
Typové označení / Model: **GE1222_G10860** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Otevřená montážní brašna na nářadí s kovovým madlem, 11+7 kapes

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100 (ergonomie ruční manipulace)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.