Obkladačské a spárovací sady

Obkladačská sada s mycím vědrem, dvojitým ždímacím válcem, roštem a hladítky, 6 ks

Model: GE1222_G30158 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompletní šestidílná obkladačská spárovací a vymývací souprava zahrnující velkoobjemové obdélníkové vědro s madlem, nasazovací dvojitý ždímaci válec, usazovací dnový rošt na nožičkách, gumové spárovací hladítko, mycí hladítko s houbou a náhradní houbu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G30158 (G30158)
Výrobce / značka	GEKO
Celkový počet dílů v sadě	6 ks
Mycí vědro (1 ks)	Obdélníková modrá vana z nárazuvzdorného polypropylenu se zesíleným madlem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G30158 (G30158)
Výrobce / značka	GEKO
Celkový počet dílů v sadě	6 ks
Mycí vědro (1 ks)	Obdélníková modrá vana z nárazuvzdorného polypropylenu se zesíleným madlem
Ždímací jednotka (1 ks)	Odnímatelný dvojitý plastový válec na kovových čepových osách
Separační rošt (1 ks)	Černá mřížka na 6 vysokých nožičkách oddělující usazený kal na dně vědra
Spárovací hladítko (1 ks)	Modro-černé hladítko s pružnou mechovou/pryžovou stěrkou na zatahování spár
Mycí hladítko s houbou (1 ks)	Ergonomické hladítko se savou polyuretanovou houbou pro vymývání obkladů
Samostatná mycí houba (1 ks)	Obdélníková obkladačská houba pro rohy a finální dočištění
Určené hmoty	Cementové spárovací hmoty (standardní i flexibilní), čištění obkladů a dlažeb
Nevhodné rozpouštědlo	Agresivní ketonová a nitro ředidla poškozující plast a pěnovou houbu
Hlavní využití	Profesionální i svépomocné spárování koupelen, kuchyní, teras a podlah

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Obdélníkové obkladačské vědro** – Stabilní modrá vana se širokým hrdlem uzpůsobeným šířce mycího hladítka.
- **2. Sklopné nosné madlo vědra** – Černá oblouková rukojeť pro vyvážené přenášení naplněného vědra po stavbě.
- **3. Dvojitý ždímací válec** – Dva otočné černé válce nacvakávané na horní okraj vědra pro rovnoměrné vyždímání hladítka bez namáčení rukou.
- **4. Usazovací rošt na nožičkách** – Černá plastová mřížka vkládaná na dno vědra, na níž se vymývá houba nad vrstvou usazeného cementového kalu.
- **5. Gumové spárovací hladítko** – Hladítko s černou pryžovou deskou a černo-modrou rukojetí pro úhlopříčné vtlačování spárovací hmoty.
- **6. Mycí hladítko se žlutou houbou** – Hladítko s vysokou savou houbou pasující přesně na šířku ždímacích válců.
- **7. Ergonomické dvoukomponentní rukojeti** – Tvarovaná madla obou hladítek snižující únavu zápěstí při velkých plochách.
- **8. Samostatná žlutá obkladačská houba** – Volná houba pro kouty, kolem baterií a jemné finální setření závoje.
- **9. Záchytné klipy ždímacích válců** – Boční drážky pevně fixující válcový modul na lemu vědra.
- **10. Stabilizační patky dna vědra** – Tvarované opěrné výstupky zajišťující stabilitu vědra na dlažbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Voděodolné ochranné rukavice (nitril/latex) – POVINNÉ – čerstvá cementová spárovací hmota je silně alkalická a vysušuje i leptá kůži rukou!

Ochranné brýle – Chrání zrak před stříknutím alkalické cementové vody při míchání a ždímání.

Nákoleníky (chrániče kolen) – Nezbytná ochrana kolenních kloubů při spárování a vymývání podlahové dlažby.

Pracovní obuv s neklouzavou podrážkou – Zabraňuje uklouznutí na mokré čerstvě vymyté dlažbě.

Pracovní oděv – Chrání pokožku před znečištěním spárovací maltou.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vložte černý usazovací rošt nožičkami dolů na dno vědra a nacvakněte dvojitý ždímací válec pevně na okraj vany.
2. Naplňte vědro čistou vlažnou vodou tak, aby hladina sahala cca 2–3 cm NAD černý rošt, ale POD úroveň ždímacích válců.
3. Zkontrolujte, že spáry mezi dlaždicemi jsou čisté, suché a lepidlo pod obkladem je zcela vytvrzené.
4. Před spárováním vyzkoušejte na vzorku obkladu s porézní nebo strukturovanou glazurou omyvatelnost pigmentu spárovací hmoty.
5. Ověřte, že žlutá houba na mycím hladítku drží celou plochou a oba válce se lehce otáčejí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Pomocí gumového hladítka vtlačujte rozmíchanou spárovací hmotu pod úhlem 45° ke spárám, dokud nejsou spáry zcela vyplněné, a čistou hranou gumy stáhněte přebytek z plochy.
2. Vyčkejte, až spárovací hmota ve spárách zavadne (zmatní na povrchu a nelepí se na prst – obvykle 10 až 25 minut dle teploty a savosti střepu).
3. Ponořte mycí hladítko s houbou do vody a přejeďte jím po černém roštu na dně, čímž se uvolní nečistoty, které klesnou pod rošt.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Následně několikrát přejeďte hladítkem tam a zpět po dvojitém ždímacím válci – houba musí být pouze VLHKÁ, nikoli kapající (příliš mokrá houba vyplavuje pigment a propadá spáry!).
5. Lehkými krouživými a následně diagonálními (45°) tahy setřete cementový film z dlaždic; jakmile se voda ve vědru zakalí, ihned ji vyměňte za čistou!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	IHNED PO SKONČENÍ PRÁCE důkladně vymyjte vědro, rošt, ždímací válce i obě hladítka čistou vodou – vytvrzenou cementovou maltu již z pórů houby nelze bez poškození odstranit!
Pravidelně	Osy dvojitého ždímacího válce propláchněte proudem vody, aby v čepu nezaschl křemičitý písek.
Pravidelně	Mycí hladítko s houbou skladujte houbou vzhůru (ne přitlačené na dně), aby se pěna trvale neslehla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vymyté spáry jsou flekaté (bílé výkvěty) a propadlé	Vymývání začalo příliš brzy s nedostatečně vyždímanou, kapající houbou	Než spáru vymýváte, nechte ji zavadnout a hladítko vždy důkladně vyždímejte přes oba válce téměř do sucha.
Na dlažbě zůstává po uschnutí silný šedý závoj	Znečištěná voda ve vědru nebyla včas vyměněna	Měňte vodu ve vědru pravidelně a po úplném zavadnutí přetřete obklad téměř suchou čistou houbou jedním tahem pod úhlem 45°.
Ždímací válec se při přejetí zadrhává	Mezi čep válce a držák se dostala zrnka spárovací hmoty	Vycvakněte válcový modul z okraje vědra a vypláchněte čepy tekoucí vodou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Obkladačská sada s mycím vědrem, dvojitým ždímacím válcem, roštem a hladítky, 6 ks**
Typové označení / Model: **GE1222_G30158** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Obkladačská sada s mycím vědrem, dvojitým ždímacím válcem, roštem a hladítky, 6 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.