ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVACÍ TECHNIKA

Zahradní zavlažovací a stříkací pistole 7 funkcí BLUE LINE

Model: GE1222_G73008 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ergonomická 7funkční zahradní stříkací pistole řady BLUE LINE s pogumovanou rukojetí, plynulou regulací průtoku, aretací spouště a rychlospojkou 1/2".

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / řada	GE1222_G73008 (série GEKO BLUE LINE)
Typ příslušenství	Ruční zahradní zavlažovací a mycí pistole
Počet režimů rozstřiku	7 volitelných funkcí otočnou hlavicí
Režimy vodního paprsku	SHOWER, FLAT, CENTER, CONE, FULL, MIST, JET/ANGLE

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / řada	GE1222_G73008 (série GEKO BLUE LINE)
Typ příslušenství	Ruční zahradní zavlažovací a mycí pistole
Počet režimů rozstřiku	7 volitelných funkcí otočnou hlavicí
Režimy vodního paprsku	SHOWER, FLAT, CENTER, CONE, FULL, MIST, JET/ANGLE
Připojení k hadici	Standardní vsuvka pro zahradní rychlospojku (1/2" – 3/4")
Regulace průtoku vody	Plynulá zadním vroubkovaným regulačním šroubem
Aretace trvalého postřiku	Kovová výklopná pojistná spona na zadní spoušti
Materiál těla pistole	Nárazuvzdorný ABS kopolymer s TPR pogumováním
Maximální provozní tlak	až 6 bar (0,6 MPa) rozvodné vodovodní sítě
Teplota čerpané vody	+5 °C až +40 °C (studená užitková / pitná voda)
Těsnění přípojky	Vyměnitelný pryžový O-kroužek na vstupním adaptéru
Hmotnost pistole	cca 0,19 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Otočná 7funkční rozstřikovací hlavice** – Volba tvaru paprsku pootočením s krokovou aretací.
- **2. Tryskový disk s tryskami** – Přesné tvarování jemné mlhy, sprchy i přímého proudu.
- **3. Protiskluzový kroužek hlavice** – Snadné přepínání režimů i s mokrýma rukama.
- **4. Odolné tělo z ABS plastu** – Lehká nerezavějící konstrukce v designu BLUE LINE.
- **5. Pogumovaná rukojeť s žebrováním** – Ergonomický neklouzavý úchop tlumící chlad studené vody.
- **6. Zadní ovládací páka (spoušť)** – Okamžité spuštění a zastavení průtoku stiskem dlaně.
- **7. Vroubkovaný regulační šroub průtoku** – Nastavení maximálního zdvihu ventilu a síly proudu.
- **8. Kovová aretační spona spouště** – Zajištění otevřené spouště při dlouhodobém zalévání.
- **9. Spodní vsuvka rychlospojky** – Kompatibilní se všemi běžnými zahradními rychlospojkami.
- **10. Těsnicí pryžový O-kroužek** – Zajišťuje vodotěsné spojení s hadicovou rychlospojkou.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz míření na osoby a zvířata – Přímý proud (JET/FULL) pod tlakem může poranit zrak.

Zákaz ostřiku elektrických zařízení – Nikdy nestříkejte vodu na zásuvky, svítidla a stroje pod napětím.

Protiskluzová zahradní obuv – Ochrana před uklouznutím na mokré dlažbě a trávníku.

Ochranné brýle při mytí nečistot – Zamezení odrazu bláta a kamínků při oplachu techniky.

Uzavření přívodu po práci – Nenechávejte hadici a pistoli trvale pod statickým tlakem sítě.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte přítomnost a neporušenost černého těsnicího O-kroužku na spodní vsuvce.
2. Ověřte, že v tryskách hlavice nejsou usazeniny vodního kamene ani zrnka písku ze studny.
3. Vyzkoušejte plynulý chod zadní spouště a vyklopení kovové aretační spony.
4. Před připojením zkontrolujte stav zahradní rychlospojky na konci hadice.
5. Ujistěte se, že tlak vodního čerpadla nebo řadu nepřekračuje 6 bar.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zacvakněte spodní vsuvku pistole do rychlospojky zahradní hadice až do slyšitelného zajištění.
2. Při uvolněné spoušti pootočte přední modrou hlavicí na požadovaný režim (např. SHOWER či FLAT).
3. Otevřete vodovodní kohout a plynule stiskněte zadní páku spouště.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pomocí zadního vroubkovaného šroubu nastavte optimální sílu proudu pro dané rostliny či povrch.
5. Pro trvalé zavlažování vyklopte horní kovovou sponu; po práci zavřete kohout a vypusťte tlak.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před příchodem mrazů pistoli odpojte, stiskněte spoušť pro úplné vyprázdnění vody a uložte v teple.
Pravidelně	Při zanesení trysek vodním kamenem ponořte čelo hlavice do vlažného roztoku kyseliny citronové.
Pravidelně	Těsnicí O-kroužek na vsuvce občas potřete kapkou silikonového tuku pro snadné nacvakávání.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Únik vody kolem rychlospojky hadice	Opotřebený nebo chybějící O-kroužek na vstupní vsuvce	Vyměňte pryžový O-kroužek standardního rozměru na vsuvce pistole.
Nepravidelný rozstřik v režimu SHOWER	Zanesení jemných otvorů pískem nebo vodním kamenem	Vyčistěte otvory měkkým kartáčkem a odvápněte hlavici (nepropichujte ocelovou jehlou).
Pistole po uvolnění spouště mírně odkapává	Mezi sedlo ventilu vnikla nečistota ze studniční vody	Odpojte pistoli a propláchněte ji proti směru proudění čistou vodou při stisknuté spoušti.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zahradní zavlažovací a stříkací pistole 7 funkcí BLUE LINE**
Typové označení / Model: **GE1222_G73008** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zahradní zavlažovací a stříkací pistole 7 funkcí BLUE LINE

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.