Kompletní řezná souprava (vodicí lišta 15" + 2× řetěz .325" 64 čl.) pro pily Husqvarna

Sada vodicí lišty STRONG 15" (38 cm) .325" + 2× pilový řetěz 0,058" (1,5 mm, 64 článků) pro pily Husqvarna (blistr) – GEKO G74010

Model: GE1222_G74010_PJ • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální a farmářská trojdílná řezná souprava GEKO G74010 v blistrovém balení pro motorové pily s malým úchytem Husqvarna (Oregon K095) – obsahuje černou laminovanou vodicí lištu STRONG 15" (38 cm) se 4nýtovou špičkovou rozetou a samostatnými šikmými mazacími kanálky společně se 2 kusy výkonných pilových řetězů rozteče .325", šířky drážky 1,5 mm (0,058") a počtem 64 vodicích článků (pro Husqvarna 40, 45, 51, 55, 137/142 s .325", 340, 345, 346XP, 350, 353, 445, 450, 455 Rancher, 545, 550XP, Oleo-Mac, Jonsered, čínské pily 4500/5200).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G74010_PJ (GEKO G74010 – blistr lišta STRONG 15" + 2× řetěz 64 čl.)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× vodicí lišta STRONG 15" (38 cm) + 2× pilový řetěz .325" (64 článků)
Rozteč řetězu a špičkové rozety	.325" (8,25 mm – farmářský a profesionální standard)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G74010_PJ (GEKO G74010 – blistr lišta STRONG 15" + 2× řetěz 64 čl.)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× vodicí lišta STRONG 15" (38 cm) + 2× pilový řetěz .325" (64 článků)
Rozteč řetězu a špičkové rozety	.325" (8,25 mm – farmářský a profesionální standard)
Šířka vodicí drážky / článku	0,058" / 1,5 mm
Počet vodicích článků (oba řetězy)	64 článků (64 DL)
Montážní úchyt paty lišty	Malý úchyt Husqvarna ~8,2 mm se samostatnými mazacími otvory (Oregon K095)
Kompatibilní pily	Husqvarna 45/51/55/340/345/346XP/350/353/440/445/450/455/545/550XP, Jonsered, Solo, pily 45–58 cm³
Konstrukce lišty a špičky	Třívrstvá laminovaná ocel s černým lakem + 4nýtová vodicí rozeta .325"
Průměr pilníku pro ostření	Kulatý pilník Ø 4,8 mm (3/16") pod úhlem 30° (POZOR: ne 4,0 mm!)
Výška omezovacích patek	0,65 mm (.025")
Hmotnost blistrové sady	cca 1,08 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodicí lišta STRONG 15" / 38 cm (1×)** – Robustní třívrstvý ocelový korpus s drážkou 1,5 mm pro pily střední kubatury.
- **2. Pilový řetěz č. 1 – .325", 1,5 mm, 64 čl. (1×)** – První řetěz s hustší roztečí zubů .325" pro klidný a rychlý těžební řez.
- **3. Pilový řetěz č. 2 – náhradní 64 čl. (1×)** – Druhý plnohodnotný řetěz v sadě pro střídavý provoz na jedné liště.
- **4. Špičková vodicí rozeta .325" se 4 nýty (1×)** – Přesně ozubená rozeta pro rozteč .325" na jehlovém ložisku.
- **5. Mazací otvor ložiska špičky (1×)** – Otvor pro tlakové domazávání ložiska špičky při těžbě dřeva.
- **6. Uzavřená drážka úchytu Husqvarna K095 (1×)** – Přesné uložení na svorníčích 8,2 mm pil Husqvarna a odvozených modelů.
- **7. Napínací otvory v patě lišty (2×)** – Symetrické otvory pro kolík napínáku umožňující obracení lišty o 180°.
- **8. Samostatné šikmé olejové otvory K095 (2×)** – Přímý přívod mazacího oleje z lištové dosedací plochy pily Husqvarna do drážky 1,5 mm.
- **9. Hoblovací zuby .325" s chromovým ostřím (2× sada)** – Odolné břity pro kácení, odvětvování a manipulaci tvrdého i měkkého dřeva.
- **10. Blistrový obal GEKO G74010 (1×)** – Ochranné přepravní a skladovací balení kompletní sady.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Protipořezové pracovní rukavice – EN 388 / EN ISO 11393-4 – ochrana rukou při montáži a těžbě**
- **Lesnická přilba se štítem a sluchátky – EN 397 / EN 1731 / EN 352 – povinná ochrana hlavy, zraku a sluchu**
- **Protipořezové lesnické kalhoty – EN ISO 11393-2 – ochrana nohou u silných motorových pil .325"**
- **Protipořezová lesnická obuv – EN ISO 17249 / EN ISO 20345 – ochrana chodidel a kotníků v terénu**
- **Výstražná přiléhavá blůza – EN ISO 13688 – viditelnost a vyloučení volného oděvu**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zastavte motor pily, aktivujte brzdu řetězu a sejměte fajfku ze zapalovací svíčky!
2. KRITICKÉ OVĚŘENÍ ROZTEČE: Ujistěte se, že hnací řetězka (prstýnek) vaší pily má rozteč .325" (nikoliv 3/8") a úchyt K095!
3. Zkontrolujte opotřebení prstýnku/řetězky pily – k sadě 2 nových řetězů doporučujeme nasadit nový prstýnek .325"-7Z.
4. Vyčistěte olejový žlábek na karteru pily Husqvarna a ověřte čistotu šikmých mazacích otvorů lišty STRONG.
5. Naplňte olejovou nádržku pily kvalitním adhezním olejem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte lištu STRONG 15" na svorníky pily a uložte první 64článkový řetěz .325" (1,5 mm) do prstýnku spojky a drážky lišty (břity nahoře DOPŘEDU!).
2. Nasaďte kryt spojky (pozor na odjištěný pás brzdy řetězu v krytu pil Husqvarna!), zasuňte kolík napínáku do lišty a lehce přitáhněte matice.
3. Přizvedněte špičku lišty vzhůru, napněte studený řetěz bez spodního průvěsu a pevně dotáhněte matice krytu spojky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Proveďte zkušební běh s kontrolou olejové stopy ze špičky lišty a po 3 minutách řezání zkontrolujte dopnutí nového řetězu.
5. Oba řetězy 64 DL pravidelně střídejte a při každé výměně lištu STRONG otočte o 180°!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Řetězy .325" ostřete kulatým pilníkem Ø 4,8 mm (3/16") pod úhlem 30° se sklonem rukojeti 10° (nebo kolmo dle typu zubu).
Pravidelně	Pravidelně čistěte drážku 1,5 mm, šikmé mazací kanálky K095 a plochým pilníkem odstraňujte boční otřep kolejnic.
Pravidelně	Tlakovou maznicí promazávejte 4nýtové ložisko špičkové rozety.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Řetěz se zasekává na hnacím kolečku pily hned po protočení rukou	Na pile je namontována řetězka 3/8" místo .325"	Nikdy nemíchejte rozteče! Zkontrolujte označení na prstýnku/bubínku spojky – pro sadu G74010 musí být .325".
Kryt spojky pily Husqvarna nejde sundat nebo nasadit na bubínek	Pás brzdy řetězu v demontovaném krytu je vystřelený (zabrzděný)	Nasaďte kryt opatrně nebo pomocí montážního klíče natáhněte páku brzdy směrem k přední rukojeti do odbrzděné polohy.
Přehřívání lišty při kácení silných kmenů	Ucpaný malý šikmý mazací otvor paty K095 jemnými pilinami z tvrdého dřeva	Vyčistěte šikmý mazací otvor drátkem/škrabkou a seřiďte čerpadlo oleje pily na vyšší dávku pro lištu 15".

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada vodicí lišty STRONG 15" (38 cm) .325" + 2× pilový řetěz 0,058" (1,5 mm, 64 článků) pro pily Husqvarna (blistr) – GEKO G74010**
Typové označení / Model:	**GE1222_G74010_PJ** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada vodicí lišty STRONG 15" (38 cm) .325" + 2× pilový řetěz 0,058" (1,5 mm, 64 článků) pro pily Husqvarna (blistr) – GEKO G74010

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 11681-1 (Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na řetězové pily)
- ISO 9518 / ISO 6535 (Vodicí lišty a pilové řetězy)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.