Kompletní řezná souprava (vodicí lišta 14" + 2× řetěz 50 čl.) pro pily Stihl

Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 50 článků) pro pily Stihl (blistr) – GEKO G74011

Model: GE1222_G74011 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompletní trojdílná řezná souprava GEKO G74011 v blistrovém balení pro pily Stihl kompaktní a farmářské třídy – obsahuje černou laminovanou vodicí lištu STRONG 14" (35 cm) s otevřeným úchytem Stihl 3005 (A074) a 4nýtovou špičkovou rozetou společně se 2 kusy nízkoprofilových pilových řetězů 3/8" LP se šířkou vodicího článku 1,3 mm (0,050") a počtem 50 článků (1× nasazený na liště + 1× náhradní v kapse blistru).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G74011 (GEKO G74011 – blistrová sada lišta STRONG + 2× řetěz)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× laminovaná vodicí lišta 14" (35 cm) + 2× pilový řetěz 50 článků
Rozteč řetězu a rozety	3/8" LP (Low Profile / Picco – 9,52 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G74011 (GEKO G74011 – blistrová sada lišta STRONG + 2× řetěz)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× laminovaná vodicí lišta 14" (35 cm) + 2× pilový řetěz 50 článků
Rozteč řetězu a rozety	3/8" LP (Low Profile / Picco – 9,52 mm)
Šířka vodicí drážky / článku	0,050" / 1,3 mm
Počet vodicích článků (oba řetězy)	50 článků (50 DL)
Montážní úchyt paty lišty	Otevřená podélná drážka ~8,2 mm (Stihl 3005 / Oregon A074)
Kompatibilní pily Stihl	Stihl 017, 018, 021, 023, 025, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 210, MS 211, MS 230, MS 250, MSE 140–200
Konstrukce lišty a špičky	Třívrstvá laminovaná ocel s černým lakem + 4nýtová vodicí rozeta s mazacím otvorem
Typ řezných zubů řetězů	Polodlátový / nízkoprofilový profil s antireflexními členy omezujícími Kickback
Průměr pilníku pro ostření	Kulatý pilník na řetězy Ø 4,0 mm (5/32") pod úhlem 30°
Hmotnost blistrové sady	cca 0,86 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodicí lišta STRONG 14" / 35 cm (1×)** – Laminovaný černý ocelový korpus s kalenou obvodovou drážkou 1,3 mm.
- **2. Pilový řetěz č. 1 – 3/8" LP, 1,3 mm, 50 čl. (1×)** – První řetěz dodávaný na liště pro okamžité nasazení na pilu Stihl.
- **3. Pilový řetěz č. 2 – náhradní 50 čl. (1×)** – Druhý identický řetěz v oddělené kapse blistru pro střídavý provoz (systém 1 lišta / 2 řetězy!).
- **4. Špičková vodicí rozeta se 4 nýty (1×)** – Ozubené kolečko na jehlovém ložisku plynule převádějící řetěz přes špičku.
- **5. Mazací otvor ložiska špičky (1×)** – Umožňuje přimazání ložiska rozety mazacím lisem na lišty.
- **6. Otevřená upínací drážka Stihl 3005 (1×)** – Přesný úchyt na upínací svorníky pil Stihl.
- **7. Oboustranné napínací a mazací otvory (4×)** – Symetrická dvojice napínacích a olejových otvorů umožňující otáčení lišty o 180°.
- **8. Pravé a levé hoblovací zuby řetězů (2× sada)** – Chromované řezné břity s omezovacími patkami hloubky řezu (0,65 mm).
- **9. Vodicí a spojovací články 1,3 mm (2× 50 ks)** – Roznášejí olej po drážce lišty a zabírají do hnací řetězky pily.
- **10. Průhledný ochranný blistr GEKO (1×)** – Chrání novou lištu a konzervované řetězy před vlhkostí a otupením při přepravě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Protipořezové pracovní rukavice – EN 388 / EN ISO 11393-4 – povinné při vybalování a montáži ostrých řetězů!**
- **Lesnická přilba se štítem a chrániči sluchu – EN 397 / EN 1731 / EN 352 – ochrana hlavy, obličeje a sluchu**
- **Protipořezové kalhoty – EN ISO 11393-2 – ochrana dolních končetin před kontaktem s řetězem**
- **Protipořezová obuv s ocelovou špičkou – EN ISO 17249 / EN ISO 20345 – pevná opora a ochrana nohou**
- **Přiléhavý pracovní oděv – EN ISO 13688 – vyloučení volných rukávů**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vypněte motor pily, zablokujte brzdu řetězu a odpojte kabel svíčky / akumulátor / síťovou vidlici 230 V!
2. Zkontrolujte stav hnací řetězky 3/8" LP na pile – při montáži nové soupravy (lišta + 2 řetězy) nesmí mít řetězka zářezy hlubší než 0,5 mm!
3. Vyčistěte výstup olejového čerpadla na karteru pily a zkontrolujte průchodnost mazacích otvorů lišty STRONG.
4. Při vyjímání řetězu z blistru si nasaďte rukavice a zkontrolujte správný směr orientace řezných zubů!
5. Doplňte nádržku adhezním olejem pro mazání řetězových pil.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte lištu STRONG 14" na svorníky pily Stihl a uložte první řetěz 50 DL do drážky tak, aby ostří horních zubů směřovalo DOPŘEDU od motoru ke špičce!
2. Nasaďte kryt řetězky s napínacím čepem do otvoru lišty, matice lehce přitáhněte rukou a přizvedněte špičku lišty.
3. Napněte studený řetěz bez spodního průvěsu (musí jít plynule přetáhnout rukou v rukavici) a dotáhněte matice krytu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nechte nový řetěz 2–3 minuty zaběhnout na střední otáčky s bohatým mazáním olejem, vypněte motor a zkontrolujte dopnutí zahřátého řetězu!
5. PRAVIDLO 2 ŘETĚZŮ: První a druhý řetěz ze sady pravidelně střídejte (vždy současně s otočením lišty o 180°), aby se celá souprava opotřebovávala rovnoměrně!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Oba řetězy ostřete včas kulatým pilníkem Ø 4,0 mm pod úhlem 30° a kontrolujte výšku omezovacích patek (0,65 mm).
Pravidelně	Při každé výměně mezi řetězem č. 1 a č. 2 vyčistěte drážku lišty, srazte boční otřep kolejnic a otočte lištu o 180°.
Pravidelně	Druhý (právě nepoužívaný) řetěz uchovávejte očištěný a lehce naolejovaný v uzavřeném obalu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nový řetěz se během prvních 5 minut mírně povolí	Přirozené usazení nýtů nového pilového řetězu v záběhu	Zastavte motor, povolte matice krytu a studený/vlažný řetěz mírně dopněte (po skončení práce přetažený horký řetěz opět mírně uvolněte).
Řetěz nadskakuje na řetězce pily	Staré vyběhané hnací kolečko (řetězka) pily neodpovídá rozteči nových řetězů	Vyměňte hnací řetězku pily za novou 3/8" LP současně se sadou G74011.
Pálení lišty a kouření v řezu	Ucpaný přívod oleje nebo nasazení řetězu obráceně (zuby dozadu!)	Zkontrolujte, že řezné břity na horní hraně lišty směřují ke špičce, a vyčistěte mazací kanálek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 50 článků) pro pily Stihl (blistr) – GEKO G74011**
Typové označení / Model:	**GE1222_G74011** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 50 článků) pro pily Stihl (blistr) – GEKO G74011

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 11681-1 (Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na řetězové pily)
- ISO 9518 / ISO 6535 (Vodicí lišty a pilové řetězy)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.