Kompletní řezná souprava (vodicí lišta 14" + 2× řetěz 52 čl.) pro pily Partner

Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 52 článků) pro pily Partner (blistr) – GEKO G74012

Model: GE1222_G74012_PJ • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompletní trojdílná řezná souprava GEKO G74012 v blistrovém balení pro pily Partner, Makita, Dolmar, Oleo-Mac a McCulloch s úchytem A041 – obsahuje černou laminovanou vodicí lištu STRONG 14" (35 cm) s uzavřenou upínací drážkou a 4nýtovou špičkovou rozetou společně se 2 kusy nízkoprofilových pilových řetězů 3/8" LP se šířkou drážky 1,3 mm (0,050") a počtem 52 vodicích článků.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G74012_PJ (GEKO G74012 – blistr lišta STRONG + 2× řetěz 52 čl.)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× laminovaná vodicí lišta STRONG 14" (35 cm) + 2× pilový řetěz 52 článků
Rozteč řetězu a rozety	3/8" LP (Low Profile / Hobby – 9,52 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G74012_PJ (GEKO G74012 – blistr lišta STRONG + 2× řetěz 52 čl.)
Výrobce / Značková řada	GEKO / STRONG
Obsah soupravy	1× laminovaná vodicí lišta STRONG 14" (35 cm) + 2× pilový řetěz 52 článků
Rozteč řetězu a rozety	3/8" LP (Low Profile / Hobby – 9,52 mm)
Šířka vodicí drážky / článku	0,050" / 1,3 mm
Počet vodicích článků (oba řetězy)	52 článků (52 DL)
Montážní úchyt paty lišty	Uzavřená oválná drážka ~8,2 mm s kombinovaným mazáním (Oregon A041)
Kompatibilní pily	Partner 350/351/370/390/P340S, Makita UC3520A/EA3200S, Oleo-Mac 936/937/GS35, McCulloch, Poulan
Konstrukce lišty a špičky	Třívrstvá laminovaná ocel s černým lakem + 4nýtová vodicí rozeta s mazacím otvorem
Typ řezných zubů řetězů	Nízkoprofilové chromované hoblovací zuby s omezeným zpětným vrhem
Průměr pilníku pro ostření	Kulatý pilník Ø 4,0 mm (5/32") pod úhlem 30°
Hmotnost blistrové sady	cca 0,88 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodicí lišta STRONG 14" / 35 cm (1×)** – Černě lakovaný třívrstvý ocelový korpus s uzavřenou patou A041.
- **2. Pilový řetěz č. 1 – 3/8" LP, 1,3 mm, 52 čl. (1×)** – První řetěz připravený k okamžité montáži na pilu Partner/Makita.
- **3. Pilový řetěz č. 2 – náhradní 52 čl. (1×)** – Druhý identický řetěz pro nepřerušenou práci a střídavé opotřebení.
- **4. Špičková vodicí rozeta se 4 nýty (1×)** – Plynule vede řetěz přes špičku lišty na jehlovém ložisku.
- **5. Mazací otvor ložiska špičky (1×)** – Slouží k tlakovému promazání rozety tukovou maznicí.
- **6. Uzavřená oválná drážka A041 (1×)** – Přesné vedení na svornících pily Partner při napínání řetězu.
- **7. Kombinované napínací a mazací otvory A041 (2×)** – Horním volným otvorem proniká mazací olej z čerpadla přímo do drážky lišty!
- **8. Pravé a levé řezné zuby (2× sada)** – Tvrdochromové břity pro čistý příčný i podélný řez palivového dřeva.
- **9. Vodicí články 1,3 mm (2× 52 ks)** – Zajišťují vedení v drážce a rozvod adhezního oleje k čepům řetězu.
- **10. Blistrový obal GEKO G74012 (1×)** – Pevné ochranné balení celé třídílné soupravy.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Protipořezové pracovní rukavice – EN 388 / EN ISO 11393-4 – ochrana rukou při manipulaci s řetězy**
- **Lesnická přilba se štítem a chrániči sluchu – EN 397 / EN 1731 / EN 352 – ochrana hlavy, očí a sluchu**
- **Protipořezové kalhoty – EN ISO 11393-2 – ochrana nohou před řetězem**
- **Protipořezová obuv s ocelovou špičkou – EN ISO 17249 / EN ISO 20345 – ochrana chodidel**
- **Přiléhavý pracovní oděv – EN ISO 13688 – vyloučení volných částí oděvu**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vypněte pilu, aktivujte brzdu řetězu a odpojte zapalovací svíčku / elektrický přívod / akumulátor!
2. Ověřte, že vaše pila používá úchyt A041, řetězku 3/8" LP a délku řetězu 52 článků!
3. Vyčistěte výstup oleje na karteru pily a zkontrolujte, že oba kombinované otvory A041 v patě lišty jsou průchodné.
4. Zkontrolujte stav hnací řetězky – při hlubokém opotřebení ji vyměňte spolu s novou sadou G74012.
5. Doplňte adhezní řetězový olej do nádržky pily.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte uzavřenou drážku lišty STRONG G74012 na svorníky pily a vložte první řetěz 52 DL břity nahoře směrem DOPŘEDU ke špičce.
2. Přiložte kryt spojky s napínacím čepem do spodního otvoru lišty, přizvedněte špičku lišty a seřiďte napnutí řetězu.
3. Pevně dotáhněte matice krytu řetězky a proveďte zkoušku mazání nad světlou plochou (jemná olejová stopa ze špičky).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po krátkém úvodním záběhu nového řetězu zkontrolujte a případně upravte jeho napnutí.
5. Oba řetězy 52 DL pravidelně střídejte a při každé výměně otočte lištu STRONG o 180° a vyčistěte oba otvory A041!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Řetězy ostřete kulatým pilníkem Ø 4,0 mm pod úhlem 30° a udržujte stejnou délku levých i pravých zubů.
Pravidelně	Pravidelně čistěte drážku lišty i kombinované mazací otvory A041 a srážejte otřep kolejnic plochým pilníkem.
Pravidelně	Promazávejte ložisko rozety ve špičce a náhradní řetěz skladujte naolejovaný v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Suchá drážka lišty a rychlé natahování řetězu	Zanesený horní kombinovaný otvor paty A041 ztvrdlými pilinami	Vyčistěte oba napínací/mazací otvory v patě lišty a ověřte dodávku oleje z pily.
Pila podřezává šikmo po výměně řetězu	Jeden z řetězů narazil na hřebík/kámen na jedné straně zubů	Nasaďte druhý ostrý řetěz ze sady a poškozený řetěz rovnoměrně přebruste na všech zubech.
Nadměrný odpor řetězu po vychladnutí pily	Řetěz byl napnut v horkém roztaženém stavu a po vychladnutí se smrštil	Napínejte pouze studený řetěz; pokud jste dopínali horký řetěz v lese, po skončení práce jej o 1/4 otáčky povolte!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 52 článků) pro pily Partner (blistr) – GEKO G74012**
Typové označení / Model:	**GE1222_G74012_PJ** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada vodicí lišty STRONG 14" (35 cm) 3/8" + 2× pilový řetěz 0,050" (1,3 mm, 52 článků) pro pily Partner (blistr) – GEKO G74012

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 11681-1 (Bezpečnostní požadavky na přenosné řetězové pily)
- ISO 9518 / ISO 6535 (Vodicí lišty a pilové řetězy)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.