Náhradní díly a startéry zahradní techniky

Kompaktní ruční lanový startér pro motorové postřikovače, rosiče a lehké vyžínače (motory 1E34F / 1E36F / TU26, rozteč 50 mm)

Model: GE1222_G81068Z • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní ruční lanový startér GEKO G81068Z s menší roztečí upevňovacích otvorů (50 × 50 mm) je určen pro zádové motorové postřikovače, rosiče, fukary na listí, nůžky na živý plot a lehké vyžínače s dvoutaktními motory malého objemu 22–33 cm³ (typové řady 1E34F, 1E36F, Mitsubishi TU26 / TL26, CG260, BC260 a příbuzné modely).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G81068Z (GEKO G81068Z)
Typ dílu	Kompaktní ruční lanový startér pro malé 2T motory (22–33 cm³)
Určení strojů	Zádové motorové postřikovače, rosiče, plotostřihy, lehké vyžínače (1E34F / TU26)
Rozteč montážních otvorů	50 × 50 mm (čtvercová rozteč 4 šroubů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G81068Z (GEKO G81068Z)
Typ dílu	Kompaktní ruční lanový startér pro malé 2T motory (22–33 cm³)
Určení strojů	Zádové motorové postřikovače, rosiče, plotostřihy, lehké vyžínače (1E34F / TU26)
Rozteč montážních otvorů	50 × 50 mm (čtvercová rozteč 4 šroubů)
Celkové vnější rozměry	cca 79 × 79 mm
Typ záběrového mechanismu	Středová hvězdicová / rohatková miska pro západky unašeče motoru
Průměr záběrové misky	Ø cca 34 mm
Materiál skříně	Odolný černý ABS / polyamid
Startovací šňůra	Pletené lanko Ø 3,0 mm s kompaktní T-rukojetí
Hmotnost	0,12 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kompaktní skříň startéru (79 × 79 mm)** – Tělo startéru s roztečí upevňovacích otvorů 50 × 50 mm.
- **2. Lanová kladka** – Vnitřní buben s navinutou startovací šňůrou Ø 3,0 mm.
- **3. Středová záběrová rohatka (Ø 34 mm)** – Tvarovaný střed, do kterého zapadají západky na klikovce motoru.
- **4. Spirálová vratná pružina** – Plochá pružina navíjející šňůru zpět.
- **5. Startovací šňůra Ø 3,0 mm** – Pevná šňůra přizpůsobená zdvihu malých motorů 26 cm³.
- **6. Kompaktní T-rukojeť** – Madlo pro snadné startování jednou rukou.
- **7. Vodicí průchodka šňůry** – Zesílené výstupní oko v boku skříně.
- **8. Středový šroub s podložkou** – Čep jistící kladku a rohatku.
- **9. Kovová vyztužovací pouzdra (4×)** – Vložky v montážních otvorech 50 × 50 mm.
- **10. Odvětrávací otvory** – Průduchy pro odvod tepla a nečistot.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při montáži a startování postřikovače.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Změřte rozteč 4 upevňovacích šroubů na vašem motoru – tento startér má kompaktní rozteč 50 × 50 mm (pro větší křovinořezy s roztečí 67 × 67 mm použijte G81065A)!
- ⚠️ Zkontrolujte čistotu a pohyblivost západek unašeče na motoru postřikovače.
- ⚠️ U malých motorů 26 cm³ má šňůra kratší krok – nikdy ji nevytahujte na plný doraz!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Změřte rozteč 4 upevňovacích šroubů na vašem motoru – tento startér má kompaktní rozteč 50 × 50 mm (pro větší křovinořezy s roztečí 67 × 67 mm použijte G81065A)!
2. Zkontrolujte čistotu a pohyblivost západek unašeče na motoru postřikovače.
3. U malých motorů 26 cm³ má šňůra kratší krok – nikdy ji nevytahujte na plný doraz!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Demontáž původního dílu: Odšroubujte 4 šrouby a sejměte starý startér z motoru postřikovače/vyžínače.
2. Montáž nového startéru GEKO G81068Z: Přiložte startér na motor a rovnoměrně dotáhněte 4 šrouby (rozteč 50 × 50 mm).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Startování: Povytáhněte rukojeť o 3–5 cm do záběru západek a krátkým plynulým tahem (cca 30 cm) nastartujte motor.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po práci s chemickými postřiky otřete povrch startéru vlhkým hadrem.
Pravidelně	Nevytahujte šňůru až na konec a nepouštějte rukojeť volným švihem.
Pravidelně	Udržujte unašeč motoru čistý.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rozteč šroubů 50 mm je menší než na mém křovinořezu	Křovinořez má větší motor 43/52 cm³ s roztečí 67 × 67 mm	Tento model G81068Z je pro motory 26–33 cm³ (postřikovače); pro 43/52 cm³ použijte G81065A nebo G81068A.
Vytržení uzlu šňůry z kladky	Nadměrně dlouhý tah šňůry až na doraz	U malých motorů 26 cm³ stačí krátký tah 25–35 cm.
Startér zabírá jen občas	Zatuhlé západky na unašeči motoru od zbytků postřikové kapaliny	Očistěte unašeč na motoru a prokápněte čepy západek silikonovým olejem.
Šňůra drhne v průchodce	Tahání šňůry pod ostrým úhlem	Tahejte za rukojeť vždy v ose výstupní průchodky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Kompaktní ruční lanový startér pro motorové postřikovače, rosiče a lehké vyžínače (motory 1E34F / 1E36F / TU26, rozteč 50 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G81068Z** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Kompaktní ruční lanový startér pro motorové postřikovače, rosiče

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.