Monoblokové rázové zástrčné klíče TORX 1/2"

Monoblokový rázový zástrčný klíč 1/2" TORX T27 (Ø 4,99 mm, 78 mm) Cr-Mo – Tvardy / GEKO T00216-27

Model: GE1222_T00216-27 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Jednodílný monoblokově kovaný zástrčný klíč Tvardy / GEKO T00216-27 s pohonem 1/2", mezivelikostním 6cípým profilem TORX T27 (Ø 4,99 mm) a délkou 78 mm z oceli Cr-Mo – klíčový rozměr pro válce, klikové skříně a tlumiče motorových pil STIHL / Husqvarna, motocykly a autoservis.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00216-27
Pracovní profil	Vnější 6cípý TORX T27 dle ISO 10664 (průměr přes vrcholy cca 4,99 mm)
Vodící čtyřhran	1/2" (12,7 mm) dle DIN 3121 / ISO 1174
Celková délka klíče	78 mm (hluboký dosah skrz chladicí žebra válců pil)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00216-27
Pracovní profil	Vnější 6cípý TORX T27 dle ISO 10664 (průměr přes vrcholy cca 4,99 mm)
Vodící čtyřhran	1/2" (12,7 mm) dle DIN 3121 / ISO 1174
Celková délka klíče	78 mm (hluboký dosah skrz chladicí žebra válců pil)
Konstrukce těla	1dílný monoblok vykovaný z jednoho kusu bez nalisovaného bitu
Materiál	Kovaná chrom-molybdenová ocel Cr-Mo (SCM440)
Povrchová úprava	Černý chemický fosfát + červená obvodová pojistná drážka
Jištění na vřetenu	Průchozí otvor pro pojistný kolík a drážka pro pryžový O-kroužek
Značení	Bílý laserový popis Tvardy T00216-27 CR-MO T27
Doporučený max. moment T27	Max. cca 22–27 Nm (normový moment ISO pro T27 ~26,9 Nm)
Hlavní použití TORX T27	Šrouby M5/M6 motorových pil a křovinořezů (STIHL, Husqvarna), motocyklů (Harley-Davidson), sacích modulů a brzd
Konstrukční výhoda monobloku	Jednodílný výkovek eliminuje uvolnění či protočení zalisovaného dříku

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Šesticípá hvězdice TORX T27** – Důležitá mezivelikost mezi T25 a T30 zabraňující zničení speciálních šroubů M5/M6.
- **2. Zesílený válcový mezidřík (78 mm)** – Snadno projde k hluboko utopeným šroubům paty válce a tlumiče výfuku.
- **3. Kuželový přechod do základny** – Vysoká odolnost v krutu bez uvolňování bitu.
- **4. Upínací základna 1/2"** – Komora 12,7 mm pro momentové klíče a ráčny 1/2".
- **5. Červená obvodová drážka** – Uložení pojistného pryžového O-kroužku.
- **6. Průchozí otvor pro čep** – Mechanické zajištění na pohonu.
- **7. Laserový popis T27** – Jasné odlišení T00216-27 CR-MO T27 od sousedního T25.
- **8. Černý fosfátovaný povrch** – Odolnost proti palivové směsi, pryskyřici a oleji.
- **9. Přesně frézované čelo dříku** – Zajišťuje plný kontakt po celé hloubce drážky v hlavě šroubu.
- **10. Plynulý přechodový kužel dříku** – Rozkládá krutové a ohybové napětí mezi dříkem a tělem hlavice.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Povinné při povolování teplotně zapečených šroubů tlumičů výfuku a válců T27.

Přísný zákaz záměny T25 v dutině T27! – Špička T25 zdánlivě zabere ve šroubu T27, ale při tahu okamžitě protočí a zničí hlavu šroubu!

Regulace momentu pohonu – Na velikost T27 nepoužívejte neomezený výkon 1/2" rázového utahováku.

Ochranné rukavice (EN 388) – Chrání ruce před ostrými hranami agregátů (nepřidržovat rotující dřík!).

Chrániče sluchu (EN 352) – Povinné při použití s pneumatickým nebo aku rázovým utahovákem 1/2".

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyškrábněte z dutiny šroubu T27 piliny se smolou, karbon či bláto až na dno.
2. Vždy vyzkoušejte T27 před T25 – sedí-li T27 bez vůle, nikdy nepoužívejte menší T25!
3. Zkontrolujte ostrost 6 laloků klíče T00216-27.
4. Důkladně vyškrábněte rez, karbon, barvu a bláto z vnitřního profilu hlavy šroubu až na samé dno!
5. Lehkým poklepem ověřte, že zástrčný profil sedí v hlavě šroubu na 100 % konstrukční hloubky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zasuňte špičku TORX T27 kolmo až na dno vyčištěné hlavy šroubu.
2. Zapečené šrouby válců či výfuků povolujte plynulým osovým tahem ruční 1/2" ráčny.
3. Při montáži hořčíkových a hliníkových klikových skříní dotahujte přesným momentem dle výrobce (obvykle 9–12 Nm).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci klíč očistěte od pryskyřice a oleje.
5. Během povolování tlačte v ose vřetena do hlavy šroubu, aby dřík nemohl vyskočit ze záběru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Otřete špičku T27 rozpouštědlem od pryskyřice/karbonu a lehce naolejujte.
Pravidelně	Kontrolujte souosost a ostrost hvězdice.
Pravidelně	Skladujte v suchém dílenském organizéru.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Protočení hlavy šroubu válce motorové pily	Záměna s menším klíčem T25 nebo piliny se smolou na dně hlavy	Vždy vyčistěte hlavu šroubu a používejte přesný rozměr T27 (T00216-27)!
Stržení závitu v hořčíkovém karteru	Dotažení bez momentového klíče dlouhou 1/2" ráčnou	Šrouby T27 v lehkých slitinách dotahujte citlivě momentovým klíčem (cca 10 Nm).
Zkroucení špičky T27	Použití těžkého rázového utahováku na zakouslý šroub	Zakouslé výfukové šrouby nejprve ošetřete uvolňovačem a povolujte ručně.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Monoblokový rázový zástrčný klíč 1/2" TORX T27 (Ø 4,99 mm, 78 mm) Cr-Mo – Tvardy / GEKO T00216-27**
Typové označení / Model:	**GE1222_T00216-27** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Monoblokový rázový zástrčný klíč 1/2" TORX T27 (Ø 4,99 mm, 78 mm) Cr-Mo – Tvardy / GEKO T00216-27

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- DIN 3129 / ISO 2725-2 (Strojní nástrčné a zástrčné klíče 1/2")
- ISO 10664 (Šesticípé vlnovkové profily TORX pro šrouby)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.