Montážní brašny a přepravky na nářadí

Montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 42+14) – Tvardy / GEKO T00452

Model: GE1222_T00452 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Robustní otevřená/polootevřená montérská brašna s pevným rámem Tvardy / GEKO T00452 vybavená tuhým obloukovým kovovým madlem s pěnovým úchopem, vyztuženými bočnicemi a promyšleným systémem 42 kapes a 14 poutek pro okamžitou dostupnost ručního i elektrického nářadí.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00452
Kapacita organizéru	Systém 42 + 14 (celkem 56 kapes, přihrádek a elastických úchytů)
Konstrukce nosného madla	Pevné obloukové ocelové trubkové madlo s měkčeným pěnovým návlekem
Materiál pláště	Vysokopevnostní oděruvzdorný polyester (600D/1200D) v černo-červeném provedení

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO / Tvardy T00452
Kapacita organizéru	Systém 42 + 14 (celkem 56 kapes, přihrádek a elastických úchytů)
Konstrukce nosného madla	Pevné obloukové ocelové trubkové madlo s měkčeným pěnovým návlekem
Materiál pláště	Vysokopevnostní oděruvzdorný polyester (600D/1200D) v černo-červeném provedení
Uspořádání kapes	Víceúrovňové čelní zipové komory, řada svislých pouzder, kapsa s klopou a boční kapsy
Hlavní úložný prostor	Prostorné vyztužené lůžko pod kovovým madlem s vnitřními kapsami po obvodu
Uchycení popruhu	Kovové D-kroužky a karabiny na obou čelech pro nošení přes rameno
Zpevnění hran	Kontrastní šedá lemovací paspule a dvojité pevnostní prošívání
Dno brašny	Zpevněná voděodolná základna udržující stabilitu na podlaze stavby
Doporučené zatížení	až 15–18 kg montážního nářadí
Hmotnost prázdné brašny	cca 1,8 kg
Určení	Instalatéři, elektrikáři, topenáři, zámečníci, tesaři a údržbáři budov

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kovové obloukové madlo s pěnou** – Umožňuje zvedat plně naloženou brašnu jednou rukou bez deformace stěn.
- **2. Nýtované boční konzoly madla** – Kovové patky pevně kotvící ocelové madlo do vyztužených čelních stěn.
- **3. Hlavní vnitřní komora** – Pojme aku vrtačku, vodováhu, kladivo či krabičky se spojovacím materiálem.
- **4. Čelní zipový organizér** – Víceřadé přihrádky pod červeným čelem pro kleště, klíče a měřidla.
- **5. Vnější svislá pouzdra a klopa** – Rychle přístupné červené kapsičky na šroubováky a středová kapsička na suchý zip.
- **6. Boční hluboké kapsy** – Slouží pro uložení izolačních pásek, svinovacího metru, spreje či rukavic.
- **7. Vnitřní obvodová poutka (14×)** – Udržují šroubováky, sekáče a pilníky ve svislé poloze bez míchání na dně.
- **8. Kovové úchyty ramenního popruhu** – Odolné ocelové kování na obou stranách brašny.
- **9. Vyztužené stojné čelní panely** – Zajišťují, že se brašna nikdy nezbortí a drží tvar otevřené přepravky.
- **10. Zpevněné nepromokavé dno** – Chrání uložené nářadí před vlhkostí z betonové podlahy.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochrana proti pořezání při sahání – Ostré břity (dláta, odlamovací nože, vrtáky) ukládejte vždy hrotem dolů nebo s krytkou!

Rovnoměrné rozložení hmotnosti – Těžké kusy nářadí skládejte rovnoměrně kolem osy kovového madla.

Bezpečnostní obuv – Doporučená při přenášení těžce naložené montérské přepravky.

Zajištění při přepravě ve vozidle – V zavazadlovém prostoru dodávky zajistěte brašnu proti převržení v zatáčce.

Ochrana čistých podlah – Před postavením na dřevěné podlahy zákazníka zkontrolujte čistotu dna brašny.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte dotažení a pevnost bočních nýtů kovového trubkového madla T00452.
2. Ověřte čistotu a plynulý chod čelních zipů.
3. Při použití ramenního popruhu zkontrolujte plné uzavření obou kovových karabin.
4. Zkontrolujte, že z bočních kapes nevyčnívají ostré hroty směrem k noze při chůzi.
5. Ověřte zasunutí čepele odlamovacího nože před jeho vložením do vnějšího pouzdra.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uchopte brašnu T00452 za střed měkčeného pěnového madla – těžiště zůstane vyvážené a nic se nevysype.
2. Nejčastěji používané šroubováky a kleště zasuňte do vnějších červených pouzder pro bleskový odběr bez otevírání zipů.
3. Citlivější přístroje a sady bitů uložte do uzavíratelné čelní zipové sekce.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Objemné kusy (aku utahovák, nabíječka, hasáky) vkládejte shora přímo do hlavní komory pod madlem.
5. Po skončení práce zkontrolujte zaplnění kapes 42+14, abyste na montáži nezapomněli žádný nástroj.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně vysávejte piliny, omítku a prach ze dna komor a malých svislých pouzder.
Pravidelně	Textilní plášť čistěte ručně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou (neperte v pračce!).
Pravidelně	Pěnový návlek kovového madla udržujte odmaštěný od olejů a vazelín.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Brašna se při nošení naklání na jednu stranu	Veškeré těžké klíče jsou naskládány pouze v přední kapse	Rozložte těžké kusy symetricky do středové komory přímo pod osu trubkového madla.
Prodírání úzké kapsičky špičkou šídla	Vkládání nechráněného hrotu bez krytky	Nasaďte na hrot plastovou bužírku/krytku nebo nástroj uložte rukojetí dolů.
Zadrhávání zipu přední komory	Stavební prach v zubech zipu	Vyčistěte zip suchým štětcem a ošetřete silikonovým sprejem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 42+14) – Tvardy / GEKO T00452**
Typové označení / Model:	**GE1222_T00452** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Montérská přepravní brašna na nářadí s kovovým madlem (systém kapes 42+14) – Tvardy / GEKO T00452

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 9001 (Systém řízení jakosti montérských brašen Tvardy / GEKO)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.