Mobilní příslušenství – selfie tyče a stativy s Bluetooth spouští

TELESKOPICKÁ SELFIE TYČ A STATIV 2 V 1 S BLUETOOTH SPOUŠTÍ

Model: GE1222_K02200 • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní cestovní selfie tyč a stolní/cestovní stativ 2 v 1 Keltin K02200 (kód GE1222_K02200) s nerezovým teleskopickým výsuvem, otočným držákem chytrého telefonu o 360° (na výšku i na šířku) s aretačním šroubem náklonu, rukojetí rozložitelnou na stabilní tříramennou trojnožku a vyjímatelnou bezdrátovou spouští Bluetooth 2,4 GHz pro telefony se systémy Android a iOS.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model zařízení	Keltin K02200 (katalogový kód GE1222_K02200)
Konstrukce 2 v 1	Ruční teleskopická selfie tyč + rozkládací třínohý stativ (Tripod)
Bezdrátová spoušť	Vyjímatelný modul Bluetooth v rukojeti (dosah až cca 10 m ve volném prostoru)
Kmitočtové pásmo / výkon VF	Bluetooth 2,4 GHz ISM (2 402–2 480 MHz), max. vyzářený výkon < 10 mW (10 dBm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model zařízení	Keltin K02200 (katalogový kód GE1222_K02200)
Konstrukce 2 v 1	Ruční teleskopická selfie tyč + rozkládací třínohý stativ (Tripod)
Bezdrátová spoušť	Vyjímatelný modul Bluetooth v rukojeti (dosah až cca 10 m ve volném prostoru)
Kmitočtové pásmo / výkon VF	Bluetooth 2,4 GHz ISM (2 402–2 480 MHz), max. vyzářený výkon < 10 mW (10 dBm)
Napájení dálkové spouště	Vyměnitelná knoflíková lithiová baterie 3 V (standardně CR1632)
Kompatibilní operační systémy	Android a Apple iOS (spouští fotoaparát přes profil HID bez další aplikace)
Otočná hlava držáku	Rotace o 360° (Portrait / Landscape) + nastavitelný úhel sklonu s bočním šroubem
Uchycení telefonu	Pružinová čelist s měkkými ochrannými dosady pro běžné smartphony
Materiál teleskopu a těla	Nerezová ocelová teleskopická trubka + lehký odolný plast ABS
Délka ve složeném stavu	Kapesní cestovní rozměr cca 19 cm
Maximální vysunutá délka	cca 68–70 cm
Stupeň krytí	IP20 – chraňte elektronickou spoušť před deštěm a ponořením do vody

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružinové rameno držáku telefonu** – Pevně obepíná boky chytrého telefonu bez poškrábání rámečku.
- **2. Spodní opěrná patka kolébky** – Sklopná čelist tvořící kompaktní celek po složení do kapsy.
- **3. Otočný kloub 360°** – Umožňuje bleskové přetočení telefonu z režimu na šířku do režimu na výšku.
- **4. Boční aretační šroub sklonu** – Zajišťuje nastavený úhel náklonu hlavy s těžším telefonem.
- **5. Vícedílný nerezový teleskopický prut** – Lehký a tuhý výsuv odolný proti korozi.
- **6. Vyjímatelná Bluetooth spoušť** – Zasunutá v lůžku rukojeti; po vysunutí slouží jako dálkový ovladač.
- **7. Tlačítko spouště s LED indikací** – Dlouhým stiskem zapíná/páruje modul, krátkým stiskem pořizuje snímek.
- **8. Skládací rukojeť / 3 nohy stativu** – Sevřená slouží jako držadlo, rozevřená tvoří stabilní trojnožku.
- **9. Vnitřní výztužné vzpěry nohou** – Zajišťují rovnoměrné rozevření všech tří ramen stativu.
- **10. Kryt prostoru baterie CR1632** – Umožňuje výměnu vybité 3V knoflíkové baterie v ovladači.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UCHOVÁVEJTE BATERII MIMO DOSAH DĚTÍ! – Knoflíková lithiová baterie představuje vážné nebezpečí při spolknutí (IEC 60086-4)!

NEPOUŽÍVEJTE ZA BOUŘKY A U VEDENÍ VN! – Kovový teleskopický prut může přitáhnout výboj nebo zavadit o vodič.

ZKONTROLUJTE PEVNÉ USAZENÍ TELEFONU! – Neupínejte čelist přímo přes boční tlačítko vypnutí nebo hlasitosti telefonu.

STABILITA REŽIMU STATIV! – Na venkovním větru nevysouvejte lehký stativ na plnou výšku bez dohledu.

CHRAŇTE OVLADAČ PŘED VODOU A HORKEM! – Nenechávejte bateriový modul na palubní desce auta na přímém slunci (> 50 °C).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ VAROVÁNÍ – KNOFLÍKOVÁ BATERIE! Bezdrátová spoušť obsahuje knoflíkovou lithiovou baterii (typ CR1632) – uchovávejte mimo dosah dětí! Spolknutí způsobí těžké vnitřní popáleniny!
- ⚠️ Nepoužívejte vysunutou kovovou selfie tyč venku za bouřky ani v blízkosti trolejového a elektrického vedení!
- ⚠️ Nepoužívejte za chůze ve vozovce, při řízení vozidla ani z oken jedoucích dopravních prostředků!
- ⚠️ V režimu stativu postavte trojnožku na rovný podklad a chraňte ji před poryvy větru, aby telefon nespadl.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že šířka telefonu s krytem bezpečně sedí v pružinových čelistech držáku.
2. Dotáhněte boční křídlový/vroubkovaný šroub kloubu, aby se telefon vlastní vahou nesklopil.
3. Podržte tlačítko Bluetooth spouště cca 3 s, dokud nezačne blikat modrá LED dioda.
4. V nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte a spárujte zařízení (obvykle „SelfieCom“ / „VIP“).
5. Při použití jako stativ roztáhněte všechny 3 nohy naplno na rovném neklouzavém povrchu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odklopte hlavu držáku, roztáhněte pružinovou čelist a vložte smartphone mimo boční tlačítka hlasitosti.
2. Nastavte orientaci na výšku či šířku (360°) a zajistěte požadovaný sklon bočním aretačním šroubem.
3. Pro focení z ruky vysuňte nerezový teleskop na požadovanou délku a stiskněte tlačítko spouště na rukojeti.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pro skupinové foto vysuňte Bluetooth modul nahoru z rukojeti, rozložte 3 nohy stativu a postavte jej na rovnou plochu.
5. Po skončení fotografování podržte tlačítko spouště cca 3 s pro vypnutí (úspora baterie) a složte tyč.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění	Kovový teleskop a plastové tělo otírejte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem (po dešti teleskop osušte).
Výměna baterie	Při poklesu dosahu vyjměte Bluetooth modul, otevřete štěrbinu krytu a vložte novou baterii CR1632 (3 V) se správnou polaritou (+).
Ekologická likvidace	Vybitou lithiovou baterii i vysloužilý ovladač odevzdejte do sběrného boxu elektroodpadu a baterií.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Spoušť namísto focení mění hlasitost telefonu	V aplikaci Fotoaparát je tlačítko hlasitosti nastaveno na Zoom/Hlasitost	V nastavení aplikace Fotoaparát v telefonu nastavte funkci tlačítka hlasitosti na „Spoušť / Pořídit snímek“.
LED dioda na ovladači po podržení nebliká	Vybitá knoflíková baterie CR1632 nebo ochranný proužek	Zkontrolujte/odstraňte izolační fólii nové baterie, případně vyměňte článek CR1632 (3 V).
Hlava s těžkým telefonem klesá dolů	Nedotažený boční aretační šroub kloubu	Přidržte telefon v požadovaném úhlu a pevně dotáhněte boční vroubkovaný šroub.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **TELESKOPICKÁ SELFIE TYČ A STATIV 2 V 1 S BLUETOOTH SPOUŠTÍ**
Typové označení / Model: **GE1222_K02200** (Značka: Keltin)
Funkce a určení zařízení: TELESKOPICKÁ SELFIE TYČ A STATIV 2 V 1 S BLUETOOTH SPOUŠTÍ

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN ETSI EN 300 328
- ČSN EN 62368-1
- ČSN EN 62479

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.