Kuchyňský hnětač My Home se sklopným ramenem, mísou a 3 nástavci

# Dětský Kuchyňský Robot Planetární, 3 Nástavce, Tyrkysový

**Model: 17713LE13 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**




**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Tyrkysovo-bílý dětský planetární kuchyňský robot My Home LEAN se sklopnou hlavicí, vyjímatelnou nerezově zbarvenou mísou a třemi výměnnými nástavci na šlehání, míchání a hnětení nadchne malé cukráře od 3 let.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Katalogové číslo / SKU** | 17713LE13 |
| **EAN kód** | 5905991005636 |
| **Značka / výrobce** | LEAN (FH LEAN, Polsko) |
| **Konstrukce** | Stojanový kuchyňský robot s odjišťovací sklopnou hlavou |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Katalogové číslo / SKU | 17713LE13 |
| EAN kód | 5905991005636 |
| Značka / výrobce | LEAN (FH LEAN, Polsko) |
| Konstrukce | Stojanový kuchyňský robot s odjišťovací sklopnou hlavou |
| Výměnné příslušenství | 3 nástavce (šlehací metla, plochá míchačka, hnětací hák) + mísa |
| Pohon | Bateriový motorek otáčející nasazeným nástavcem se světlem |
| Napájení | Baterie 1,5 V AA |
| Rozměry balení | 25 × 23 × 12 cm |
| Hmotnost | cca 0,55 kg |
| Materiál | Odolný zdravotně nezávadný plast |
| Barva | Tyrkysově modrá se stříbrně šedou mísou |
| Doporučený věk | Od 3 let (pouze suchý herní provoz bez těsta a kapalin) |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Stojanová základna kuchyňského robota** – Stabilně nese mísu i výklopné rameno pohonu.
- **2. Výklopná horní hlavice s motorkem** – Zvedá se pro snadnou výměnu metel a vyjmutí mísy.
- **3. Aretační tlačítko sklápění ramene** – Jistí hlavu v pracovní i zvednuté poloze.
- **4. Vyjímatelná míchací mísa** – Hladká plastová mísa v kovově šedém odstínu.
- **5. Balónová šlehací metla** – Pro hru na šlehání krémů a sněhu.
- **6. Plochý míchací nástavec** – Pro hru na třená koláčová těsta.
- **7. Spirálový hnětací hák** – Pro hru na zadělávání kynutého těsta.
- **8. Horní spínač chodu s LED kontrolkou** – Spouští otáčení nástavce se světelnou indikací.
- **9. Zaoblené plastové hrany nástavců** – Šetrné při dětské manipulaci.
- **10. Šroubovací bateriové pouzdro AA** – Na spodní/zadní straně stojanu.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

**NIKDY NESNÍMEJTE PRŮHLEDNÝ KRYT JEHLY U DĚTSKÝCH ŠICÍCH STROJŮ! – Dětské šicí stroje s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54) používejte výhradně s nasazeným průhledným ochranným krytem kolem jehly a pod dohledem dospělé osoby — prsty držte mimo prostor jehly!**

**SUCHÝ PROVOZ MIXÉRŮ, PRAČEK A MIKROVLNEK — ČISTÁ VODA POUZE DO ROZPRAŠOVAČŮ ŽEHLIČEK! – Do kuchyňských mixérů (17713LE13, 24409LE33, 24417LE52), praček (14806LE77, 24996LE95, 25060LE73, 2209LE91) a mikrovlnek (17714LE44, 17717LE85) nikdy nelijte vodu ani potraviny! Čistou vodu v malém množství lijte jen do rozprašovače žehliček (24410LE79, 3714LE84)!**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ K otáčejícím se metlám dětských mixérů nepřibližujte prsty, dlouhé vlasy ani volné rukávy.
⚠ U šicích strojů ovládaných kabelovou myškou netahejte za přívodní kablík myšky a posouvejte látku plynule bez tahu proti jehle.
⚠ U skládacích dětských žehlicích prken (4847LE15, 14806LE77, 24996LE95, 25060LE73) zajistěte nožky v rozložené poloze dospělou osobou.
⚠ Po skončení žehlení se sprejem (24410LE79, 3714LE84) vždy vylijte zbytkovou vodu z rozprašovací komory.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:**
1. Zkontrolujte správné vložení baterií AA a zajištění krytu baterií šroubkem.
2. U šicích strojů zkontrolujte pevné osazení průhledného ochranného krytu jehly a správné navlečení horní nitě.
3. U planetárního a stojanových mixérů ověřte řádné zacvaknutí míchacího nástavce a usazení mísy v základně.
4. U praček a mikrovlnek zkontrolujte prázdný a suchý vnitřní prostor před vložením hračkových doplňků.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava spotřebiče: postavte šicí stroj, mixér, pračku, mikrovlnku nebo žehlicí prkno na rovný stůl a vložte baterie AA.
2. Šití s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54): zasuňte tenký kousek látky pod patku za ochranným krytem a stiskem tlačítka na myšce spusťte chod se světlem.
3. Míchání a ohřev: sklopte rameno mixéru s metlou do suché mísy a zapněte otáčení se světlem, resp. vložte maketu jídla na otočný talíř mikrovlnky.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Praní a žehlení: spusťte otáčení bubnu pračky se zvuky a rozvěste vyprané oblečky na přiložená ramínka či vyžehlete na prkně.
5. Vypnutí a úklid: přepněte spínač do polohy OFF a u sprejových žehliček vyprázdněte nádržku rozprašovače.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Otírání plastových těl spotřebičů, misek a prken suchým či mírně vlhkým hadříkem** | Udržuje čistý vzhled bez ohrožení bateriového prostoru a motorku. |
| **Kontrola nezamotaných nití pod patkou dětského šicího stroje** | Zajišťuje plynulý posuv a ochranu převodů stroje. |
| **Vyjmutí baterií AA při delším uložení spotřebiče** | Zabraňuje vytečení elektrolytu a korozi pružinek. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

| Symptom závady | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Šicí stroj nereaguje na stisk myšky nebo vynechává** | Nedotlačený konektor myšky, zamotaná nit nebo slabé baterie | Zkontrolujte zapojení kablíku myšky, uvolněte nit u patky a vyměňte baterie AA. |
| **Metla mixéru nebo buben pračky se zastavuje** | Vybité baterie nebo mechanická překážka v míse/bubnu | Uvolněte dráhu otáčení a vložte nové alkalické baterie AA. |
| **Rozprašovač žehličky (24410LE79, 3714LE84) nestříká mlhu** | Vzduch v pumpičce při prvním použití nebo prázdná nádržka | Dolijte čistou vodu a několikrát plynule stiskněte tlačítko rozprašovače pro nasátí. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):**
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

## EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Odpovědná osoba EU:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz) |
| **Výrobce / Původ:** | LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko) |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Dětský Kuchyňský Robot Planetární, 3 Nástavce, Tyrkysový** |
| **Typové označení / Model:** | **17713LE13** (Značka: LEAN) |
| **Funkce a určení výrobku:** | Tyrkysový dětský planetární robot • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals |

**splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:**

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

**a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):**

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

**Záruční podmínky a reklamace:** Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.