Bateriová rychlovarná konvice s efektem bublající vody a podsvícením

Elektronická Dětská Konvice Na Baterie Se Světly a Zvuky Zelená

Model: 17715LE74 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Stylová smaragdově zelená dětská varná konvice LEAN se zlatavými detaily, světelným podsvícením vodoznaku a realistickým zvukem vařící se vody obohatí každou dětskou kuchyňku od 3 let!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	17715LE74
EAN kód	5905991005650
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Efekty	Realistický zvuk vroucí vody + světelné LED podsvícení (zcela bez ohřevu!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	17715LE74
EAN kód	5905991005650
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Efekty	Realistický zvuk vroucí vody + světelné LED podsvícení (zcela bez ohřevu!)
Design	Retro smaragdově zelená konvice s průhledným okénkem a odklápěcím víkem
Rozměry balení	21 × 20 × 11 cm
Hmotnost	0,33 kg (330 g)
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA
Bezpečnost	Konvice nehřeje — 100% bezpečná hra na přípravu čaje bez opaření!
Materiál	Zdravotně nezávadný odolný plast
Barva	Zelená s metalickými akcenty
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Elegantní zelené tělo konvice** – Moderní kuchyňský vzhled jako u dospělých spotřebičů.
- **2. Zvukový modul bublání a písknutí varu** – Dítě přesně pozná, kdy je čaj pro panenky hotový!
- **3. Světelné LED podsvícení hladiny** – Rozzáří průhledný vodoznak během předstíraného vaření.
- **4. Zcela studený a bezpečný provoz** – Nikdy se nezahřívá, nehrozí popálení.
- **5. Odklápěcí horní víčko** – Pro hru na plnění konvice.
- **6. Ergonomické boční ucho** – Snadné nalévání do dětských šálků.
- **7. Spouštěcí páčka jako na skutečné konvici** – Aktivuje cyklus světel a zvuku jedním stiskem.
- **8. Nízká hmotnost (330 g)** – Lehká do jedné ruky předškoláka.
- **9. Sjednocený styl se zeleným topinkovačem 17716LE16** – Krásná retro sada.
- **10. Šroubovací kryt baterií zespodu** – Chraňte spodní část před politím vodou.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZÁKAZ NALÉVÁNÍ HORKÉ VODY DO KONVICE 17715LE74 A MÍŘENÍ DALEKOHLEDEM 12066LE45 DO SLUNCE! – Do dětské bateriové konvice 17715LE74 nikdy nelijte horkou vodu (a u 17715LE74 chraňte bateriový spodek před politím)! Přes čočky dalekohledu 12066LE45 se nikdy nedívejte přímo do slunce!

NEKLOUZAVÝ PODKLAD POD TANEČNÍ PODLOŽKOU 19885LE43 A ROVNÁ PLOCHA PRO SBÍRAČ MÍČKŮ 13384LE57! – Klavírní podložku 19885LE43 rozprostřete na neklouzavou podlahu a hrajte naboso nebo v ponožkách! Chodítko se sběračem míčků 13384LE57 používejte daleko od schodů!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Do LED objektivů oboustranných kreslicích tabulí s projektorem (9501LE39, 9500LE99) se nikdy nedívejte zblízka přímo do světla.
⚠ Dětské elektrické kytary (12197LE91, 3361LE42, 3362LE86, 24757LE75, 20889LE89, 20890LE99) nepřikládejte reproduktorem těsně k uchu.
⚠ U kytar se strunami dbejte na šetrné brnkání prsty nebo přiloženým trsátkem bez přetrhávání strun.
⚠ Baterie 1,5 V AA / AAA vyměňuje dospělá osoba při dodržení polarity +/- a dotažení jistícího šroubku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte vložení čerstvých alkalických baterií 1,5 V AA / AAA a pevné zašroubování krytu.
2. U tabulí s projektorem (9501LE39, 9500LE99) ověřte zajištění oboustranné desky (bílá na fixy / černá na křídy) a vložení šablonového kotoučku.
3. U edukačního stolku se skluzavkou míčků (9435LE36) ověřte pevné nacvaknutí nohou, koše a spirálové dráhy.
4. U kytar s mikrofonem (3361LE42, 3362LE86) zkontrolujte zasunutí konektoru mikrofonu do těla kytary.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Oboustranné kreslení s projektorem (9501LE39 růžová, 9500LE99 červená): promítejte šablony na bílou stranu pro fixy nebo otočte desku na černou křídovou tabuli.
2. Koncert na elektrické kytary a klavírní podložku (12197LE91, 3361LE42, 3362LE86, 24757LE75, 20889LE89, 20890LE99, 19885LE43): hrajte akordy, solmizační stupnici nebo tančete po klávesách!
3. Aktivní hra pro nejmenší (stolek s dráhou míčků 9435LE36, chodítko sbírač míčků 13384LE57): vhazujte míčky do koše nebo je při jízdě vpřed automaticky sbírejte z podlahy!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Objevování a domácnost (konvice 17715LE74, dalekohled 12066LE45, fotoaparáty 12064LE18 a 12065LE94): spusťte zvuk vroucí vody se světlem nebo cvakejte veselé snímky.
5. Vypnutí: po skončení hry přepněte hlavní vypínače všech hraček do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění kreslicích tabulí 9501LE39 / 9500LE99 a klavírní podložky 19885LE43 vlhkým hadříkem	Udržuje kreslicí plochy čisté (podložku 19885LE43 nikdy neperte v pračce!).
Otírání čoček dalekohledu 12066LE45 a fotoaparátů suchou jemnou utěrkou	Zabraňuje poškrábání průzorů.
Vyjmutí baterií při delším nepoužívání	Chrání kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Projektor tabule 9501LE39 / 9500LE99 promítá rozmazaný obrys	Nezaostřený objektiv projektoru	Pootočte spodním kroužkem čočky projektoru do ostrého zobrazení na desce.
Mikrofon připojený ke kytaře 3361LE42 / 3362LE86 nepřenáší hlas	Nedotlačený konektor jack nebo vypnutý spínač na mikrofonu	Zasuňte konektor mikrofonu na doraz do zdířky kytary a zapněte posuvný spínač.
Sbírač míčků 13384LE57 nenabere míček na koberci s vysokým vlasem	Vysoký vlas brzdí spodní sběrací lopatku	Používejte sbírač na hladké podlaze nebo nízkém koberci.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Elektronická Dětská Konvice Na Baterie Se Světly a Zvuky Zelená**
Typové označení / Model:	**17715LE74** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Zelená dětská konvice se světly a zvuky • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.