Kuchyňský stolní blender My Home s průhlednou nádobou a odměrkou

Červený mixér s odměrkou a zvukovými efekty

Model: 2288LE79 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Červeno-bílý dětský stolní mixér My Home LEAN na baterie s průhlednou nádobou se stupnicí, bezpečnou rotující vrtulkou a realistickými zvuky mixování je skvělým doplňkem dětské kuchyňky od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	2288LE79
EAN kód	5905991032335
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ hračky	Dětský bateriový stolní mixér (blender) na hraní

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	2288LE79
EAN kód	5905991032335
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ hračky	Dětský bateriový stolní mixér (blender) na hraní
Funkce	Otáčení bezpečné plastové vrtulky + realistický zvuk mixování + LED
Nádoba	Odnímatelná průhledná konvice s rukojetí, víčkem a odměrnou stupnicí
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA (vkládají se do spodní základny)
Materiál	Zdravotně nezávadný odolný ABS/PP plast
Ovládání	Čelní spínací tlačítko na základně mixéru
Hmotnost balení	cca 0,45–1,00 kg
Barva	Červeno-bílá
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Stabilní červeno-bílá motorová základna** – Vypadá jako skutečný kuchyňský smoothie mixér.
- **2. Průhledná mixovací nádoba s odměrkou** – Dítě sleduje víření uvnitř nádobky.
- **3. Bezpečná zaoblená plastová vrtulka** – Nemá žádné ostré břity — naprosto bezpečná pro děti.
- **4. Odnímatelné horní víčko s plnicím otvorem** – Snadné zakrytí konvice před spuštěním.
- **5. Ovládací tlačítko na předním panelu** – Spouští otáčení a zvukový efekt.
- **6. Světelná kontrolka provozu** – Zvýrazňuje zapnutý spotřebič.
- **7. Ergonomické ucho konvice** – Pohodlné nalévání dětských nápojů do pohárků.
- **8. Snadné sejmutí konvice ze základny** – Rozvíjí jemnou motoriku.
- **9. Šroubovací kryt baterií na dně základny** – Chráněný před dětmi.
- **10. Hladký omyvatelný plast** – Snadné otření po hře.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZÁKAZ POTRAVIN DO HERNÍHO MIXÉRU A MYČKY — OCHRANA PŘED VODOU! – Do dětského mixéru 2288LE79 ani hrací myčky 25103LE74 nevkládejte skutečné potraviny či horkou vodu a neponořujte bateriovou základnu pod tekoucí vodu!

ŠETRNÝ PROVOZ ROBOTICKÝCH PEJSKŮ A ROBOTA 2v1 NA ROVNÉ PODLAZE! – Při motorické přeměně policejního robota 20255LE81 a tanci robotických pejsků (19740LE12, 23287LE65) neblokujte pohyblivé končetiny rukou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Nádobku mixéru 2288LE79 (je-li určena pouze pro suchou hru / čistou vodu dle návodu na obalu) po hře vždy vysušte mimo motorový podstavec.
⚠ Baterie vkládejte a vyměňujte výhradně prostřednictvím dospělé osoby při dodržení správné polarity +/-.
⚠ Robotické pejsky provozujte v suchém interiéru mimo schody a hrany stolů.
⚠ Po skončení hry přepněte spínač ON/OFF do polohy OFF.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte stav baterií / nabití akumulátoru a pevné zašroubování krytu bateriového prostoru.
2. U mixéru 2288LE79 ověřte správné usazení průhledné nádoby s víčkem na základně.
3. U myčky 25103LE74 zkontrolujte plynulé dovírání předních dvířek a uložení přiloženého nádobíčka.
4. U robotických pejsků a policejního robota zkontrolujte volná pojezdová kolečka.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Zapnutí hračky: vložte baterie / nabitý akumulátor a zapněte hlavní spínač ON.
2. Interaktivní pejsci (19740LE12, 23287LE65) a policejní robot 2 v 1 (20255LE81): zadávejte z ovladače povely tance, štěkání či přeměny vozu v robota.
3. Kuchyňské spotřebiče (mixér 2288LE79, myčka 25103LE74): stiskněte ovládací tlačítko pro bezpečnou rotaci plastové metličky a světelné/zvukové programy mytí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rozvoj fantazie: servírujte dětské pohoštění a rovnejte umyté talířky a příbory do výsuvných košů myčky.
5. Vypnutí: po hře spotřebič či robota vypněte spínačem OFF a uložte v suchu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otření povrchu spotřebičů a robotů vlhkým vyždímaným hadříkem	Udržuje hygienickou čistotu bez zatečení k bateriím.
Opláchnutí pouze plastového nádobíčka z myčky 25103LE74 mimo přístroj	Samotnou elektrickou myčku ani základnu mixéru nikdy nemyjte pod kohoutkem.
Vyjmutí baterií při delším nepoužívání hračky	Zabraňuje vytečení elektrolytu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Spotřebič nebo robot nesvítí ani nevydává zvuky	Vybité baterie nebo vypnutý hlavní spínač	Vložte nové alkalické baterie 1,5 V AA/AAA se správnou polaritou a zapněte spínač ON.
Robotický pejsek nereaguje na povely z dálky	Zastíněný IR přijímač nebo slabé baterie v ovladači	Namiřte ovladač přímo na přední část pejska z kratší vzdálenosti.
Dvířka dětské myčky nejdou dovřít	Příliš vysoko postavený talířek ve výsuvném košíku	Srovnejte plastové nádobíčko do drážek košíku a zasuňte jej až nadoraz.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Červený mixér s odměrkou a zvukovými efekty**
Typové označení / Model:	**2288LE79** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Červený dětský mixér na baterie se zvuky • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.