Bateriový šicí stroj se světelným efektem a ochranným krytem jehly

Dětský Růžový Šicí Stroj s Myškou a Světelnými Efekty

Model: 24403LE11 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Sytě růžový dětský šicí stroj Home Appliance LEAN na baterie se spouští připojenou kabelovou myškou jako nožním pedálem — má průhledný ochranný kryt jehly, horní nosič cívky, boční ruční kolečko, světlo a zvuky šití od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24403LE11
EAN kód	5905991055310
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Ovládání chodu	Kabelová ruční myška (pedál) se spouštěcím tlačítkem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24403LE11
EAN kód	5905991055310
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Ovládání chodu	Kabelová ruční myška (pedál) se spouštěcím tlačítkem
Bezpečnost jehly	Celoobvodový průhledný plastový chránič kolem patky a jehly
Efekty	Pracovní LED osvětlení plochy šití + realistický zvuk stroje
Napájení	Baterie 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Rozměry balení	24 × 18 × 8 cm
Hmotnost	cca 0,28 kg
Materiál	Odolný hladký plast
Barva	Růžovo-bílá s černou myškou
Doporučený věk	Od 3 let (výhradně pod dohledem dospělé osoby)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Růžovo-bílý korpus šicího stroje** – Kompaktní tvar s horním obloukem pro snadné přenášení.
- **2. Průhledný bezpečnostní kryt jehly** – Chrání dětské prsty před přímým dotykem s jehlou.
- **3. Přítlačná patka s pákou zdvihu** – Přidržuje vzorek tenké látky při posuvu.
- **4. Kabelová ovládací myška** – Funguje jako spouštěcí pedál stiskem ruky na stole.
- **5. Pracovní LED světýlko nad patkou** – Osvětluje místo stehu během chodu.
- **6. Horní trn s cívkou nitě** – Umožňuje odvíjení nitě k vodiči.
- **7. Boční ruční kolečko** – Pro ruční pootočení mechanismu při přípravě.
- **8. Horní odkládací/napínací kolečko** – Vede nit přehledně k jehlové tyči.
- **9. Stabilní spodní základna** – Stojí jistě na rovné desce stolu.
- **10. Šroubovací kryt baterií AA** – Ve spodní části základny stroje.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NIKDY NESNÍMEJTE PRŮHLEDNÝ KRYT JEHLY U DĚTSKÝCH ŠICÍCH STROJŮ! – Dětské šicí stroje s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54) používejte výhradně s nasazeným průhledným ochranným krytem kolem jehly a pod dohledem dospělé osoby — prsty držte mimo prostor jehly!

SUCHÝ PROVOZ MIXÉRŮ, PRAČEK A MIKROVLNEK — ČISTÁ VODA POUZE DO ROZPRAŠOVAČŮ ŽEHLIČEK! – Do kuchyňských mixérů (17713LE13, 24409LE33, 24417LE52), praček (14806LE77, 24996LE95, 25060LE73, 2209LE91) a mikrovlnek (17714LE44, 17717LE85) nikdy nelijte vodu ani potraviny! Čistou vodu v malém množství lijte jen do rozprašovače žehliček (24410LE79, 3714LE84)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ K otáčejícím se metlám dětských mixérů nepřibližujte prsty, dlouhé vlasy ani volné rukávy.
⚠ U šicích strojů ovládaných kabelovou myškou netahejte za přívodní kablík myšky a posouvejte látku plynule bez tahu proti jehle.
⚠ U skládacích dětských žehlicích prken (4847LE15, 14806LE77, 24996LE95, 25060LE73) zajistěte nožky v rozložené poloze dospělou osobou.
⚠ Po skončení žehlení se sprejem (24410LE79, 3714LE84) vždy vylijte zbytkovou vodu z rozprašovací komory.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správné vložení baterií AA a zajištění krytu baterií šroubkem.
2. U šicích strojů zkontrolujte pevné osazení průhledného ochranného krytu jehly a správné navlečení horní nitě.
3. U planetárního a stojanových mixérů ověřte řádné zacvaknutí míchacího nástavce a usazení mísy v základně.
4. U praček a mikrovlnek zkontrolujte prázdný a suchý vnitřní prostor před vložením hračkových doplňků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava spotřebiče: postavte šicí stroj, mixér, pračku, mikrovlnku nebo žehlicí prkno na rovný stůl a vložte baterie AA.
2. Šití s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54): zasuňte tenký kousek látky pod patku za ochranným krytem a stiskem tlačítka na myšce spusťte chod se světlem.
3. Míchání a ohřev: sklopte rameno mixéru s metlou do suché mísy a zapněte otáčení se světlem, resp. vložte maketu jídla na otočný talíř mikrovlnky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Praní a žehlení: spusťte otáčení bubnu pračky se zvuky a rozvěste vyprané oblečky na přiložená ramínka či vyžehlete na prkně.
5. Vypnutí a úklid: přepněte spínač do polohy OFF a u sprejových žehliček vyprázdněte nádržku rozprašovače.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání plastových těl spotřebičů, misek a prken suchým či mírně vlhkým hadříkem	Udržuje čistý vzhled bez ohrožení bateriového prostoru a motorku.
Kontrola nezamotaných nití pod patkou dětského šicího stroje	Zajišťuje plynulý posuv a ochranu převodů stroje.
Vyjmutí baterií AA při delším uložení spotřebiče	Zabraňuje vytečení elektrolytu a korozi pružinek.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Šicí stroj nereaguje na stisk myšky nebo vynechává	Nedotlačený konektor myšky, zamotaná nit nebo slabé baterie	Zkontrolujte zapojení kablíku myšky, uvolněte nit u patky a vyměňte baterie AA.
Metla mixéru nebo buben pračky se zastavuje	Vybité baterie nebo mechanická překážka v míse/bubnu	Uvolněte dráhu otáčení a vložte nové alkalické baterie AA.
Rozprašovač žehličky (24410LE79, 3714LE84) nestříká mlhu	Vzduch v pumpičce při prvním použití nebo prázdná nádržka	Dolijte čistou vodu a několikrát plynule stiskněte tlačítko rozprašovače pro nasátí.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětský Růžový Šicí Stroj s Myškou a Světelnými Efekty**
Typové označení / Model:	**24403LE11** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Růžový dětský šicí stroj s myškou • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.