Dvojice dětských spotřebičů Home Appliance se světly, zvuky a tousty

Kuchyňský Set Spotřebičů Toustovač Mixér Světla Zvuky Růžový

Model: 24407LE21 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Sladěný růžovo-červený kuchyňský set spotřebičů Home Appliance LEAN obsahuje dětský elektrický mixér se světly a otáčecí vrtulkou a toustovač se dvěma vyskakovacími plátky pečiva pro malé kuchařky od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24407LE21
EAN kód	5905991055358
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Obsah setu 2 v 1	1× bateriový stolní mixér (blender) + 1× toustovač se 2 plátky chleba

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24407LE21
EAN kód	5905991055358
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Obsah setu 2 v 1	1× bateriový stolní mixér (blender) + 1× toustovač se 2 plátky chleba
Funkce mixéru	Otáčení bezpečné plastové vrtulky + světelné a zvukové efekty
Funkce toustovače	Spouštěcí páčka, otočný knoflík a vyskakovací topinky
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA
Materiál	Zdravotně nezávadný odolný ABS plast
Rozměry balení	23 × 16 × 10 cm
Hmotnost	0,41 kg
Barva	Malinově růžová a červená
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Stolní mixér v malinově červeném designu** – Se spínacím tlačítkem a pevnou základnou.
- **2. Průhledná mixovací nádobka s víčkem** – Sledujte otáčení metličky a světelný efekt.
- **3. Zaoblená plastová vrtulka mixéru** – Zcela bezpečná pro dětské prsty.
- **4. Sladěný růžový opékač topinek** – Tvoří s mixérem jednotnou snídaňovou sadu.
- **5. Dva plastové toustové chleby** – Vyskakují z horních štěrbin po stlačení páčky.
- **6. Otočný volič na čele toustovače** – Imituje nastavení propečení.
- **7. Kompaktní rozměry do každé kuchyňky** – Vejdou se i na menší dětskou pracovní desku.
- **8. Zaoblené hrany obou spotřebičů** – Vhodné pro děti od 3 let.
- **9. Šroubovací kryt baterií** – Na dně základny mixéru.
- **10. Snadné otření vlhkým hadříkem** – Jednoduchá údržba.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

DO RYCHLOVARNÉ KONVICE 24734LE74 KAPAT POUZE ČISTOU STUDENOU VODU! – Do parní komůrky dětské konvice 24734LE74 kapejte přiloženou lahvičkou pouze čistou studenou vodu (studená mlha, nevaří)! Základny mixérů a pračky chraňte před vodou!

ŠETRNÁ HLASITOST HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A DOHLED U CHODÍTKA 2222LE19! – Dětské kytary s mikrofonem nepřibližujte reproduktorem přímo k uchu! Chodítko 3 v 1 (2222LE19) používejte výhradně na rovné podlaze mimo schody!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Do dětské pračky s barevnými kuličkami (12658LE98) nikdy nelijte vodu ani prací prášek — pračka napodobuje praní suchým vířením kuliček v bubínku.
⚠ U kytar se strunami (24537LE99) a kytar na baterie (20893LE73, 20895LE69) dbejte, aby si dítě neopíralo stojan mikrofonu o obličej při běhu.
⚠ U vlakových sad (20473LE55, 16529LE63) a hladového pejska Choken-Bako (3460LE15) nepřibližujte vlasy ke kolům a pohyblivé tlamě.
⚠ Baterie 1,5 V AA / LR44 vždy vyměňuje dospělá osoba při zašroubování jistícího krytu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte vložení čerstvých baterií se správnou polaritou +/- a zašroubování krytu.
2. U stojanů s mikrofonem (20893LE73, 20895LE69, 24537LE99, 17573LE21) ověřte dotažení výškové objímky stativu.
3. U chodítka 2222LE19 zkontrolujte nastavení brzdicího odporu zadních koleček.
4. U vlaku se 3 vagóny (20473LE55) zkontrolujte pevné spojení kolejového okruhu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Zapnutí: vložte předepsané baterie a přepněte spínač do polohy ON.
2. Hudební vystoupení (kytary 20893LE73, 20895LE69, 24537LE99, mikrofon 17573LE21, podložka 17676LE55): nastavte výšku mikrofonu a hrajte doprovodné rytmy.
3. Domácnost a obchod (mixéry 18127LE16, 24407LE21, parní konvice 24734LE74, pračka 12658LE98, pokladny): připravujte čaj se studenou párou, perte a nakupujte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Železnice, pokladnička a chodítko (20473LE55, 16529LE63, pejsek 3460LE15, projektor 20505LE24, chodítko 2222LE19): položte minci do misky pejska nebo vyjeďte s vlakem.
5. Ukončení: vypněte spínače OFF a u parní konvice 24734LE74 nechte odpařovací prostor vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění vnějších povrchů suchým nebo mírně vlhkým vyždímaným hadříkem	Zachovává čistotu hraček bez vniknutí vlhkosti k bateriím.
Vyprázdnění zbytkové vody z parní komůrky konvice 24734LE74 po hře	Chrání ultrazvukový odpařovač před vodním kamenem.
Vyjmutí baterií při delší přestávce v používání	Chrání kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Z hubičky konvice 24734LE74 nevychází studená pára	Prázdná vodní komůrka ve víčku konvice	Kápněte přiloženou lahvičkou několik kapek čisté studené vody do plnicího otvoru.
Mikrofon u kytarové sady přenáší zvuk slabě	Nedotlačený konektor jack v kytaře/stojanu nebo mluvení z dálky	Zasuňte konektor mikrofonu až nadoraz a zpívejte blízko horní mřížky mikrofonu.
Pejsek 3460LE15 nespustí polykání mince	Lehká plastová mince netlačí na spínač v misce	Položte minci na dno misky a jemně ji prstem přitlačte ke spínači.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Kuchyňský Set Spotřebičů Toustovač Mixér Světla Zvuky Růžový**
Typové označení / Model:	**24407LE21** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Růžový kuchyňský set toustovač a mixér • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.