Kuchyňský smoothie blender na baterie se zvuky, světly a pohárkem

Dětský Elektrický Mixér s Ovocem a Pohárkem Světla Zvuky Zelený

Model: 24423LE25 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Svěží zeleno-žlutý dětský elektrický mixér LEAN na baterie s průhlednou nádobou, pohárkem s brčkem, maketami ovoce a světelnými i zvukovými efekty promění přípravu ovocných koktejlů v oblíbenou hru od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24423LE25
EAN kód	5905991055518
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ hračky	Dětský bateriový smoothie mixér s ovocem a pohárkem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24423LE25
EAN kód	5905991055518
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ hračky	Dětský bateriový smoothie mixér s ovocem a pohárkem
Efekty	Otáčení bezpečné plastové metličky + světelné a zvukové efekty
Příslušenství v sadě	Mixér s odnímatelnou konvicí, pohárek s víčkem a makety ovoce
Napájení	2× 1,5 V AA
Materiál	Zdravotně nezávadný ABS/PP plast
Rozměry balení	26 × 24 × 12 cm
Hmotnost	0,51 kg
Barva	Pastelově zelená a žlutá
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zelená motorová základna mixéru** – Stabilní podstavec s velkým spínacím tlačítkem.
- **2. Průhledná mixovací konvice s uchem** – Umožňuje sledovat pohyb vložených plastových kousků ovoce.
- **3. Zaoblená plastová vrtulka na dně** – Zcela bezpečná bez ostrých hran.
- **4. Žluté odnímatelné víčko** – Zajišťuje konvici při míchání.
- **5. Barevné LED podsvícení a zvuk mixování** – Vytváří věrnou atmosféru ovocného baru.
- **6. Servírovací pohárek s víčkem** – Pro podávání připraveného dětského smoothie.
- **7. Makety ovoce (banán, jahoda, citron)** – Přiloženy přímo v balení.
- **8. Snadné snímání konvice ze základny** – Trénuje obratnost prstů.
- **9. Šroubovací kryt 2× AA zespodu** – Bezpečně uzavřený.
- **10. Omyvatelné plastové doplňky** – Pohárek a ovoce lze opláchnout vodou.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

BEZPEČNÉ VKLÁDÁNÍ BATERIÍ DOSPĚLOU OSOBOU A OCHRANA ELEKTRONIKY PŘED VODOU! – Baterie 1,5 V AA/AAA u pokladen, mixérů, sejfu na PIN, konzolí a pinballů vkládá vždy dospělý se správnou polaritou +/-! Motorové základny nikdy neponořujte do vody!

ČISTÁ VODA U MYCÍ STANICE 18747LE16 — ZÁKAZ SKUTEČNÝCH POTRAVIN V MIXÉRECH! – Do hasičské mycí stanice 18747LE16 lijte pouze čistou vodu bez pěny! Do dětských mixérů a kuchyňských robotů nevkládejte skutečné jídlo ani horké nápoje!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U stolních her Pinball (17582LE43, 20501LE27) mějte během vystřelování kuliček uzavřený horní průhledný kryt hrací plochy.
⚠ U elektronického sejfu na PIN (23470LE76) vkládejte rovné nezmačkané papírové bankovky do podavače po jedné.
⚠ Nezaměňujte staré a nové baterie ani různé typy článků (alkalické se zinkouhlíkovými či nabíjecími).
⚠ Po skončení hry přepněte spínač ON/OFF do polohy OFF a u vodní myčky aut 18747LE16 vylijte zbylou vodu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu čerstvých baterií a dotažení jistícího šroubku bateriového krytu.
2. U pokladen (6736LE34, 4463LE82) ověřte volné vysouvání zásuvky na peníze a neporušenost kabelu skeneru.
3. U dětských mixérů a robota (24423LE25, 24418LE99, 24413LE25) zkontrolujte správné usazení nádobky a víčka.
4. U stolního pinballu zkontrolujte ustavení nožiček na rovném stole.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Uvedení do chodu: po vložení baterií zapněte spínač ON na spodní či zadní straně přístroje.
2. Obchodní pokladny (6736LE34, 4463LE82): markujte zboží na kalkulačce, pípejte skenerem čárových kódů a otevírejte zásuvku s mincemi.
3. Kuchyňské mixéry a hasičská myčka (24423LE25, 24418LE99, 24413LE25, 18747LE16): spouštějte bezpečné míchání či mytí aut se světly a zvuky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Bankovní sejf na PIN (23470LE76), konzole 999 úrovní (22853LE37) a Pinball (17582LE43, 20501LE27): zadejte PIN / mačkejte svítící bubliny / odrážejte kuličku páčkami flipperů.
5. Vypnutí: po skončení hry přepněte spínač do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání vnějších ploch suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem	Udržuje čistotu klávesnic, průhledných krytů a nádobek.
Vysušení vodní nádržky u hasičské mycí stanice 18747LE16 po hře	Zabraňuje usazování vodního kamene v čerpadle.
Vyjmutí baterií při delším odstavení hračky	Chrání kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sejf 23470LE76 nepřijímá zadaný PIN po výměně baterií	Reset na výchozí tovární kód po odpojení napájení	Zadejte výchozí tovární čtyřmístný kód 0000 a dle přání nastavte nový PIN.
Skener pokladny nebo tabule pinballu nesvítí	Vybité baterie nebo vypnutý hlavní spínač	Vyměňte celou sadu alkalických baterií 1,5 V AA a zapněte spínač ON.
Podavač bankovek u sejfu prokluzuje	Přeložený roh dětské bankovky	Vyrovnejte bankovku a přiložte ji rovně doprostřed štěrbiny.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětský Elektrický Mixér s Ovocem a Pohárkem Světla Zvuky Zelený**
Typové označení / Model:	**24423LE25** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Zelený dětský elektrický mixér s ovocem • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.