Interaktivní mikrovlnná trouba na baterie s otočným talířem a světly

Dětská Mikrovlnka Rotující Kuřátko Světla Zvuky Zelená

Model: 24424LE13 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Zelená dětská mikrovlnná trouba LEAN na 2 baterie AA s vnitřním osvětlením, skutečně se otáčejícím talířem, maketou pečeného kuřátka a zvukovou signalizací dokončení ohřevu skvěle doplní každou dětskou kuchyňku od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24424LE13
EAN kód	5905991055525
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Hlavní funkce	Otáčecí vnitřní talíř + vnitřní LED osvětlení + zvukové pípnutí

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24424LE13
EAN kód	5905991055525
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Hlavní funkce	Otáčecí vnitřní talíř + vnitřní LED osvětlení + zvukové pípnutí
Ovládání	Boční tlačítka programů ohřevu a tlačítko OPEN pro otevření dvířek
Příslušenství v sadě	Plastová maketa pečeného kuřátka na otočný talíř
Napájení	2× 1,5 V AA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry balení	26 × 18 × 16 cm
Hmotnost	cca 0,75 kg
Materiál	Odolný hladký plast
Barva	Pastelově zelená s bílým vnitřkem
Doporučený věk	Od 3 let (pouze pro plastové makety jídla)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zelený korpus mikrovlnné trouby** – Zaoblený retro-moderní design na kuchyňský pult.
- **2. Průhledná otevírací dvířka** – Umožňují sledovat otáčející se pokrm uvnitř.
- **3. Mechanické tlačítko OPEN** – Snadno odjistí a pootevře dvířka mikrovlnky.
- **4. Otočný vnitřní talíř** – Plynule se otáčí během zvoleného programu.
- **5. Vnitřní LED osvětlení komory** – Rozsvítí se po spuštění ohřevu jako u skutečné trouby.
- **6. Boční tlačítkový panel s ikonami jídel** – Volí délku cyklu se zvukovou odezvou.
- **7. Zvuková signalizace konce programu** – Cinknutím/pípnutím oznámí, že je jídlo připraveno.
- **8. Maketa pečeného kuřátka** – Součást balení pro okamžité hraní.
- **9. Protiskluzové spodní nožky** – Drží mikrovlnku stabilně při mačkání tlačítek.
- **10. Šroubovací kryt baterií (2× AA)** – Na spodní/zadní straně spotřebiče.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POUZE ČISTÁ STUDENÁ VODA DO PARNÍCH HOŘÁKŮ, DŘEZŮ A ŽEHLIČEK — ZÁKAZ LITÍ VODY DO PRACÍCH BUBNŮ A MIKROVLNEK! – Do výparníků kuchyněk (23366LE25, 23365LE62, 18098LE10, 14735LE21), dřezů s oběhem vody (23365LE62, 4508LE50, 14735LE21) a parní žehličky 25102LE66 lijte výhradně čistou studenou vodu! Do praček 7175LE33, 24411LE60 a mikrovlnek 24424LE13, 4846LE44 nikdy vodu ani skutečné potraviny nevkládejte!

MALÉ POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A PŘÍBORY — NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET! – Bohaté sady nádobí a maket potravin (33 až 88 ks) obsahují drobné dílky — dbejte, aby si s nimi nehrály děti mladší 3 let bez dozoru!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Studená vodní pára (mlha) na hořácích kuchyněk a u žehličky 25102LE66 vzniká ultrazvukovým rozprašováním bez ohřevu — nikdy do otvoru nelijte horkou vodu, olej ani saponát.
⚠ U kuchyněk se skutečným oběhem vody v dřezu dbejte, aby voda nestříkala na bateriové pouzdro sporáku či digestoře.
⚠ Do dětských mikrovlnných trub (24424LE13, 4846LE44) vkládejte výhradně přiložené plastové makety kuřete, pizzy či hamburgeru.
⚠ Po skončení hry vždy vylijte všechnu vodu z dřezové vany, kohoutku i parních nádržek a nechte součásti vyschnout.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu vložených baterií AA a dotažení šroubku na všech bateriových krytech.
2. U vysokých kuchyněk (4508LE50, 23365LE62, 18098LE10, 14735LE21) ověřte pevné sepnutí všech nosných sloupků a přistavení zad ke stěně.
3. U kuchyněk s oběhem vody zkontrolujte těsné nasazení čerpadlového kohoutku nad vaničkou dřezu.
4. U parního hořáku a žehličky 25102LE66 nakapejte přiloženou lahvičkou pouze předepsané mililitry čisté vody.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení a napájení: složte korpus kuchyňky dle schématu a do sporáku, pračky, žehličky či mikrovlnky vložte alkalické baterie AA.
2. Příprava vodních a parních funkcí: do dřezu nalijte čistou vodu pro uzavřený oběh kohoutku; do otvoru parního hořáku či žehličky 25102LE66 nakapejte čistou vodu.
3. Vaření s efektem studené páry: otočte knoflíkem sporáku — plotýnka se červeně rozsvítí, ozve se bublání/smažení a z hořáku stoupá bezpečná studená mlha.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Praní, žehlení a ohřev v mikrovlnce: vložte suchý kousek látky do bubnu pračky (7175LE33, 24411LE60), přejeďte žehličkou 25102LE66 nebo spusťte otáčení kuřátka v mikrovlnce (24424LE13, 4846LE44).
5. Vypuštění a úklid: vypněte spotřebiče, vylejte a vytřete všechnu vodu z dřezu a výparníku a uložte příslušenství do skříněk.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vylití vody z dřezu, kohoutku a parních nádržek ihned po skončení hraní	Zabraňuje usazování vodního kamene v trysce a zatuchnutí vody.
Omytí plastového nádobí a potravin vlažnou vodou a otření elektronických dílů nasucho	Udržuje čistotu doplňků a chrání zvukové/světelné moduly.
Vyjmutí baterií AA ze všech modulů při delším nepoužívání	Předchází vytečení článků v uzavřené přihrádce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Parní hořák kuchyňky nebo žehlička 25102LE66 svítí, ale nevychází mlha	Prázdná nádržka nebo neprovlhčený savý knot u trysky	Nakapejte čistou studenou vodu přiloženou pipetou/lahvičkou a vyčkejte 10 sekund.
Z kohoutku dřezu neteče voda při stisku/otočení páčky	Nízká hladina vody ve vaničce dřezu pod sacím košem	Dolijte čistou vodu do dřezu tak, aby spodní sání kohoutku bylo ponořené.
Buben pračky nebo talíř mikrovlnky se otáčí pomalu	Vybité baterie AA nebo přetížený vnitřní prostor	Vyjměte přebytečné předměty a vyměňte všechny baterie AA za nové.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětská Mikrovlnka Rotující Kuřátko Světla Zvuky Zelená**
Typové označení / Model:	**24424LE13** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Zelená dětská mikrovlnka s kuřátkem • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.