Interaktivní bílo-zelená pračka se světly a zvuky praní

Dětská Pračka s Otáčejícím Bubnem Světla Zvuky Bílo Zelená

Model: 24425LE96 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Interaktivní dětská pračka LEAN v bílo-zeleném provedení přináší malým pomocníkům od 3 let realistickou simulaci praní s otevíracími dvířky, otáčejícím se vnitřním bubnem, výsuvným dávkovačem, světelnou kontrolkou a autentickými zvuky napouštění vody a praní.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24425LE96
EAN kód	5905991055532
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Napájení	Baterie 1,5 V AA (v zadní bateriové schránce)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24425LE96
EAN kód	5905991055532
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Napájení	Baterie 1,5 V AA (v zadní bateriové schránce)
Hlavní funkce	Otáčející se buben + otevírací dvířka + výsuvná zásuvka
Zvukové a světelné efekty	Zvuk napouštění vody, praní, pípnutí konce cyklu a LED světlo
Rozměry balení	26 × 18 × 14 cm
Hmotnost	cca 750 g
Materiál	Odolný zdravotně nezávadný plast
Barevné provedení	Bílá se svěže zelenými detaily
Doporučený věk	Od 3 let
Provoz	Suchá simulace praní (bez nalévání skutečné vody)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bílo-zelená skříň dětské pračky** – Kompaktní rozměr ideální do dětské kuchyňky či koutku.
- **2. Kulatá otevírací dvířka s průhledným okénkem** – Zajišťují bezpečné uzavření bubnu před spuštěním.
- **3. Otočný vnitřní prací buben** – Při zapnutí programu se plynule otáčí s vloženou látkou.
- **4. Tlačítkový / dotykový panel programů** – Umožňuje snadné spuštění pracího cyklu dítětem.
- **5. Otočný volič s ikonami teplot** – Rozvíjí jemnou motoriku při přípravě praní.
- **6. Výsuvný šuplík na prací prášek** – Otevírá se na levé horní straně čelního panelu.
- **7. LED kontrolka provozu** – Svítí po dobu probíhajícího pracího programu.
- **8. Vnitřní reproduktor zvuků praní** – Vytváří věrnou zvukovou kulisu napouštění a ždímání.
- **9. Zaoblené bezpečné hrany korpusu** – Přizpůsobené malým dětským rukám.
- **10. Bateriové pouzdro zajištěné šroubkem** – Chrání baterie na zadní straně spotřebiče.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

VAROVÁNÍ U HODINEK 17245LE99: OBSAHUJÍ KNOFLÍKOVOU BATERII — NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ! – Knoflíková baterie uvnitř modulu dětských LED hodinek (17245LE99) může při spolknutí způsobit vážné vnitřní poleptání! Modul nikdy nenechávejte děti otevírat a vybité články ukládejte mimo dosah dětí!

BEZPEČNÝ PROVOZ DĚTSKÝCH SPOTŘEBIČŮ, TREZORŮ A PIANA NA BATERIE! – Do dětských praček (24695LE68, 24425LE96) nelijte vodu ani prací prostředky (jde o suchou zvukově-světelnou simulaci)! Do štěrbiny bankomatů nevkládejte prsty, sponky ani mokrý papír!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Do bankomatových pokladniček, praček a elektrického piana 18239LE38 vkládejte předepsané 1,5V baterie AA se správnou polaritou a kryt vždy zajistěte šroubkem.
⚠ U bankomatů (17773LE11, 23497LE65, 23496LE70, 24986LE20) zamykejte dvířka jemně bez páčení elektronické západky.
⚠ U elektrického piana 18239LE38 nepoužívejte nadměrnou hlasitost v těsné blízkosti dětského sluchu.
⚠ LED hodinky 17245LE99 jsou odolné běžnému mytí rukou pouze zlehka, neponořujte je při plavání či koupání do vody.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií a dotažení bezpečnostního šroubku bateriového krytu.
2. U bankomatů ověřte rovné nesviniuté hrany přiložených hracích či skutečných bankovek před podáním do podavače.
3. U praček zkontrolujte volný prostor v průhledném bubnu před zavřením předních dvířek.
4. U piana 18239LE38 ověřte zasunutí konektoru mikrofonu a stabilní nasazení stojánku na noty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Zprovoznění: vložte 3× AA baterie do bankomatu, pračky či piana (hodinky 17245LE99 mají baterii již osazenou v kapsli) a zapněte napájení.
2. Spoření s bankomatovým trezorem: přiložte bankovku k motorovému podavači (automaticky ji vtáhne), vhazujte mince horním otvorem a trezor otevřete zadáním 4místného kódu PIN (výchozí 0000) a otočením kliky/vložením karty.
3. Změna a obnova kódu PIN u trezorů: při otevřených dvířkách podržte tlačítko hvězdičky (*), zadejte nový 4místný kód a potvrďte mřížkou (#); zapomenutý kód obnovíte vyjmutím baterií na 5 minut.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Hra s pračkou (24695LE68, 24425LE96) a pianem (18239LE38): na dotykovém/tlačítkovém panelu pračky spusťte otáčení bubnu se zvuky praní; na 37 klávesách piana hrajte melodie a zpívejte do mikrofonu.
5. Nastavení času na dotykových LED hodinkách (17245LE99): krátkým dotykem spodního bodu rozsviťte čas; podržením prstu po dobu 3 s přepněte do nastavení hodin a minut.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění kláves, displejů, silikonového řemínku hodinek a průzorů praček měkkým suchým hadříkem	Zabraňuje vniknutí vlhkosti do spínačů, reproduktoru a podavače bankovek.
Udržování čisté štěrbiny motorového podavače bankovek u trezorů	Zajišťuje plynulé vtahování bankovek bez zaseknutí.
Vyjmutí tužkových baterií AA při delším odstavení hračky	Chrání bateriové pružinky před oxidací.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Bankomatový trezor odmítá otevřít dvířka (zapomenutý kód)	Změněný uživatelský čtyřmístný kód	Vyjměte baterie AA na 5 minut — po opětovném vložení se obnoví tovární nastavení kódu PIN 0000.
Podavač bankomatu nevtahuje bankovku	Přehnutý roh bankovky nebo slabé baterie	Vyrovnejte okraj bankovky a při zpomaleném chodu motorku vyměňte všechny 3 baterie AA.
Displej LED hodinek nesvítí trvale	Úsporný pohotovostní režim LED displeje	Normální funkce šetřící baterii — čas se rozsvítí na několik sekund po dotyku senzorového bodu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětská Pračka s Otáčejícím Bubnem Světla Zvuky Bílo Zelená**
Typové označení / Model:	**24425LE96** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Dětská pračka s otáčecím bubnem • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.