Interaktivní hračková pračka s otočným bubnem a světly

Dětská Hračka Pračka Dotykový Panel Otočný Bubínek Světla Bílá

Model: 24695LE68 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Moderní bílá dětská interaktivní pračka LEAN s čelním průhledným dvířkovým okénkem, podsvíceným dotykovým ovládacím panelem, výsuvnou zásuvkou na prací prášek, skutečně rotujícím bubnem a zvuky napouštění vody a odstřeďování (hra na domácnost, v e-shopu omylem zařazeno jako hudební hračka).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	24695LE68
EAN kód	5905991057451
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Určení výrobku	Interaktivní spotřebič pro hru na domácnost (suchý provoz)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	24695LE68
EAN kód	5905991057451
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Určení výrobku	Interaktivní spotřebič pro hru na domácnost (suchý provoz)
Napájení	3× 1,5 V AA baterie (nejsou součástí balení)
Ovládání	Podsvícený dotykový panel programů na čelní stěně
Funkce bubnu	Skutečné otáčení bubnu za průhlednými dvířky
Efekty	Zvuky napouštění vody, praní, ždímání a LED kontrolky
Materiál	Hladký odolný plast v bílo-černém provedení
Hmotnost	cca 830 g
Doporučený věk	Od 3 let
Upozornění	Provoz výhradně nasucho bez nalévání skutečné vody

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bílý korpus předem plněné mini pračky** – Věrně napodobuje moderní domácí automatickou pračku.
- **2. Otevírací kulatá dvířka s čirým průzorem** – Umožňují vkládat drobné oblečky a sledovat chod bubnu.
- **3. Vnitřní motorizovaný otočný buben** – Otáčí se během zvoleného pracího cyklu.
- **4. Čelní dotykový ovládací panel** – Spouští programy praní, máchání a odstřeďování.
- **5. Otočný dekorativní volič programů** – Doplňuje realistický vzhled ovládací lišty.
- **6. Výsuvná levá zásuvka na prací prostředek** – Slouží k symbolickému dávkování prášku při hře.
- **7. Světelná LED indikace chodu** – Rozsvěcuje panel během aktivního cyklu.
- **8. Integrovaný zvukový modul** – Přehrává realistické zvuky šumění vody a otáček bubnu.
- **9. Stabilní spodní nožičky** – Drží pračku klidně na stolečku či podlaze.
- **10. Zadní šroubovací kryt baterií (3× AA)** – Bezpečně uzavírá napájecí články.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

VAROVÁNÍ U HODINEK 17245LE99: OBSAHUJÍ KNOFLÍKOVOU BATERII — NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ! – Knoflíková baterie uvnitř modulu dětských LED hodinek (17245LE99) může při spolknutí způsobit vážné vnitřní poleptání! Modul nikdy nenechávejte děti otevírat a vybité články ukládejte mimo dosah dětí!

BEZPEČNÝ PROVOZ DĚTSKÝCH SPOTŘEBIČŮ, TREZORŮ A PIANA NA BATERIE! – Do dětských praček (24695LE68, 24425LE96) nelijte vodu ani prací prostředky (jde o suchou zvukově-světelnou simulaci)! Do štěrbiny bankomatů nevkládejte prsty, sponky ani mokrý papír!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Do bankomatových pokladniček, praček a elektrického piana 18239LE38 vkládejte předepsané 1,5V baterie AA se správnou polaritou a kryt vždy zajistěte šroubkem.
⚠ U bankomatů (17773LE11, 23497LE65, 23496LE70, 24986LE20) zamykejte dvířka jemně bez páčení elektronické západky.
⚠ U elektrického piana 18239LE38 nepoužívejte nadměrnou hlasitost v těsné blízkosti dětského sluchu.
⚠ LED hodinky 17245LE99 jsou odolné běžnému mytí rukou pouze zlehka, neponořujte je při plavání či koupání do vody.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií a dotažení bezpečnostního šroubku bateriového krytu.
2. U bankomatů ověřte rovné nesviniuté hrany přiložených hracích či skutečných bankovek před podáním do podavače.
3. U praček zkontrolujte volný prostor v průhledném bubnu před zavřením předních dvířek.
4. U piana 18239LE38 ověřte zasunutí konektoru mikrofonu a stabilní nasazení stojánku na noty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Zprovoznění: vložte 3× AA baterie do bankomatu, pračky či piana (hodinky 17245LE99 mají baterii již osazenou v kapsli) a zapněte napájení.
2. Spoření s bankomatovým trezorem: přiložte bankovku k motorovému podavači (automaticky ji vtáhne), vhazujte mince horním otvorem a trezor otevřete zadáním 4místného kódu PIN (výchozí 0000) a otočením kliky/vložením karty.
3. Změna a obnova kódu PIN u trezorů: při otevřených dvířkách podržte tlačítko hvězdičky (*), zadejte nový 4místný kód a potvrďte mřížkou (#); zapomenutý kód obnovíte vyjmutím baterií na 5 minut.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Hra s pračkou (24695LE68, 24425LE96) a pianem (18239LE38): na dotykovém/tlačítkovém panelu pračky spusťte otáčení bubnu se zvuky praní; na 37 klávesách piana hrajte melodie a zpívejte do mikrofonu.
5. Nastavení času na dotykových LED hodinkách (17245LE99): krátkým dotykem spodního bodu rozsviťte čas; podržením prstu po dobu 3 s přepněte do nastavení hodin a minut.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění kláves, displejů, silikonového řemínku hodinek a průzorů praček měkkým suchým hadříkem	Zabraňuje vniknutí vlhkosti do spínačů, reproduktoru a podavače bankovek.
Udržování čisté štěrbiny motorového podavače bankovek u trezorů	Zajišťuje plynulé vtahování bankovek bez zaseknutí.
Vyjmutí tužkových baterií AA při delším odstavení hračky	Chrání bateriové pružinky před oxidací.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Bankomatový trezor odmítá otevřít dvířka (zapomenutý kód)	Změněný uživatelský čtyřmístný kód	Vyjměte baterie AA na 5 minut — po opětovném vložení se obnoví tovární nastavení kódu PIN 0000.
Podavač bankomatu nevtahuje bankovku	Přehnutý roh bankovky nebo slabé baterie	Vyrovnejte okraj bankovky a při zpomaleném chodu motorku vyměňte všechny 3 baterie AA.
Displej LED hodinek nesvítí trvale	Úsporný pohotovostní režim LED displeje	Normální funkce šetřící baterii — čas se rozsvítí na několik sekund po dotyku senzorového bodu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU



Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ: LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název: **Dětská Hračka Pračka Dotykový Panel Otočný Bubínek Světla Bílá**
Typové označení / Model: **24695LE68** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku: Dětská pračka s dotykovým panelem • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.