Růžovo-černá interaktivní pračka se světly, zvuky a žehlicím setem

Sada Interaktivní Spotřebičů Pračka Světelné Zvuky Doplňky Růžovo Černá

Model: 25060LE73 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Růžovo-černá interaktivní sada domácích spotřebičů LEAN nabízí pračku s otáčecím bubnem, světly a zvuky, doplněnou žehličkou, žehlicím prknem, prádelním košíkem a ramínky pro zábavnou hru na domácnost od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	25060LE73
EAN kód	5905991061205
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Složení soupravy	Interaktivní pračka + žehlička + skládací prkno + košík + ramínka

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	25060LE73
EAN kód	5905991061205
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Složení soupravy	Interaktivní pračka + žehlička + skládací prkno + košík + ramínka
Efekty pračky	Světelná indikace, zvuky praní a rotace bubnu (bez vody)
Napájení	Baterie 1,5 V AA
Hmotnost	cca 0,52 kg
Materiál	Odolný zdravotně nezávadný plast
Barva	Růžovo-černá kontrastní kombinace
Doporučený věk	Od 3 let
Určení	Kompletní prádelní koutek do dětského pokoje
Bezpečnost	Studená žehlička a suchý chod pračky

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Růžovo-černá interaktivní pračka** – Kompaktní korpus s otevíracím kulatým okénkem.
- **2. Otočný buben uvnitř pračky** – Otáčí suchými oblečky pro panenky či plyšáky.
- **3. Zvukový a světelný modul** – Oživuje hru autentickými zvuky spotřebiče.
- **4. Dětská žehlička s pohodlným madlem** – Lehká a bezpečná pro dětské ruce.
- **5. Skládací žehlicí prkno na nožkách** – Snadno rozložitelné na podlaze či stole.
- **6. Prádelní koš s uchy** – Pro ukládání prádla i doplňků po hře.
- **7. Ramínka na oděvy** – Učí dítě věšet oblečení přehledně.
- **8. Přední ovládací panel pračky** – S imitací programového voliče.
- **9. Odolné plastové provedení** – Snadná údržba otřením.
- **10. Bateriové pouzdro se šroubkem** – Chrání napájecí baterie AA.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NIKDY NESNÍMEJTE PRŮHLEDNÝ KRYT JEHLY U DĚTSKÝCH ŠICÍCH STROJŮ! – Dětské šicí stroje s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54) používejte výhradně s nasazeným průhledným ochranným krytem kolem jehly a pod dohledem dospělé osoby — prsty držte mimo prostor jehly!

SUCHÝ PROVOZ MIXÉRŮ, PRAČEK A MIKROVLNEK — ČISTÁ VODA POUZE DO ROZPRAŠOVAČŮ ŽEHLIČEK! – Do kuchyňských mixérů (17713LE13, 24409LE33, 24417LE52), praček (14806LE77, 24996LE95, 25060LE73, 2209LE91) a mikrovlnek (17714LE44, 17717LE85) nikdy nelijte vodu ani potraviny! Čistou vodu v malém množství lijte jen do rozprašovače žehliček (24410LE79, 3714LE84)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ K otáčejícím se metlám dětských mixérů nepřibližujte prsty, dlouhé vlasy ani volné rukávy.
⚠ U šicích strojů ovládaných kabelovou myškou netahejte za přívodní kablík myšky a posouvejte látku plynule bez tahu proti jehle.
⚠ U skládacích dětských žehlicích prken (4847LE15, 14806LE77, 24996LE95, 25060LE73) zajistěte nožky v rozložené poloze dospělou osobou.
⚠ Po skončení žehlení se sprejem (24410LE79, 3714LE84) vždy vylijte zbytkovou vodu z rozprašovací komory.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správné vložení baterií AA a zajištění krytu baterií šroubkem.
2. U šicích strojů zkontrolujte pevné osazení průhledného ochranného krytu jehly a správné navlečení horní nitě.
3. U planetárního a stojanových mixérů ověřte řádné zacvaknutí míchacího nástavce a usazení mísy v základně.
4. U praček a mikrovlnek zkontrolujte prázdný a suchý vnitřní prostor před vložením hračkových doplňků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava spotřebiče: postavte šicí stroj, mixér, pračku, mikrovlnku nebo žehlicí prkno na rovný stůl a vložte baterie AA.
2. Šití s myškou (24403LE11, 17373LE96, 24405LE77, 24412LE54): zasuňte tenký kousek látky pod patku za ochranným krytem a stiskem tlačítka na myšce spusťte chod se světlem.
3. Míchání a ohřev: sklopte rameno mixéru s metlou do suché mísy a zapněte otáčení se světlem, resp. vložte maketu jídla na otočný talíř mikrovlnky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Praní a žehlení: spusťte otáčení bubnu pračky se zvuky a rozvěste vyprané oblečky na přiložená ramínka či vyžehlete na prkně.
5. Vypnutí a úklid: přepněte spínač do polohy OFF a u sprejových žehliček vyprázdněte nádržku rozprašovače.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání plastových těl spotřebičů, misek a prken suchým či mírně vlhkým hadříkem	Udržuje čistý vzhled bez ohrožení bateriového prostoru a motorku.
Kontrola nezamotaných nití pod patkou dětského šicího stroje	Zajišťuje plynulý posuv a ochranu převodů stroje.
Vyjmutí baterií AA při delším uložení spotřebiče	Zabraňuje vytečení elektrolytu a korozi pružinek.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Šicí stroj nereaguje na stisk myšky nebo vynechává	Nedotlačený konektor myšky, zamotaná nit nebo slabé baterie	Zkontrolujte zapojení kablíku myšky, uvolněte nit u patky a vyměňte baterie AA.
Metla mixéru nebo buben pračky se zastavuje	Vybité baterie nebo mechanická překážka v míse/bubnu	Uvolněte dráhu otáčení a vložte nové alkalické baterie AA.
Rozprašovač žehličky (24410LE79, 3714LE84) nestříká mlhu	Vzduch v pumpičce při prvním použití nebo prázdná nádržka	Dolijte čistou vodu a několikrát plynule stiskněte tlačítko rozprašovače pro nasátí.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sada Interaktivní Spotřebičů Pračka Světelné Zvuky Doplňky Růžovo Černá**
Typové označení / Model:	**25060LE73** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Sada spotřebičů pračka a prkno růžová • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.