Velký kuchařský set hrnců, konvice, nádobí, jídla a bateriové indukční desky!

Sada Kuchyňské Hrnce Jídlo Deska Na Baterie Příslušenství 36 ks

Model: 25100LE16 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kompletní 36dílná kuchařská souprava LEAN s elektronickou varnou deskou na baterie, hrnci, pánvičkou, čajovou konvicí, kuchyňským náčiním a potravinami promění každý stolek ve špičkovou restauraci!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	25100LE16
EAN kód	5905991061670
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Počet dílků v sadě	36 ks (bateriová varná deska, hrnce, pánev, konvice, talířky, příbory, náčiní a jídlo)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	25100LE16
EAN kód	5905991061670
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Počet dílků v sadě	36 ks (bateriová varná deska, hrnce, pánev, konvice, talířky, příbory, náčiní a jídlo)
Hlavní spotřebič	Elektronická jednoplotýnková indukční deska se zvuky vaření a LED displejem/světlem!
Rozměry balení	28 × 24 × 18 cm
Hmotnost	0,83 kg (830 g)
Bezpečnost	Varná deska svítí a vydává zvuky vaření, ale zůstává zcela studená na dotek!
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA
Materiál	Odolný zdravotně nezávadný plast
Barva	Černo-stříbrné profi nádobí s barevnými potravinami
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Elektronická varná deska na baterie** – Simuluje indukční vaření světlem a zvukem bublání či smažení.
- **2. Zcela studený povrch plotýnky** – 100% ochrana před popálením dětských prstů!
- **3. Čajová konvice s pokličkou** – Pro přípravu odpoledního čaje pro rodiče.
- **4. Tlakový hrnec, kastrol a pánvička** – Věrné napodobeniny moderního kuchyňského nádobí.
- **5. Kuchařské náčiní (obracečka, naběračka, kleště)** – Rozvíjí obratnost při míchání a obracení.
- **6. Talířky, misky a hůlky/příbory** – Kompletní prostírání pro malé strávníky.
- **7. Krájecí a servírovací potraviny** – Vajíčko, kukuřice, zelenina a uzeniny ke smažení.
- **8. Tlačítka výkonu na varné desce** – Umožňují volit režim polévky, smažení či ohřevu.
- **9. Šroubovací kryt baterií zespodu desky** – Bezpečně uzavřené články.
- **10. Skladné balení 36 ks** – Skvělá samostatná kuchyňka i na cesty.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZAJIŠTĚNÍ KRYTŮ BATERIÍ ŠROUBKEM A ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÝCH SPOTŘEBIČŮ U VODY! – Baterie v lékařských sadách, toaletních stolcích, fénu, mixéru, lednici a vařiči vyměňuje dospělá osoba! Dětské fény (1441LE61, 17731LE51) a vařič (25100LE16) nikdy nepoužívejte v koupelně ani na horkém sporáku!

BEZPEČNÉ POUŽITÍ DĚTSKÝCH MAKET LÉKŮ, KOSMETIKY A KOSTEK LEDU! – Plastové kostky ledu lednice 24427LE92, potraviny sady 25100LE16, makety léků (8527LE96, 20469LE80, 18109LE75) a šminky nikdy nevkládejte do úst!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Z nerozbitných akrylátových zrcadel toaletních stolků (10831LE42, 3017LE37, 17731LE51) před hrou sloupněte ochrannou krycí fólii.
⚠ Do dětského mixéru 12168LE79 nevkládejte prsty během otáčení plastové metly a nelijte horké ani lepkavé tekutiny.
⚠ Do hasicího rozprašovače hasičské sady 6771LE61 nalévejte výhradně čistou vodu a nestříkejte na elektrická zařízení (včetně svítící přilby!).
⚠ Motorizovaná dvířka zrcadla stolku s kouzelnou hůlkou a MP3 (17731LE51) neotevírejte rukou násilím.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte vložení čerstvých baterií 1,5 V AA / AAA / AG13 se správnou polaritou +/- a zašroubování krytu.
2. U toaletních stolků a lékařského vozíku 20469LE80 ověřte pevné secvaknutí nohou a polic na rovné podlaze.
3. U lednice 24427LE92 zkontrolujte vložení plastových kostek ledu do horního zásobníku dávkovače.
4. Ověřte funkčnost světelných a zvukových tlačítek všech elektronických doplňků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Dětská ordinace a zubař (8527LE96, vozík EKG 20469LE80, růžový kufřík 18109LE75): posviťte si zubařským zrcátkem na model chrupu, sledujte EKG panel a ošetřete plyšové pacienty!
2. Pohádkový salon krásy (stolky 10831LE42, 3017LE37, MP3 stolek s hůlkou 17731LE51, pouzdro s fénem 1441LE61): mávněte/stiskněte hůlku pro otevření zrcadla, zapněte vlažný fén a vytvářejte účesy.
3. Moderní dětská kuchyně (mixér 12168LE79, dvoudveřová lednice 24427LE92, 36dílná varná sada 25100LE16): roztočte blender se světlem, nadávkujte kostky ledu do pohárku a vařte na bateriové desce!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Zásah malých hasičů (6771LE61): nasaďte přilbu se svítícím majákem, oblékněte vestu a stříkejte čistou vodu z hasicího přístroje.
5. Vypnutí po hře: přepněte spínače spotřebičů, zrcadel a přilby do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání plastových doplňků vlhkým hadříkem (vysušení rozprašovače 6771LE61 a nádoby mixéru 12168LE79)	Udržuje hygienickou čistotu dětské kuchyňky i ordinace.
Šetrné čištění zrcadlové fólie toaletních stolků jemnou utěrkou z mikrovlákna	Předchází poškrábání odrazové plochy.
Vyjmutí baterií ze všech modulů při delším uložení	Chrání kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zrcadlo stolku 17731LE51 nereaguje na kouzelnou hůlku	Vypnutý spínač vzadu na zrcadle nebo slabá baterie v hůlce	Zapněte hlavní spínač zrcadla a mířte hůlkou ze vzdálenosti 10–30 cm na horní snímač.
Z výrobníku ledu lednice 24427LE92 nevypadne kostka	Prázdný vnitřní zásobník nad klapkou	Otevřete horní plnicí prostor a vložte plastové kostky ledu zpět do dávkovače.
Hasicí rozprašovač 6771LE61 nestříká vodu	Konec sací hadičky uvnitř lahve je nad hladinou	Dolijte čistou vodu a držte lahvičku svisle.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sada Kuchyňské Hrnce Jídlo Deska Na Baterie Příslušenství 36 ks**
Typové označení / Model:	**25100LE16** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Kuchyňská sada 36 ks s varnou deskou • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.