Velká stojící kuchyňka se světly, zvuky, troubou, lednicí a zeleninou

Dětská Kuchyňka Oranžová Zelenina Příslušenství Příbory

Model: 4274LE89 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Prostorná oranžovo-krémová dětská kuchyňka LEAN o výšce 70 cm se světelnými a zvukovými efekty vaření, otevírací troubou, ledničkou, dřezem a bohatou sadou hrnců, příborů a zeleniny nadchne malé šéfkuchaře od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	4274LE89
EAN kód	5905991032304
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Rozměry kuchyňky	70 × 50 × 25 cm (výška × délka × šířka)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	4274LE89
EAN kód	5905991032304
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Rozměry kuchyňky	70 × 50 × 25 cm (výška × délka × šířka)
Efekty sporáku	Svítící plotýnky a realistické zvuky vaření a smažení
Spotřebiče	Dvouplotýnkový sporák, otevírací trouba, lednice, dřez s baterií a digestoř
Bohaté příslušenství	Hrnec, pánev, pokličky, talířky, šálky, příbory, naběračky a bohatá sada zeleniny/potravin
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA
Hmotnost	3,30 kg
Materiál	Odolný omyvatelný zdravotně nezávadný plast
Barva	Teplá oranžová, krémová a hnědá
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Samostatně stojící 70cm kuchyňská linka** – Pohodlná výška pracovní desky pro předškolní kuchaře.
- **2. Dva elektronické hořáky s otočnými knoflíky** – Rozsvítí se a spustí zvuk bublání polévky či prskání na pánvi.
- **3. Otevírací pečicí trouba a boční lednička** – Učí ukládat suroviny a péct dobroty.
- **4. Mycí dřez s kuchyňskou baterií a odkládací plochou** – Pro nácvik mytí nádobí po obědě.
- **5. Horní digestoř s háčky na náčiní** – Vařečky, naběračky a obracečky visí přehledně v řadě.
- **6. Sada hrnce a pánvičky s poklicemi** – Sladěná barevně s celou kuchyňkou.
- **7. Velká sada zeleniny, ovoce a potravin** – Kukuřice, mrkev, vajíčko, kečup, mléko a další suroviny.
- **8. Talířky, hrníčky a kompletní příbory** – Pro pohoštění sourozenců i rodičů.
- **9. Boční poličky na kořenky** – Dostatek úložného prostoru.
- **10. Šroubovací kryt baterií pod varnou deskou** – Bezpečné uložení článků.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ŠETRNÁ HLASITOST KYTAR A MIKROFONŮ A SEJMUTÍ KOLOTOČE 16235LE21 PŘI LEZENÍ! – Dětské elektrické kytary a mikrofony nepřikládejte reproduktorem těsně k uchu! Kolotoč s klipem 16235LE21 odmontujte z postýlky, jakmile se kojenec začne zvedat na ruce a kolena!

BEZPEČNÁ VÝMĚNA BATERIÍ DOSPĚLÝM A ZÁKAZ SVÍCENÍ PROJEKTOREM 15146LE94 DO OČÍ! – Baterie AA / AAA / AG13 u kytar, kuchyněk, vaflovače, sejfu 23499LE98 a kapesního projektoru 15146LE94 mění vždy dospělá osoba se zašroubováním krytu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Do dětských mixérů (15683LE28, 20344LE77) a vaflovače 24422LE58 nikdy nevkládejte skutečné potraviny, těsto ani vodu.
⚠ Do sejfu s PIN a simulací Face ID (23499LE98) zasouvejte pouze rovné nezmačkané bankovky po jedné.
⚠ Vysoké plastové kuchyňky 70 cm (4274LE89, 4276LE40) postavte ke stěně na rovnou podlahu.
⚠ U bateriového projektoru 15146LE94 uchovávejte 3 výměnné kotoučky a knoflíkové baterie mimo dosah dětí do 3 let.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu čerstvých baterií a zašroubování krytu u všech hudebních a kuchyňských hraček.
2. U kolotoče s klipsem 16235LE21 ověřte pevné sevření klipu na hraně postýlky či stříšky kočárku.
3. U kytar (24759LE75..20891LE84) zkontrolujte uchycení ramenního popruhu (je-li součástí modelu).
4. U kapesního projektoru 15146LE94 ověřte správné zasunutí obrázkového kolečka do drážky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Koncert s kytarami a mikrofony (24759LE75..20891LE84, 1658LE21, 20397LE38, 20398LE65): zapněte nástroj, hrajte solmizační stupnici či rockové melodie a vyzkoušejte Echo nebo změnu hlasu (1658LE21).
2. Vaření a pečení vaflí (kuchyňky 4274LE89, 4276LE40, set 15683LE28, vaflovač 24422LE58, mixér 20344LE77): zavřete víko vaflovače pro světelný efekt pečení nebo roztočte mixér s ovocem.
3. Spoření v sejfu s PIN a Face ID (23499LE98): zadejte čtyřmístný PIN (výchozí 0000), přiložte prst/tvář k senzoru a nechte podavač vtáhnout bankovku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Uspávání a večerní promítání (kolotoč Růžové nebe 16235LE21, kapesní projektor 15146LE94): pusťte jemnou melodii nad postýlkou nebo promítejte obrázky na stěnu.
5. Vypnutí: po skončení hry přepněte spínače do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění kytar, mikrofonů, kuchyněk a sejfu suchým nebo mírně vlhkým hadříkem	Zachovává čistotu tlačítek a reproduktorových mřížek.
Otření čočky kapesního projektoru 15146LE94 jemnou suchou utěrkou	Zajišťuje jasný a ostrý obraz na stěně.
Vyjmutí baterií při delším nepoužívání	Chrání kontakty před korozí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Obraz z kapesního projektoru 15146LE94 je rozmazaný	Nezaostřená přední hlavice baterky vzhledem ke vzdálenosti od zdi	Otáčejte předním kroužkem objektivu, dokud se obrázek na stěně nezaostří.
Sejf 23499LE98 po výměně baterií neodemkne dříve změněným kódem	Obnovení továrního PIN kódu po odpojení napájení	Zadejte výchozí kód 0000 a poté pomocí klávesy * uložte vlastní heslo.
Světla a melodie kytary slábnou	Vybité tužkové baterie	Vyměňte celou sadu alkalických baterií 1,5 V AA.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětská Kuchyňka Oranžová Zelenina Příslušenství Příbory**
Typové označení / Model:	**4274LE89** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Oranžová dětská kuchyňka 70 cm s doplňky • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.