Moderní pokladní terminál s plochou dotykovou klávesnicí, kalkulačkou a zbožím

Dotyková pokladna Doplňky Čtečka Zvuk

Model: 57LE97 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Moderní dětská dotyková pokladna LEAN s plochým dotykovým panelem kalkulačky, zvukovou čtečkou čárových kódů, terminálem na kartu, zásuvkou a potravinami přináší realistický pokladní systém dnešních obchodů od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	57LE97
EAN kód	5905214972271
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Ovládací panel	Plochá dotyková membránová klávesnice s funkční LCD kalkulačkou a ikonami zboží

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	57LE97
EAN kód	5905214972271
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Ovládací panel	Plochá dotyková membránová klávesnice s funkční LCD kalkulačkou a ikonami zboží
Efekty	Zvuková odezva při dotyku tlačítek, pípání skeneru a protažení karty
Příslušenství	Ruční skener, makety potravin a nápojů, dětské bankovky, mince a platební karta
Zásuvka	Výsuvná pokladní zásuvka s tlačítkem OPEN
Napájení	Tužkové baterie 1,5 V AA
Hmotnost	1,00 kg
Materiál	Kvalitní hladký ABS plast
Vzdělávací přínos	Sčítání, odčítání a moderní nakupování
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Plochý dotykový panel pokladny** – Snadno omyvatelný moderní displej s ikonami rychlé volby potravin.
- **2. Vestavěná LCD kalkulačka** – Skutečně sčítá, odčítá, násobí a dělí ceny nákupu.
- **3. Ruční čtečka čárových kódů** – Pípne a zasvítí při každém načtení položky.
- **4. Čtečka platebních karet** – Pro bezhotovostní úhradu nákupu.
- **5. Výsuvná přihrádka na hotovost** – Rozdělená na sekce pro mince a bankovky.
- **6. Sada potravin a nápojů** – Okamžité zásobení dětského pultu.
- **7. Dětské mince, bankovky a karta** – Součást balení.
- **8. Hygienický hladký povrch bez spár** – Stačí lehce setřít hadříkem.
- **9. Šroubovací kryt baterií zespodu** – Bezpečný provoz.
- **10. Stabilní široká základna** – Neposouvá se po stole při mačkání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POUTÁNÍ V LEHÁTKÁCH (2201LE24, 4200LE90) A SEJMUTÍ KOLOTOČŮ (20097LE32, 20466LE37) PŘI LEZENÍ! – V dětských lehátkách vždy zapněte tříbodový bezpečnostní pás a nikdy je nestavte na stůl či pohovku! Kolotoče nad postýlku odmontujte, jakmile se dítě začne zvedat na ruce a kolena!

BEZPEČNÁ HLASITOST SLUCHÁTEK 17233LE10 A ROVNÁ PODLAHA U CHODÍTKA 16314LE20! – Drátová sluchátka 17233LE10 nastavte na příjemnou střední hlasitost a nepoužívejte je v silničním provozu! Chodítko 16314LE20 provozujte pouze na rovné podlaze mimo schody!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Dětská lehátka 2201LE24 a 4200LE90 neslouží k dlouhodobému nočnímu spánku namísto dětské postýlky s pevnou matrací.
⚠ Kolotoče 20097LE32 a 20466LE37 upevněte šroubovací maticí pevně k bočnici postýlky mimo přímý dosah ležícího kojence.
⚠ Do bateriové žehličky 6862LE24 nikdy nelijte vodu, pokud jde o suchý zvukový model, a chraňte prostor baterií před vlhkostí.
⚠ Kytaru se zesilovačem 922LE83, hudební podložky, projektor 12838LE58, pokladny a hrací automat 3351LE92 osazujte alkalickými bateriemi 1,5 V AA se správnou polaritou.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U lehátek 2201LE24 a 4200LE90 ověřte zacvaknutí kovových trubek rámu, spony pásu a hrazdičky.
2. U kolotočů 20097LE32 a 20466LE37 zkontrolujte dotažení upínací svěrky a zavěšení všech hraček.
3. U hudebních a tanečních podložek (19886LE34, 5LE52, 17319LE19) zkontrolujte rozprostření na suché rovné podlaze.
4. Zkontrolujte stav baterií a zašroubování krytů u všech elektronických hraček a pokladniček.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Klidné usínání a odpočinek (kolotoče 20097LE32 se 400 melodiemi, 20466LE37 s RC, lehátka 2201LE24, 4200LE90): zapněte jemné vibrace nebo hvězdný projektor a ukolébavky.
2. Hudba, poslech a pohyb (kytara se zesilovačem 922LE83, sluchátka 17233LE10, podložky 19886LE34, 5LE52, 17319LE19, chodítko 16314LE20): připojte jack 3,5 mm nebo tančete na melodie.
3. Hra na obchod, domácnost a spoření (pokladny 57LE97, 21LE79, žehlička s prknem 6862LE24, kasino automat 3351LE92, pejsek 3457LE32): zatáhněte za páku automatu nebo vložte minci pejskovi.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kreslení a železnice (žlutý Dino projektor 12838LE58, lokomotiva 3068LE79, vlak 33 dílů 8322LE23): zaostřete šablonu k obkreslení nebo vyjeďte s osvětleným vlakem.
5. Vypnutí: po skončení hry přepněte spínače do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Praní textilního potahu lehátek 2201LE24 a 4200LE90 dle štítku a otření plastových dílů vlhkým hadříkem	Udržuje dokonalou čistotu pro miminka i starší děti.
Otření dotykových podložek, sluchátek a pokladen jemnou vyždímanou utěrkou	Chrání elektroniku před zatečením vody.
Vyjmutí baterií při delším nepoužívání	Předchází vytečení článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sluchátka 17233LE10 hrají potichu nebo pouze jedním uchem	Nedotlačený 3,5mm konektor jack nebo ztlumený ovladač na kabelu	Zasuňte konektor 3,5 mm nadoraz do telefonu/tabletu a přidejte hlasitost na kabelovém regulátoru.
Válce kasino pokladničky 3351LE92 nezvoní při výhře	Vybité baterie (mechanické točení válců pákou funguje i bez baterií, světlo a zvonek vyžadují AA)	Vložte čerstvé alkalické baterie AA do zadní přihrádky.
Lokomotiva 3068LE79 po zapnutí nejede po podlaze	Nasazená spodní krytka otočného Bump-and-Go kolečka	Sejměte přepravní plastový kroužek ze spodních středových kol lokomotivy!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dotyková pokladna Doplňky Čtečka Zvuk**
Typové označení / Model:	**57LE97** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Dotyková dětská pokladna se čtečkou • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.