Pojízdný dětský vysavač se světly, zvuky a polystyrenovými kuličkami

Velký Červeno-Žlutý Vysavač na Baterie Světla Zvuky

Model: 6581LE80 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Velký klasický dětský podlahový vysavač LEAN v červeno-žlutém provedení s velkými pojezdovými koly, ohebnou hadicí, prodlužovací trubicí, podlahovou hubicí, světelnými a zvukovými efekty skutečně nasává přiložené polystyrenové kuličky do průhledného vyjímatelného zásobníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	6581LE80
EAN kód	5904204757348
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ spotřebiče	Dětský hadicový vysavač na kolečkách se sáním kuliček

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	6581LE80
EAN kód	5904204757348
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Typ spotřebiče	Dětský hadicový vysavač na kolečkách se sáním kuliček
Efekty	Zvuk elektromotorku sání, víření kuliček a LED podsvícení
Sací příslušenství	Ohebná hadice s rukojetí, trubice, podlahová hubice + sáček kuliček
Zásobník	Vyjímatelná průhledná nádobka pro opakované vysypání kuliček
Napájení	Baterie 1,5 V AA / C dle bateriového boxu na spodku
Rozměry balení	40 × 30 × 30 cm
Hmotnost balení	cca 3,10 kg
Barva	Červeno-žluto-modrá
Doporučený věk	Od 3 let (malé kuličky — nevhodné do 3 let)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pojízdný korpus vysavače s madlem** – Snadno následuje malého uklízeče na dvou velkých kolech.
- **2. Velké tlačítko zapnutí ON/OFF** – Spouští sací ventilátor, zvuk a světelný efekt.
- **3. Průhledná sběrná komora na kuličky** – Umožňuje sledovat nasáté polystyrenové kuličky a snadno je vysypat.
- **4. Pružná ohebná sací hadice** – Spojuje tělo vysavače s ručním madlem.
- **5. Ergonomické madlo hadice a trubice** – Přizpůsobené výšce předškolního dítěte.
- **6. Široká podlahová hubice** – Sbírá přiložené lehké kuličky z hladké podlahy.
- **7. Dvě velká zadní kola a přední otočné kolečko** – Zajišťují hladký pojezd bez poškrábání podlahy.
- **8. Sáček bílých polystyrenových kuliček** – Slouží jako bezpečný zkušební materiál pro opakovaný úklid.
- **9. Horní výklopné ucho na přenášení** – Usnadňuje přenesení vysavače do jiného pokoje.
- **10. Spodní šroubovací kryt baterií** – Bezpečně uzavírá napájecí články.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

DO PRAČKY 2208LE72 A PARNÍHO KÁVOVARU 17712LE39 POUZE ČISTÁ STUDENÁ VODA! – Do vodní pračky 2208LE72 ani do parní nádržky tyrkysového kávovaru 17712LE39 nikdy nelijte horkou vodu, mýdlo, prací prášek, mléko ani vonné oleje — pěna a usazeniny trvale poškodí čerpadlo a ultrazvukovou trysku!

DĚTSKÉ VYSAVAČE (6581LE80, 24414LE55) NEPOUŽÍVEJTE NA MOKRÉ NEČISTOTY A MALÉ KULIČKY DRŽTE MIMO BATOLATA! – Polystyrenové kuličky vysavače 6581LE80 i makety mincí pokladny 2205LE35 představují riziko vdechnutí u dětí do 3 let! Vysavače provozujte výhradně na suchém čistém povrchu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U pračky s vodou 2208LE72 mějte během praní zadní vypouštěcí hadičku vždy zavěšenou nahoře v držáku, jinak voda ihned samospádem vyteče.
⚠ Po skončení hry s pračkou 2208LE72 a kávovarem 17712LE39 vždy úplně vylijte zbytkovou vodu z nádržky a nechte vnitřek vyschnout.
⚠ Optickým skenerem pokladny 2205LE35 nesviťte zblízka do očí.
⚠ Bateriový prostor všech spotřebičů vždy chraňte před politím vodou a zajistěte šroubkem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií AA a těsné uzavření krytu bateriové komory.
2. U pračky 2208LE72 zkontrolujte zavěšení zadní vypouštěcí hadičky a těsné dovření předních dvířek.
3. U vysavačů 6581LE80 a 24414LE55 ověřte pevné nasazení sací hadice/trubice a uzavření nádobky na kuličky.
4. U kávovaru 17712LE39 zkontrolujte dolití několika mililitrů čisté vody do horní nádržky parní trysky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava spotřebiče: vložte předepsané baterie AA (3× AA u pračky 2208LE72 a kávovaru 17712LE39) a uzavřete šroubovací kryt.
2. Praní s vodou v pračce (2208LE72): zavěste zadní hadičku nahoru, nalijte malé množství čisté vlažné vody horní zásuvkou, zavřete dvířka a spusťte otáčení bubnu; po praní spusťte hadičku do misky k vypuštění.
3. Příprava kávy s efektem páry (17712LE39) a hra na obchod (2205LE35): nakapejte čistou vodu do nádržky kávovaru a spusťte studenou mlhu z trysky se zvuky, resp. počítejte na kalkulačce pokladny se skenerem a váhou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Vysávání (6581LE80, 24414LE55): rozsypte přiložené polystyrenové kuličky na hladkou podlahu, zapněte vysavač se světly a nasávejte kuličky hubicí do vyjímatelné komory.
5. Úklid a vysušení: vypněte spotřebič, vylijte všechnu vodu z pračky/kávovaru a vysypte nádobku vysavače.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Úplné vypuštění a vyvětrání bubnu pračky 2208LE72 i nádržky kávovaru 17712LE39 po každé hře	Zabraňuje tvorbě vodního kamene a zatuchnutí zbytkové vody.
Čištění krytů, váhy a kalkulačky pokladny suchým hadříkem	Chrání tlačítka a displej kalkulačky před vlhkostí.
Vyjmutí baterií AA při delším odstavení spotřebiče	Chrání kontakty před korozí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Z pračky 2208LE72 vytéká voda hned při nalévání	Zadní vypouštěcí hadička visí dolů místo upevnění v horním klipu	Zavěste konec zadní hadičky do horního úchytu na zádech pračky nad úroveň hladiny v bubnu.
Parní tryska kávovaru 17712LE39 nevytváří mlhu	Prázdná nádržka na vodu nebo vzduchová bublinka u membrány	Doplňte trochu čisté vody do určené nádržky a nechte membránu 5 sekund zvlhnout.
Vysavač nenasává polystyrenové kuličky	Plná sběrná nádobka nebo vybité baterie AA	Vyprázdněte zásobník kuliček, zkontrolujte průchodnost hadice a vyměňte baterie za nové.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Velký Červeno-Žlutý Vysavač na Baterie Světla Zvuky**
Typové označení / Model:	**6581LE80** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Červeno-žlutý dětský vysavač na baterie • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.