Velký kulinářský set 42×30 cm s bateriovým blenderem a krájením na suchý zip

Sada Zeleniny a Ovoce s Bateriovým Mixérem a Táckem

Model: 7060LE26 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Bohatá kuchyňská sada LEAN o rozměrech tácu 42 × 30 cm spojuje dětský bateriový mixér se světelným efektem a otáčením, servírovací tác, prkénko, nožíky, talířky a pestrou zásobu ovoce a zeleniny na suchý zip od 3 let!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	7060LE26
EAN kód	5905323211063
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Rozměry servírovacího tácu	42 × 30 × 11 cm (balení 45 × 35 × 15 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	7060LE26
EAN kód	5905323211063
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Rozměry servírovacího tácu	42 × 30 × 11 cm (balení 45 × 35 × 15 cm)
Hlavní spotřebič	Bateriový stolní mixér (blender) se světelným LED efektem a rotující vrtulkou
Krájecí potraviny	Bohatá sada ovoce a zeleniny spojená suchým zipem k opakovanému krájení!
Nádobí v sadě	Velký zelený tác s uchy, krájecí prkénko, bezpečné nožíky, talířky a pohárky
Napájení mixéru	Tužkové baterie 1,5 V AA
Hmotnost sady	1,20 kg
Materiál	Zdravotně nezávadný omyvatelný plast
Rozvoj	Jemná motorika při krájení, poznávání druhů zeleniny a ovoce
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bateriový mixér s průhlednou nádobou** – Bezpečně roztáčí plastovou vrtulku a svítí.
- **2. Prostorný servírovací a úložný tác (42 × 30 cm)** – Slouží k přenášení dobrot i úklidu celé sady.
- **3. Sada půleného ovoce a zeleniny na suchý zip** – Při rozkrojení plastovým nožíkem příjemně křupne!
- **4. Krájecí prkénko a dětský nožík** – Bezpečný trénink kuchařské přípravy bez ostrého ostří.
- **5. Servírovací pohárky a talířky** – Pro podávání ovocného salátu a smoothie.
- **6. Odnímatelné víčko mixéru** – Snadné plnění nakrájenými kousky.
- **7. Pestré věrné barvy surovin** – Jahoda, banán, citron, rajče, mrkev, brokolice a další.
- **8. Omyvatelné hygienické plasty** – Snadno opláchnete vlažnou vodou (mimo motorovou základnu!).
- **9. Zaoblené provedení** – Vhodné pro děti od 3 let.
- **10. Šroubovací kryt baterií na dně mixéru** – Bezpečný provoz.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SEJMUTÍ KOLOTOČŮ (1519LE95, 12663LE70) PŘI LEZENÍ A ROVNÁ PODLAHA U CHODÍTKA 1444LE12! – Kolotoče nad postýlku odmontujte, jakmile se kojenec začne zvedat na ruce a kolena! Chodítko Hroch 1444LE12 používejte výhradně na rovné podlaze daleko od schodů!

ZÁKAZ SVÍCENÍ PROJEKTORY DO OČÍ A OCHRANA BATERIOVÝCH MIXÉRŮ PŘED VODOU! – Do LED čoček kreslicích projektorů se nikdy nedívejte zblízka! Motorové základny mixérů (7060LE26, 3657LE36) neponořujte do vody!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U zrcadlových mikrofonů s USB osvětlením (7815LE88, 7816LE84) zapojuje nabíjecí/napájecí USB kabel vždy dospělá osoba.
⚠ Růžovou elektrickou kytaru 62 cm (7817LE26), bubínek s mikrofonem (22818LE79) a nahrávací mikrofon (7570LE90) nepřikládejte reproduktorem k uchu.
⚠ Na svítící magnetickou/fluorescenční tabuli 2 v 1 (15251LE95) kreslete pouze přiloženými fixy nebo světelným LED perem.
⚠ Baterie 1,5 V AA / AAA vyměňuje dospělá osoba při pevném zašroubování krytu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte vložení čerstvých alkalických baterií se správnou polaritou +/- a zašroubování krytu.
2. U kreslicích projektorů (69LE46, 715LE52, 1527LE42, 1750LE71, 1753LE87, 15058LE91, 16321LE43, 16322LE79, 19606LE79) ověřte zasunutí šablonového kotoučku.
3. U chodítka Hroch 1444LE12 zkontrolujte čistotu gumových obručí kol a dotažení madla.
4. U kolotočů 1519LE95 a 12663LE70 zkontrolujte dotažení držáku na postýlce či kočárku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Malování s projektory a svítící tabulí (raketa 1527LE42, žirafa 715LE52, kravička 15058LE91, dinosauři, květina 69LE46, tabule 15251LE95): zaostřete předlohu na papír/desku a obkreslujte.
2. Hudba, zpěv a nahrávání (bubínek s mikrofonem 22818LE79, mikrofon 20 s 7570LE90, zrcadlové USB mikrofony 7815LE88/7816LE84, kytara 62 cm 7817LE26, stolek 22656LE88): zpívejte a hrajte rytmy.
3. Krájení ovoce a mixování (7060LE26 s táckem, 3657LE36 s pohárem): rozkrojte ovoce na suchý zip a roztočte bezpečný dětský mixér.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Péče o nejmenší a první krůčky (fotoaparát s pianem 22833LE95, kolotoče 1519LE95, 12663LE70, chodítko Hroch 1444LE12): pusťte ukolébavky nebo trénujte chůzi s gumovými koly.
5. Vypnutí: po skončení hry přepněte spínače do polohy OFF.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání kreslicích desek projektorů a tabule 15251LE95 jemnou utěrkou	Zabraňuje poškrábání kreslicí plochy a čočky.
Čištění plastového ovoce na suchý zip od prachu a vlákének	Zachovává pevné spojení obou půlek při krájení.
Vyjmutí baterií při delší přestávce v používání	Chrání kontakty před oxidací.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Obraz z kreslicího projektoru má neostré okraje	Čočka objektivu není zaostřena na výšku ramene	Otáčejte spodním kroužkem čočky projektoru, dokud nejsou čáry ostré.
Nahrávací mikrofon 7570LE90 nepřehrává záznam	Krátké stisknutí tlačítka nahrávání	Přidržte tlačítko záznamu během zpěvu (až 20 s) a poté stiskněte tlačítko přehrání.
Světelná stopa pera na magické tabuli 15251LE95 je v poledne méně výrazná	Ostré denní světlo v místnosti	Pro nejkrásnější fluorescenční záři kreslete světelným perem v přítmí nebo podvečer!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sada Zeleniny a Ovoce s Bateriovým Mixérem a Táckem**
Typové označení / Model:	**7060LE26** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Sada ovoce a zeleniny s mixérem a táckem • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.