Vysoká elektronická kuchyňka se dřezem, podsvícenými hořáky a nádobím

Kuchyňka Růžová s Vodou Hrnec Potraviny Na Baterie Zvuková

Model: 7525LE29 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Bohatě vybavená růžovo-bílá dětská kuchyňka Kitchen LEAN s funkčním vodním kohoutkem ve dřezu, podsvícenými hořáky se zvuky vaření, otevíraci troubou, ledničkou a velkou sadou hrnců a potravin nadchne kuchaře od 3 let.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	7525LE29
EAN kód	5905214972363
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Hlavní funkce	Kohoutek se skutečným oběhem vody + podsvícené hořáky se zvuky vaření/smažení

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	7525LE29
EAN kód	5905214972363
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Hlavní funkce	Kohoutek se skutečným oběhem vody + podsvícené hořáky se zvuky vaření/smažení
Spotřebiče v lince	Varná deska, otevírací trouba, lednice, dřez s baterií, digestoř a police
Bohaté příslušenství	Hrnec a pánev s poklicemi, talířky, příbory, šálky a makety potravin
Napájení	3× 1,5 V AA
Materiál	Kvalitní omyvatelný ABS/PP plast
Rozměry balení	60 × 60 × 30 cm
Hmotnost sady	4,20 kg
Barva	Růžovo-bílá
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Samostatně stojící kuchyňská linka** – Kompletní varné, mycí i úložné centrum pro děti.
- **2. Dřez s pumpovacím/bateriovým kohoutkem** – Po nalití vody do dřezu teče z baterie skutečná voda v uzavřeném okruhu!
- **3. Dvojice interaktivních plotýnek** – Červeně svítí a vydávají zvuky bublání a prskání na pánvi.
- **4. Otevírací pečicí trouba a spodní skříňka** – Pro pečení koláčů a úklid nádobí po hře.
- **5. Horní digestoř s háčky na náčiní** – Naběračka, obracečka a lžíce visí vždy po ruce.
- **6. Sada hrnce, pánve a pokličeк** – Přizpůsobená přesně velikosti hořáků.
- **7. Bohatá sada potravin, kořenek a nádobíčka** – Desítky doplňků pro servírování celé rodině.
- **8. Boční odkládací poličky** – Prostorné uložení surovin.
- **9. Snadná montáž ze zásuvných dílů** – Pevná a stabilní stavba.
- **10. Utěsněný bateriový prostor se šroubkem** – Bezpečný provoz.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POUTÁNÍ DÍTĚTE V LEHÁTKU 16245LE87 A ODSTRANĚNÍ KOLOTOČE 9838LE87 PŘI LEZENÍ! – V postýlce/lehátku 2 v 1 (16245LE87) vždy zapněte bezpečnostní pásy a nikdy je nestavte na stůl či vyvýšenou plochu! Kolotoč 9838LE87 sejměte, jakmile se kojenec začne zvedat na ruce a kolena!

ČISTÁ VODA U KUCHYNĚK S KOHOUTKEM (7525LE29, 2584LE11) A OCHRANA BATERIÍ! – Do dřezu kuchyněk s tekoucí vodou lijte pouze čistou vlažnou vodu a po hře dřez i čerpadlo vylijte a osušte! Bateriové přihrádky držte v suchu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Kolotoč do postýlky 9838LE87 pevně dotáhněte upínací maticí k bočnici mimo přímý dosah rukou ležícího kojence.
⚠ Multifunkční lehátko/postýlku 16245LE87 nepřenášejte s dítětem uvnitř a nenechávejte dítě bez dozoru.
⚠ U kreslicích projektorů (17214LE88, 12839LE51, 19605LE87, 19609LE97, 19610LE54, 19613LE36) nesviťte LED čočkou přímo do očí.
⚠ U mikrofonu na stativu 6607LE66 nepřibližujte zapnutý reproduktor těsně k uchu dítěte.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U lehátka 16245LE87 zkontrolujte pevné sepnutí kovového rámu, brzd/nožiček a spony popruhu.
2. U kolotoče 9838LE87 ověřte pevné uchycení ramene na postýlce a zavěšení všech chrastítek.
3. U kuchyněk 7525LE29 a 2584LE11 ověřte utěsnění bateriového prostoru kohoutku/sporáku před nalitím vody do dřezu.
4. Zkontrolujte stav alkalických baterií 1,5 V AA a dotažení šroubků krytů u pokladen, pinballu, podložky i projektorů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Uspávání a odpočinek (9838LE87, 16245LE87): zapněte jemné vibrace lehátka nebo hvězdnou projekci a ukolébavky kolotoče z dálkového ovladače.
2. Vaření s tekoucí vodou a nákupy (7525LE29, 2584LE11, 12155LE65, 12156LE94): nalijte čistou vodu do dřezu pro uzavřený oběh z kohoutku a markujte nákup na pokladně.
3. Kreslení s projektory a stolní hry (19613LE36 s Člověče, nezlob se, 19605LE87 Tetris, 17581LE60 Pinball): vložte šablonu, zaostřete objektiv a obkreslujte či hrajte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Zpěv a tanec (mikrofon se stativem 6607LE66, podložka 90 × 86 cm 16669LE95): nastavte výšku stojanu mikrofonu a tančete v 5 úrovních obtížnosti.
5. Vypnutí a úklid: vypněte spínače OFF a u vodních dřezů vylijte vodu a vysušte vaničku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vylití a vysušení dřezu a čerpadla kuchyněk 7525LE29 a 2584LE11 po každé hře	Zabraňuje usazování vodního kamene a zatuchnutí vody.
Šetrné ruční čištění potahu lehátka 16245LE87 a otření projekčních desek	Udržuje hygienickou čistotu pro miminka i předškoláky.
Vyjmutí baterií při delším odstavení	Chrání kontakty před korozí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Z kohoutku dětské kuchyňky neteče voda	Nízká hladina vody ve dřezu pod sacím otvorem čerpadla	Dolijte čistou vodu do vaničky dřezu tak, aby bylo sání ponořené.
Obraz kreslicího projektoru je neostrý	Nezaostřená spodní čočka projektoru	Pootočte prstencem objektivu pod hlavou jednorožce či dinosaura.
Kolotoč nereaguje na dálkový ovladač	Vybitá baterie v ovladači nebo vypnutý hlavní spínač na skříňce	Zapněte hrací skříňku kolotoče a mířte ovladačem přímo na její čidlo.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU



Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Kuchyňka Růžová s Vodou Hrnec Potraviny Na Baterie Zvuková**
Typové označení / Model:	**7525LE29** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Růžová dětská kuchyňka s vodou a zvuky • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.