Dětské elektronické pokladničky a trezory

Dětský elektronický trezor a pokladnička na kód s vtahováním bankovek — stříbrný

Model: 9810LE19 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Elegantní stříbrno-černý elektronický trezor pokladnička LEAN 9810LE19 s elektronickým číselným zámkem, automatickým vtahováním bankovek a zvukově-světelnou odezvou pro bezpečné ukládání dětských úspor.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5904204757225
Přístupový systém	Čtyřmístný uživatelsky měnitelný PIN kód (výchozí 0000)
Podavač bankovek	Motorizovaný čelní válečkový mechanismus

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
EAN kód	5904204757225
Přístupový systém	Čtyřmístný uživatelsky měnitelný PIN kód (výchozí 0000)
Podavač bankovek	Motorizovaný čelní válečkový mechanismus
Otvor pro mince	Horní štěrbina pro rychlé vhazování mincí
Indikace	Světelné LED diody a zvuková signalizace otevření / alarmu
Napájení	3× baterie AA 1,5 V
Hmotnost balení	cca 0,6–1,2 kg
Materiál	Odolný ABS plast v kovově stříbrném vzhledu
Barva	Stříbrná / černá
Doporučený věk	Od 3 let
Využití	Nácvik spoření, počítání kapesného a bezpečná skrýš pokladů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Trezorová skříň ve stříbrném designu** – Vzhled skutečného sejfu motivující děti k šetření
- **2. Automatický podavač bankovek** – Senzor sepne motorek a plynule vtáhne bankovku dovnitř
- **3. Horní mincovní štěrbina** – Pojme všechny velikosti korunových i eurových mincí
- **4. Číselná klávesnice PIN zámku** – Umožňuje nastavit vlastní tajnou kombinaci 4 číslic
- **5. Otočná růžice trezorového zámku** – Mechanicky odjistí dvířka po zadání platného kódu PIN
- **6. Stavové LED kontrolky** – Zeleně potvrdí odemčení, červeně ohlásí chybný kód
- **7. Alarm otevřených dvířek** – Zvukově připomene nezavřený trezor po několika sekundách
- **8. Vnitřní přepínač zvuku / hlasu** – Volba mezi pípáním a hlasovými pokyny
- **9. Bateriové pouzdro ve dně 3× AA** – Chrání baterie pod šroubovacím víčkem
- **10. Vnitřní úložný prostor** – Dostatek místa pro bankovky, mince i drobné deníčky

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

OCHRANA DĚTSKÉHO SLUCHU PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 25061LE72, KLÁVES A KARAOKE! – U dětských bezdrátových sluchátek s kočičíma ušima (25061LE72) nastavte přiměřenou hlasitost a zařazujte přestávky v poslechu! Reproduktory kláves a karaoke mikrofonů nepřikládejte přímo k uchu.

BEZPEČNÉ SÍŤOVÉ A USB NAPÁJENÍ (1272LE29) A DOHLED NAD BATERIEMI GLÓBUSŮ A TREZORŮ! – Síťový adaptér keyboardu MQ5407 (1272LE29) pravidelně kontrolujte na neporušenost izolace a odpojujte jej ze zásuvky po hraní! Baterie v trezorech a optických perech glóbusů Clementoni mění vždy dospělá osoba.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Sluchátka 25061LE72 nikdy nenoste při jízdě na kole, koloběžce ani při přecházení vozovky, kde by tlumila zvuky okolního provozu.
⚠ Do vkládací štěrbiny elektronických PIN trezorů (23498LE34, 9810LE19) vkládejte pouze rovné bankovky — nevkládejte prsty, vlasy, kovové předměty ani mokrý papír do podávacích válečků.
⚠ S optickým mluvícím perem interaktivních glóbusů Clementoni (50847, 50848) zacházejte šetrně — nenarážejte hrotem snímače do tvrdých ploch a neškrábejte mapový povrch koule ostrými předměty.
⚠ Elektronické klávesy (2148LE32, 1277LE91, 1272LE29) a karaoke sady (24709LE94, 24708LE88, 7828LE16, 24539LE58) chraňte před politím nápoji a přímým vlhkem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte stav nabití Li-Ion baterií (mikrofony, sluchátka) nebo správné vložení článků AA/AAA (trezory, klávesy, glóbusy).
2. U keyboardu MQ5407 (1272LE29) ověřte bezvadný stav napájecího adaptéru a konektoru.
3. U PIN pokladniček ověřte znalost nastaveného čtyřmístného kódu (výchozí tovární kód 0000).
4. U interaktivních glóbusů Clementoni zkontrolujte stabilitu stojanu a čistotu čočky na špičce mluvícího pera.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Karaoke zpěv a sluchátka (24709LE94, 24708LE88, 7828LE16, 24539LE58, 25061LE72): spárujte zařízení přes Bluetooth s telefonem; u mikrofonů aktivujte ozvěnu či zábavnou změnu hlasu, u Sound Boxu 24539LE58 zpívejte v duetu na 2 mikrofony a u sluchátek 25061LE72 zapněte fialové kočičí LED uši.
2. Hra na elektronické klávesy (2148LE32 — 37 kláves, 1277LE91 HS5416 a 1272LE29 MQ5407 — 54 kláves): připojte přibalený mikrofon, zapněte nástroj a tlačítky volte tónové rejstříky, doprovodné rytmy, nahrávání vlastní skladby a hlasitost.
3. Spoření do elektronického trezoru na PIN (23498LE34, 9810LE19): mince vhazujte horním otvorem a bankovky přiložte k čelní štěrbině pro automatické vtažení motorkem; pro otevření zadejte 4místný PIN (výchozí 0000) a otočte klikou (pro změnu kódu PIN podržte při otevřených dvířkách tlačítko *, zadejte 4 číslice a potvrďte #).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Objevování světa s glóbusy Clementoni Eduglobus 50847 (21494LE13) a Exploreglobe 50848 (26309LE42): zapněte optické mluvící pero, dotkněte se ikon režimů na základně (kontinenty, hlavní města, hymny, měny, časová pásma, kvízy se 3 obtížnostmi) a přiložte hrot pera kolmo ke státu na glóbusu.
5. Hra s glóbusem pro předškoláky Clementoni 50757 (21281LE24): vkládejte profilované dílky kontinentů a zvířat do mluvícího modulu základny pro přehrání zajímavostí a kvízových otázek.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání kláves, glóbusů, trezorů a mikrofonů suchým antistatickým hadříkem	Udržuje čistotu povrchů a optických bodů mapy bez rozmazání potisku.
Pravidelné dobíjení vestavěných akumulátorů (mikrofony, sluchátka) každé 2–3 měsíce	Chrání Li-Ion články před ztrátou kapacity při delším odstavení.
Vyjmutí baterií z PIN trezoru při zapomenutém kódu (reset na tovární 0000) či dlouhém skladování	Obnoví výchozí přístupový kód a zabrání vytečení článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zapomenutý uživatelský PIN kód elektronického trezoru	Změněné čtyřčíslí v paměti pokladničky	Vyjměte baterie na 5–10 minut — po opětovném vložení se kód resetuje na tovární 0000.
Optické pero glóbusu Clementoni nečte státy na mapě	Šikmý sklon pera nebo slabá baterie v peru	Přikládejte pero kolmo (90°) k povrchu glóbusu a zkontrolujte nabití/stav baterií AAA v peru.
Mikrofon u dětských kláves nepřenáší hlas	Konektor mikrofonu zasunutý v jiném zdířkovém vstupu nebo nízká hlasitost	Zasuňte 3,5mm jack nadoraz do zdířky označené MIC a zvyšte hlasitost na panelu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Dětský elektronický trezor a pokladnička na kód s vtahováním bankovek — stříbrný**
Typové označení / Model:	**9810LE19** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Elektronický trezor pokladnička stříbrný • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED — u Bluetooth modelů)
- Směrnice 2014/35/EU (LVD — u síťového adaptéru 1272LE29)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.