Akumulátorové stolní ventilátory

Velano VELWEBS0009 (dobíjecí stolní ventilátor na sloupku)

Model: VELWEBS0009 • Značka: Velano • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Přenosný stolní akumulátorový ventilátor Velano VELWEBS0009 v matně černém sloupkovém provedení přináší příjemné osvěžení na pracovním stole, v dílenské kanceláři, na terase v suchém počasí i na cestách bez závislosti na elektrické zásuvce. Kruhová základna obsahuje přehlednou 4bodovou bílou LED indikaci režimu/stavu nabití a jediné multifunkční tlačítko pro tiché vícestupňové řízení otáček.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	Velano VELWEBS0009
Typ spotřebiče	Stolní sloupkový akumulátorový ventilátor
Napájení a nabíjení	Vestavěný Li-Ion akumulátor, nabíjení přes USB DC 5 V
Indikace provozu	4 bílé indikační LED diody v kruhové základně před tlačítkem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	Velano VELWEBS0009
Typ spotřebiče	Stolní sloupkový akumulátorový ventilátor
Napájení a nabíjení	Vestavěný Li-Ion akumulátor, nabíjení přes USB DC 5 V
Indikace provozu	4 bílé indikační LED diody v kruhové základně před tlačítkem
Ovládací prvek	1 zapuštěné spínací tlačítko na horní ploše základny
Počet rychlostí	3–4 stupně rychlosti otáček ventilátoru
Nastavení sklonu	Vertikálně naklápěcí hlava ventilátoru na nosném sloupku
Ochranný koš	Hustá paprsková plastová mřížka s čelní plaketou VELANO
Motor	Úsporný tichý bezkartáčový DC motor
Materiál a barva	Matně černý ABS plast s protiskluzovým podstavcem
Určení	Vnitřní suché prostory – pracovna, kancelář, ložnice, karavan
Třída elektrické ochrany	III (bezpečné malé napětí DC 5 V SELV)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Přední paprsková ochranná mřížka (1 ks)** – Chrání rotující vrtuli před nechtěným dotykem a nese logo VELANO.
- **2. Zadní mřížka s krytem motoru (1 ks)** – Zajišťuje plynulý přívod nasávaného vzduchu a kryje DC motor.
- **3. vícelopatková axiální vrtule (1 ks)** – Tvarované lopatky pro tichý a široký proud vzduchu.
- **4. Nosný vertikální sloupek (1 ks)** – Zvedá osu ventilátoru do optimální výšky nad plochu stolu.
- **5. Naklápěcí kloub hlavy (1 ks)** – Umožňuje nasměrování proudu vzduchu mírně vzhůru nebo dolů.
- **6. Kruhová stabilizační základna (1 ks)** – Obsahuje akumulátor a nízko položené těžiště proti převrhnutí.
- **7. Ovládací tlačítko na základně (1 ks)** – Zapíná ventilátor a cyklicky přepíná rychlostní stupně.
- **8. Čtveřice bílých stavových LED diod (4 LED)** – Signalizuje zvolený rychlostní stupeň a průběh nabíjení baterie.
- **9. Nabíjecí konektor USB DC 5 V (1 ks)** – Vstup v zadní stěně základny pro připojení nabíjecího kabelu.
- **10. Spodní protiskluzové podložky (sada)** – Tlumí chvění na desce stolu a brání poškrábání nábytku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Manipulace s USB adaptérem výhradně suchýma rukama – Prevence úrazu el. proudem na straně 230 V adaptéru

Ochrana dlouhých vlasů a volných šňůrek – Nepřibližujte volné vlasy k zadní mřížce za chodu

Zákaz vkládání předmětů do koše ventilátoru – ČSN EN 60335-2-80 **Dohled u malých dětí – Zařízení není hračka**

Použití schváleného napájecího zdroje 5 V DC – ČSN EN 62368-1

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že přední i zadní plastová mřížka jsou řádně spojené, nepopraskané a vrtule se nikde nedotýká koše.
2. Před prvním použitím plně nabijte vestavěný akumulátor přes USB zdroj 5 V (všechny 4 bílé LED trvale svítí).
3. Umístěte základnu ventilátoru na vodorovnou suchou desku stolu mimo dosah vody, kávy či jiných nápojů.
4. Zajistěte volný prostor za ventilátorem, aby nedošlo k přisátí papírů či záclon na zadní mřížku.
5. Zkontrolujte nepoškozenost nabíjecího USB kabelu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Stiskněte kulaté tlačítko na základně pro spuštění 1. rychlosti (rozsvítí se příslušná LED indikace); opakovaným stiskem zvyšujte otáčky nebo ventilátor vypněte.
2. Přidržte jednou rukou kruhovou základnu a druhou rukou jemně naklopte hlavu ventilátoru do požadovaného úhlu.
3. Při blikání poslední LED diody připojte nabíjecí kabel DC 5 V k USB adaptéru nebo počítači.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepřetáčejte kloub hlavy za mechanický doraz a nepřenášejte ventilátor uchopením za mřížku za běhu vrtule.
5. Po plném nabití odpojte USB kabel pro maximální životnost Li-Ion akumulátoru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před čištěním vždy vypněte ventilátor a odpojte nabíjecí kabel.
Pravidelně	Usazený prach z mřížek a lopatek odstraňte vysavačem na nízký výkon s jemným štětečkem nebo vyfoukejte stlačeným vzduchem; základnu otřete mírně vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Mimo letní sezónu skladujte v suchu s baterií nabitou na cca 50–75 % a jednou za 3 měsíce dobijte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ventilátor se po stisku tlačítka nerozběhne	Vybitá baterie	Připojte nabíjecí kabel USB 5 V a vyčkejte na rozsvícení bílých indikačních LED na základně.
Jemné drnčení na tvrdé desce stolu	Nečistota pod protiskluzovou patkou nebo prach na jedné lopatce	Očistěte spodní patky základny a odstraňte nános prachu z oběžného kola.
Nabíjení neprobíhá	Vadný USB kabel nebo vypnutý USB port počítače	Vyzkoušejte jiný USB kabel a standardní síťový USB adaptér 5 V / 1–2 A.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velano VELWEBS0009 (dobíjecí stolní ventilátor na sloupku)**
Typové označení / Model: **VELWEBS0009** (Značka: Velano)
Funkce a určení zařízení: Stolní akumulátorový stojanový ventilátor s LED indikací Velano VELWEBS0009 (černý)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2012/19/EU (WEEE)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-1
- ČSN EN 60335-2-80

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.