

Akumulátorová mobilní tlaková myčka 20 l / 700 W / 36 V

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



VÝKON MOTORU
700 W

NAPÁJENÍ
36 V Li-Ion

OBJEM NÁDRŽE
20 litrů

PRACOVNÍ TLAK
max. 40 bar

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Plně nezávislá akumulátorová mobilní tlaková myčka fungující bez přívodu elektřiny i bez připojení k vodovodnímu řadu.
- Integrovaná velkokapacitní nádrž na vodu o objemu 20 litrů umožňuje důkladné mytí vozidel, jízdních kol a strojů kdekoli v terénu.
- Silný 700W bezkartáčový motor poháněný výkonným 36V akumulátorem generuje spolehlivý mycí tlak až 40 bar.
- Robustní konstrukce podvozku s velkými pojízдовými koly a teleskopickým madlem pro snadnou přepravu po trávě i staveništi.
- Široké příslušenství: tlaková pistole s regulovatelnou tryskou, pěnovací nástavec na saponát, flexibilní hadice 6 m a síťová rychlonabíječka.
- Možnost přisávání vody z externího přírodního zdroje (kbelík, sud, rybník) pomocí dodané sací hadice s filtrem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

VÝSTRAHA PŘED VYSOKOTLAKÝM PAPRSKEM VODY: Proud vody pod tlakem až 40 bar může při zásahu z bezprostřední blízkosti poškodit pokožku nebo zrak! NIKDY nesměřujte vodní paprsek na osoby, zvířata ani na elektrická zařízení pod napětím! Před výměnou trysek, plněním nádrže vodou nebo čištěním filtru VŽDY vypněte spínač myčky a vyjměte akumulátor ze šachty. NIKDY nenalévejte do nádrže vodu o teplotě vyšší než 50 °C ani rozpouštědla, benzín, kyseliny či hořlavé chemikálie. Chraňte myčku před zamrznutím – před zimním uskladněním zcela vyprázdněte čerpadlo i hadici!

1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTICÍ STROJE

Mobilní akumulátorová tlaková myčka Kraft&Dele KD5372 představuje moderní nezávislé řešení pro mytí vozidel, strojů a zahradního nábytku. Tlakový proud vody o tlaku až 40 bar představuje při nesprávném použití vážné riziko mechanického poranění osob a poškození čistěných povrchů.

RIZIKA VYSOKOTLAKÉHO PAPRSKU

- PŘÍSNÝ ZÁKAZ mířit vodním paprskem na osoby, zvířata a křehké předměty.
- Zákaz stříkání na elektrické zásuvky, kabely a zařízení pod elektrickým napětím.
- Při mytí pneumatik dodržujte vzdálenost min. 30 cm – hrozí poškození kordu pláště!
- Zákaz zkoušení tlaku vody přiložením ruky nebo prstů před ústí trysky!

BEZPEČNOST LI-ION AKUMULÁTORU 36 V

- Používejte výhradně originální nabíječku dodanou se zařízením.
- Chraňte akumulátor před přímým sluncem, ohněm a teplotami nad 45 °C.
- Dvířka bateriového prostoru musí být při práci vždy pevně uzavřena s neporušeným těsněním.
- Nikdy neponořujte tělo myčky ani akumulátor do vody!

2. PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ

- **Výhradní použití čisté vody v nádrži:** Do hlavní 20litrové nádrže nalévejte VÝHRADNĚ čistou sladkou vodu! Nikdy nenalévejte do nádrže autošampon, rozpouštědla, bělidla ani louhy.
- **Dávkování saponátu:** Čistící chemie a šampony se aplikují VÝHRADNĚ prostřednictvím externího pěnovacího nástavce s vlastní nádobkou nasazeného na ústí pistole. Zabráníte tím poškození vnitřních těsnění čerpadla.
- **Kvalita vstupní vody:** Při nasávání vody ze sudu nebo přírodního zdroje vždy použijte dodaný sací koš s jemným filtrem. Písek a nerozpuštěné nečistoty zničí ventily čerpadla během několika minut!

3. DOPORUČENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

OCHRANNÉ BRÝLE (EN 166)

Chrání oči před odraženými kapkami vody a uvolněnými kamínky či nečistotami z čistěného povrchu.

PROTISKLUZOVÁ OBUV

Bezpečná obuv s pryžovým dezénem zamezující uklouznutí na mokré dlažbě nebo blátivém terénu.

PRACOVNÍ RUKAVICE

Vodotěsné rukavice chrání ruce před chladem, chemickými čistícími prostředky a nečistotami.

VÝSTRAHA PŘED ZAMRZNUTÍM VODY V ČERPADLE: Voda při zmrazení zvětšuje svůj objem a roztrhává plastové i hliníkové komory čerpadla! Po ukončení práce v chladném období vždy z myčky zcela vyprázdněte vodu a nechte čerpadlo 5 sekund běžet nasucho. Záruka se nevztahuje na poškození mrazem!

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY KD5372

Technický parametr / Specifikace	Hodnota / Provedení
Typ akumulátoru a jmenovité napětí	Lithium-Ion (Li-Ion), 36 V DC
Jmenovitý příkon motoru	700 W (vysoce účinný bezkartáčový motor)
Objem integrované vodní nádrže	20 litrů
Maximální výstupní tlak vody	40 bar (4,0 MPa)
Jmenovitý pracovní tlak	25 bar (2,5 MPa)
Maximální průtok vody	300 l/h (5,0 l/min)
Délka tlakové výstupní hadice	6,0 metrů (rychlospojky Quick-Connect)
Délka samonasávací hadice s filtrem	2,5 metru
Doba nabíjení vybitého akumulátoru	cca 120 až 150 minut
Maximální teplota vstupní vody	50 °C
Stupeň krytí zařízení	IPX5 (odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů)
Hmotnost prázdné myčky (bez vody)	6,8 kg

2. KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA A SESTAVY

MOBILNÍ PODVOZEK S INTEGROVANOU 20L NÁDRŽÍ

Základem myčky je nárazuvzdorná skořepina z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), která slouží současně jako šasi stroje i zásobník na 20 litrů vody. Široká pojezdová kola s gumovým běhounem a výsuvné teleskopické hliníkové madlo umožňují snadný přesun plně naplněné myčky po trávníku, štěrku i schodech.

VÝKONNÝ BEZKARTÁČOVÝ MOTOR 700 W

Čerpadlo pohání moderní bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC) napájený 36V Li-Ion akumulátorem. Motor se vyznačuje vysokou účinností přes 85 %, nízkou spotřebou energie a minimální tvorbou tepla. Třípístové axiální čerpadlo z tvrzeného hliníku poskytuje maximální tlak 40 bar při průtoku 5 l/min.

SYSTÉM AUTO-STOP (TOTAL STOP SYSTEM)

- Automatické vypnutí motoru při uvolnění spouště stříkací pistole.
- Šetří kapacitu akumulátoru a zamezuje přehřívání čerpadla v obtoku.
- Okamžitý náběh plného tlaku po opětovném stisknutí spouště.

DUÁLNÍ ZPŮSOB ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

- Režim 1: Čerpání z vestavěné 20l nádrže – plná mobilita kdekoli v terénu.
- Režim 2: Samonasávání z externího sudu, kanystru či rybníka pomocí 2,5m hadice.
- Integrovaný jemný nerezový filtr chrání čerpadlo před nečistotami.

3. OBSAH BALENÍ

V přepravním kartonu naleznete: 1x mobilní tělo myčky Kraft&Dele KD5372 s 20l nádrží, 1x akumulátor Li-Ion 36 V, 1x síťovou rychlonabíječku 230 V, 1x vysokotlakou pistoli s kovovým nástavcem, 1x multifunkční otočnou trysku (různé úhly rozstřiku), 1x pěnovací trysku s nádobkou na saponát, 1x flexibilní tlakovou hadici 6 m, 1x sací hadici 2,5 m se sacím košem a tento oficiální návod k obsluze s CE certifikací.

1. POSTUP NABÍJENÍ AKUMULÁTORU 36 V

Pro dosažení maximální životnosti Li-Ion akumulátoru dodržujte předepsaný proces nabíjení. Nový akumulátor je dodáván částečně nabitý a před prvním použitím jej plně nabijte.

- Vyjmutí akumulátoru:** Otevřete západku vodotěsného krytu bateriového prostoru na myčce, stiskněte aretační tlačítko akumulátoru a vysuňte jej z vodicích kolejnic.
- Připojení nabíječky:** Zapojte nabíječku do síťové zásuvky 230 V – rozsvítí se zelená LED kontrolka. Zasuňte konektor nabíječky do akumulátoru.
- Průběh nabíjení:** Během nabíjení svítí červená kontrolka na nabíječce. Doba nabíjení zcela vybité baterie činí cca 120 až 150 minut.
- Ukončení nabíjení:** Jakmile se kontrolka přepne na trvalou zelenou, baterie je plně nabitá (100 %). Odpojte nabíječku ze sítě.
- Vložení do myčky:** Akumulátor zasuňte do šachty myčky až do slyšitelného zacvaknutí západky. **DŮLEŽITÉ:** Pevně uzavřete víko bateriového prostoru, aby dovnitř nevnikla voda!

2. POSTUP PLNĚNÍ NÁDRŽE A SAMONASÁVÁNÍ Z EXTERNÍHO ZDROJE

PLNĚNÍ VESTAVĚNÉ 20L NÁDRŽE

- Odšroubujte široké hrdlo na horní straně nádrže.
- Nalijte čistou vodu z kohoutku nebo hadice (max. 20 litrů).
- Sledujte stupnici na boku nádrže – nepřelévejte!
- Zkontrolujte čistotu sítka pod zátkou a zátku pevně zašroubujte.

PŘISÁVÁNÍ Z EXTERNÍHO ZDROJE

- Přepněte třícestný ventil přívodu vody do polohy „EXTERN“.
- Rychlospojkou připojte 2,5m sací hadici na vstupní hrdlo.
- Sací koš se závažím a filtrem ponořte do sudu s vodou (min. 10 cm pod hladinu).
- Před stříkáním nechte čerpadlo nasát vodní sloupec bez trysky.

3. PŘIPOJENÍ TLAKOVÉ HADICE A PISTOLE

RYCHLOSPOJKY QUICK-CONNECT

Tlaková hadice o délce 6 m je na obou koncích opatřena kovovými rychlospojkami Quick-Connect. Jeden konec zasuňte do výstupního hrdla na čele myčky a druhý do spodní části rukojeti pistole, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí.

MONTÁŽ TRYSKY NA NÁSTAVEC PISTOLE

Stáhněte mosaznou objímku rychlospojky na konci stříkacího nástavce vzad, zasuňte požadovanou trysku a objímku uvolněte. Zatažením za trysku ověřte, že je pevně a bezpečně zajištěna!

ODVZDUŠNĚNÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ: Po naplnění nádrže zapněte myčku a stiskněte spoušť pistole BEZ NASAZENÉ TRYSKY. Během 10 sekund vytlačte z hadice vzduchové bubliny. Jakmile vytéká souvislý proud vody, nasadte trysku.

1. VOLBA PRACOVNÍ TRYSKY A NASTAVENÍ PAPRSKU

Dodávaná multifunkční stříkací hlava umožňuje okamžitou změnu geometrie vodního paprsku pouhým pootočením tryskového věnce:

Typ paprsku	Úhel rozstříku	Účinek a charakteristika	Doporučené použití
Bodový paprsek 0°	0° (přímá jehla)	Maximální koncentrace tlaku na malou plochu	Odstraňování mechu ze spár dlažby, zaschlé bláto
Úzký vějíř 15°	15° (úzký plochý)	Silný čistící účinek pro odolné nečistoty	Podvozky terénních aut, stavební nářadí, disky kol
Široký vějíř 25°–40°	25° až 40° (plochý)	Jemný, rovnoměrný a bezpečný oplach	Karoserie automobilů, motocykly, jízdní kola, terasy
Mlhový oplach (Shower)	Široký kužel nízkého tlaku	Jemné kropení vodou bez rizika poškození	Zalévání rostlin, oplach zahradního nábytku

2. POSTUP APLIKACE AKTIVNÍ PĚNY A ČIŠTĚNÍ AUTA

- Příprava saponátu:** Do nádoby pěnovače nalijte kvalitní autošampon nebo aktivní pěnu naředěnou vodou v poměru doporučeném výrobcem (obvykle 1:5 až 1:10).
 - Nasazení pěnovače:** Z pistole sejměte prodlužovací nástavec a přímo na pistolí nasadte rychlospojkou pěnovací trysku s nádobkou.
 - Nanášení pěny:** Stiskněte spoušť a nanášejte hustou pěnu na suchou karoserii rovnoměrně ODSPODU NAHORU. Pěna zespodu lépe přilne a nestéká.
 - Působení:** Nechte pěnu působit 3 až 5 minut, aby chemicky narušila mastnotu a silniční prach. Nenechte pěnu na laku zaschnout na přímém slunci!
 - Oplach vysokým tlakem:** Pěnovač odpojte, nasadte prodlužovací nástavec s tryskou 25° nebo 40° a vůz důkladně opláchněte shora dolů.

3. MYTÍ JÍZDNÍCH KOL A MOTOCYKLŮ

OCHRANA LOŽISEK A TĚSNĚNÍ

Při mytí jízdních kol (MTB, silniční, elektrokola) NIKDY nesměrujte úzký paprsek vody zblízka do oblastí středového složení, hlavového složení, nábojů kol a odpružené vidlice. Tlaková voda může vniknout přes těsnění do ložisek a vyplavit mazací tuk!

MYTÍ ELEKTROKOL A CITLIVÉ ELEKTRONIKY

Před mytím elektrokola vypněte baterii a displej. Oblast motoru a konektorů myjte výhradně širokým vějířovým paprskem (40°) ze vzdálenosti minimálně 50 cm.

VÝSTRAHA PŘED BĚHEM NASUCHO: NIKDY nenechávejte čerpadlo myčky běžet bez vody v nádrži déle než 10 sekund! Voda slouží k chlazení a mazání vnitřních keramicko-grafitových těsnění pístů. Běh nasucho způsobí přehřátí a vyždření válců čerpadla.

1. ÚDRŽBA PO KAŽDÉM POUŽITÍ

Správná péče po skončení mytí zabraňuje vzniku usazenin vodního kamene, řas v nádrži a degradaci vnitřních těsnění:

VYPRÁZDNĚNÍ A VYSUŠENÍ NÁDRŽE

- Zbytkovou vodu z nádrže vylijte přes spodní vypouštěcí zátku.
- Nádrž vypláchněte čistou vodou a nechte vyschnout s otevřenou horní zátkou.
- Zabráňte tím tvorbě slizu, plísní a nepříjemného zápachu.
- Pravidelně vyjímejte a proplachujte vstupní nerezové sítko.

OŠETŘENÍ HADICE A TĚSNĚNÍ

- Vysokotlakou hadici odpojte a nechte z ní vytéct všechnu vodu.
- Hadici svinujte do volných kruhů – zamezte zalamování.
- Těsnicí O-kroužky na rychlospojkách lehce potřete silikonovým tukem.
- Kovové trysky osušte a profoukněte vzduchem.

2. SPRÁVNÁ PÉČE O LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR 36 V

ZÁSADY PRO DOSAŽENÍ ŽIVOTNOSTI PŘESAHOJÍCÍ 500 NABÍJECÍCH CYKLŮ:

1. **Zamezte hlubokému vybití:** Jakmile výkon myčky začne znatelně klesat, mytí ukončete a baterii dobijte. Nesnažte se vymačkat zbytkovou energii.
2. **Nabíjecí teplota:** Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí +10 °C až +30 °C. Nikdy nenabíjejte zmrzlou baterii pod 0 °C ani rozpálenou baterii po pobytu na slunci!
3. **Dlouhodobé skladování mimo sezónu:** Baterii před zimním uložením nabijte na cca **50 až 60 % kapacity** (2 svítící LED diody indikátoru). Baterii skladujte na suchém místě při teplotě 10 °C až 20 °C. Každé 4 až 6 měsíců stav baterie zkontrolujte a případně ji dobijte.

3. KOMPLETNÍ POSTUP ZAZIMOVÁNÍ (OCHRANA PŘED MRAZEM)

VYPUŠTĚNÍ VODY Z ČERPADLA

Odpojte hadici z výstupu. Zapněte myčku na cca 3–5 sekund a nechte čerpadlo vytlačit zbytky vody z vnitřních kanálů. Jakmile z výstupu přestane stříkat voda, myčku okamžitě vypněte.

SKLADOVACÍ PROSTORY

Stroj ukládejte výhradně do zateplených prostor (garáž, dílna, technická místnost), kde teplota neklesá pod +5 °C. Nikdy nenechávejte myčku přes zimu v nevytápěném zahradním domku nebo autě!

KONZERVACE ČERPADLA NEMRZNOUCÍ SMĚSÍ: Pokud hrozí vystavení myčky mrazu, nalijte do nádrže 1 litr ekologické nemrznoucí směsi (např. do ostřikovačů na bázi ethanolu) a nechte čerpadlo krátce nasát kapalinu do hadice.

1. TABULKA DIAGNOSTIKY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření / Řešení
Myčka se po zapnutí nerozběhne	Vybitý akumulátor 36 V; špatně zasunutý akumulátor v šachtě; vypnutý hlavní spínač na těle.	Plně nabijte akumulátor. Zasuňte baterii nadoraz, až zacvakne pojistka. Zkontrolujte kontakty baterie.
Čerpadlo běží, ale netlakuje vodu	Zavzdušněné čerpadlo; prázdná nádrž; ucpané vstupní sítko; nesprávná poloha sacího ventilu.	Doplňte vodu. Odpojte trysku a nechte vodu vytéct spouští pistole pro odvzdušnění. Vyčistěte sítko filtru.
Pracovní tlak kolísá nebo pulzuje	Částečně ucpaná tryska nečistotou; přisávání falešného vzduchu na sací hadici; slabá baterie.	Jehlou opatrně pročistěte otvor trysky. Dotáhněte rychlospojky sací hadice. Zkontrolujte stav nabití akumulátoru.
Voda uniká ze spojů hadice	Poškozený nebo vysušený pryžový O-kroužek na rychlospojce; nedocvaknutá objímka.	Vyměňte pryžový O-kroužek (servisní sada). Namazejte kroužek silikonovým tukem a spoj pevně zacvakněte.
Baterie se nenabíjí (kontrolka nesvíí)	Vadná síťová nabíječka; znečištěné kontakty; teplota baterie je mimo povolený rozsah (pod 0 °C nebo nad 45 °C).	Zkontrolujte síťovou zásuvku 230 V. Nechte baterii vytemperovat na pokojovou teplotu. Vyčistěte kontakty.

2. SEZNAM ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEDNACÍ KÓDY NÁHRADNÍCH DÍLŮ KRAFT&DELE

- Náhradní akumulátor Li-Ion 36 V / 3,0 Ah – **KD5372-BAT36**.
- Rychlonabíječka 230 V pro 36V akumulátor – **KD5372-CHG**.
- Kompletní vysokotlaká pistole s nástavcem – **KD5372-GUN**.
- Tlaková flexibilní hadice 6 m – **KD5372-HOSE6**.
- Pěnovací tryska s nádobkou 500 ml – **KD5372-FOAM**.
- Sada náhradních těsnících O-kroužků (10 ks) – **KD5372-ORINGS**.

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA V ČESKÉ REPUBLICE

Kompletní záruční i pozáruční servis zajišťuje autorizovaný zástupce **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím servisního formuláře na www.nasenaradi.cz. Při požadavku na servis vždy uvádějte modelové označení KD5372 a sériové číslo stroje.

DOPORUČENÍ PRO VÝMĚNU O-KROUŽKŮ: Rychlospojky jsou namáhány častým rozpojováním. Mějte v servisním kufříku vždy náhradní O-kroužky rozměru 10×2 mm a 9×1,5 mm.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a technickými směrnicemi

1. IDENTIFIKACE VÝROBCE A DOVOZCE DO EVROPSKÉ UNIE

Výrobce / Držitel technické dokumentace:

Foreintrade S.A.

Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polská republika
IČO / NIP: PL1231298450

Autorizovaný zástupce v ČR & Záruční servis:

Nejedlý s.r.o.

Poděbradská 54, 289 03 Městec Králové, Česká republika
Internetový obchod a technická podpora: www.nasenaradi.cz
E-mail: servis@nasenaradi.cz

2. PŘEDMĚT PROHLÁŠENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že níže uvedené strojní / elektrické zařízení:

Typ / Název výrobku:	Mobilní akumulátorová tlaková myčka s nádrží 20 litrů Kraft&Dele KD5372
Modelové označení (Kód):	KD5372
Příslušné směrnice ES / EU:	2006/42/ES (Strojní zařízení), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS).
Harmonizované technické normy:	ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012, ČSN EN 60335-2-79 ed. 3:2012, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN 55014-2 ed. 3:2021.

Výrobek splňuje veškerá základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení výše citovaných předpisů a nese označení CE.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS (ZÁKON Č. 89/2012 SB.)

Na výrobek Kraft&Dele je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) a **12 měsíců** pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (nákup na IČO) od data převzetí zboží.

- Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady materiálu nebo montážní vady prokázané při autorizované diagnostice.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení dílů (uhlíky, těsnění, čepele, filtry, řemeny, ložiska).
- Porušením záruky je provoz zařízení v rozporu s tímto návodem, přetěžování, chybějící mazání a neodborné úpravy.
- Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím portálu www.nasenaradi.cz.

4. INFORMACE K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Plastovou nádrž a tělo myčky odevzdejte do tříděného plastu (kód 20 01 39). Vyřazený akumulátor Li-Ion odevzdejte do specializovaného sběru nebezpečných baterií (kód 16 06 05). Čerpadlo a elektromotor likvidujte jako elektroodpad (kód 20 01 36). Výrobek ani jeho obal nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvora.

5. ZÁZNAMY O PERIODICKÝCH REVIZÍCH A SERVISNÍCH KONTROLÁCH

Datum prohlídky	Druh revize / Úkon	Zjištěný stav zařízení / Závěr	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní výrobní kontrola QC	Zařízení splňuje parametry CE, bez závad	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Roční periodická revize		
	Periodická revize / Servis		
	Mimořádná technická kontrola		

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Krzysztof Forein
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu Foreintrade S.A.