Rychlorozkládací nůžkový zahradní stan 3 × 6 m

Zahradní rychlorozkládací nůžkový a cateringový pavilon 3 × 6 m s 3 bočnicemi, černý – PRO 100739

Model: 100739 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoprostorový rychlorozkládací zahradní, prodejní a cateringový nůžkový stan PRO 100739 o půdorysu 3 × 6 m (18 m²) se 6 teleskopickými ocelovými nohami s patkami k ukotvení, nepromokavou černou střešní plachtou a odnímatelným třístranným bočním opláštěním na suché zipy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	100739
Půdorysný rozměr / Krytá plocha	3 × 6 m (18 m²)
Typ konstrukce	Rychlorozkládací nůžkový (harmonikovitý) rám bez nutnosti rozebírání trubek
Počet nosných nohou	6 ks teleskopických čtvercových stojin (4 rohové + 2 středové) s kotvicími patkami

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	100739
Půdorysný rozměr / Krytá plocha	3 × 6 m (18 m²)
Typ konstrukce	Rychlorozkládací nůžkový (harmonikovitý) rám bez nutnosti rozebírání trubek
Počet nosných nohou	6 ks teleskopických čtvercových stojin (4 rohové + 2 středové) s kotvicími patkami
Materiál rámu	Práškově lakované ocelové profily s nůžkovými spojkami a pojistnými čepy
Nastavení průchozí výšky	Teleskopické výsuvné nohy s odpruženými aretačními kolíky (více výškových poloh)
Střešní plachta	Voděodolná polyesterová tkanina s vnitřním zátěrem a 2 vrcholovými stožárky, černá
Boční opláštění v balení	3 stěny s uchycením na suchý zip (1× zadní stěna 6 m + 2× boční stěna 3 m)
Kotvení (povinné!)	Otvory v ocelových patkách všech 6 nohou pro kolíky / zátěžové vaky + kotevní šňůry
Charakter stavby	Dočasný přenosný přístřešek proti slunci a mírnému dešti (nikoliv trvalá stavba)
Odolnost vůči větru a sněhu	Při silném větru (> 30–35 km/h), bouřce či sněžení nutno stan okamžitě složit!
Obsluha při stavbě	Minimálně 2–4 dospělé osoby (rovnoměrné roztahování 6m nůžkového rámu)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Složený ocelový nůžkový rám 3 × 6 m (1 celek)** – Jednodílná harmoniková konstrukce se 6 teleskopickými nohami a 2 vrcholovými vzpěrami střechy.
- **2. Teleskopické vnitřní nohy s patkami (6 ks)** – Výsuvné spodní díly nohou vybavené kovovými patkami s otvory pro kotvicí kolíky.
- **3. Aretační pružinové čepy / pojistky (12 ks)** – Zajišťovací kolíky na posuvných jezdcích nůžek a na teleskopických nohách.
- **4. Střešní plachta 3 × 6 m, černá (1 ks)** – Nepromokavá střecha s rohovými a středovými suchými zipy pro fixaci k rámu.
- **5. Zadní plná boční stěna 6 m (1 ks)** – Dlouhá zástěna chránící celou zadní stranu stanu před větrem a pohledy.
- **6. Boční stěny 3 m (2 ks)** – Levá a pravá bočnice uzavírající stan do tvaru U s volným předním vstupem 6 m.
- **7. Pásky se suchým zipem – Velcro (integrované)** – Rychloupínací lemy po obvodu střechy a sloupků pro pevné sepnutí bočnic.
- **8. Vrcholové napínací tyče střechy (2 ks)** – Středové stožárky vypínající oba jehlany střechy, aby se na plachtě netvořily vodní kapsy.
- **9. Kotvicí očka v rozích střechy (4–6 ks)** – Úchyty pro napnutí šikmých bouřkových kotevních šňůr do země.
- **10. Přepravní obal / kotvicí příslušenství (dle sady)** – Ochranný vak pro uskladnění suché složené konstrukce a plachet.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Ochranné montážní rukavice – EN 388 (povinná ochrana dlaní a prstů před skřípnutím v nůžkových kloubech a pružinových čepech!)**
- **Pevná pracovní obuv s tužinkou – EN ISO 20345 / 20347 (ochrana nohou při manipulaci s těžkým 6m ocelovým rámem)**
- **Týmová montáž 2–4 osob – Zákaz roztahování 6m rámu jednou osobou – hrozí zkřížení a ohnutí nůžkových profilů**
- **Požární bezpečnost pod stanem – Přísný zákaz otevřeného ohně, grilování na uhlí a plynových zářičů v kontaktu s plachtou!**
- **Povinné ukotvení všech 6 nohou – Okamžité přikolíkování nebo zatížení patek (min. 15–20 kg na nohu na betonu) ihned po postavení**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zvolte rovnou plochu bez ostrých větví a nadzemního elektrického vedení; při vybalování střešní plachty nikdy nepoužívejte odlamovací nůž (prořízněte tkaninu!).
2. Zkontrolujte, že v nůžkových kloubech nejsou zachyceny prsty ani volný oděv a že žádná nůžková příčka není ohnutá.
3. Nikdy nestavte stan za silného nebo nárazového větru, před blížící se bouřkou ani při riziku sněžení.
4. Připravte si kotvicí kolíky a šňůry (pro trávník) nebo pískové/litinové zátěže ke všem 6 nohám (pro asfalt a dlažbu) ještě před roztažením stanu.
5. Ověřte, že pod stanem ani v jeho těsné blízkosti (min. 3 m) nebude provozován otevřený oheň, ohniště ani sálavé topidlo.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Postavte složený rám doprostřed místa, s pomocí 2–4 osob uchopte protilehlé vnější nohy a roztáhněte konstrukci zhruba na 70 % půdorysu.
2. Přehoďte černou střešní plachtu přes rám, vyrovnejte oba vrcholy na středové stožárky a připevněte plachtu v rozích a středech suchými zipy k nohám.
3. Rovnoměrně dotáhněte rám do plného rozměru 3 × 6 m a vytlačte posuvné jezdce na všech 6 nohách nahoru až do zacvaknutí pružinových aretačních čepů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Postupně vysuňte jednu podélnou stranu (3 teleskopické nohy) a poté druhou stranu do požadované výšky (přišlápněte patku nohou při vysouvání) a ihned ukotvěte všech 6 patek i kotevní šňůry!
5. Dle potřeby připevněte zadní 6m a boční 3m stěny pomocí horního lemu se suchým zipem a bočních pásků okolo stojin; před skládáním bočnice i případnou mokrou střechu sejměte, aby se nepřiskříply v nůžkách.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Během deště pravidelně kontrolujte dopnutí střešní plachty – nahromadění těžkých vodních kapes na povolené střeše způsobí prolomení nůžkových vzpěr!
Pravidelně	Znečištěné plachty čistěte pouze vlažnou vodou s jemným mýdlovým roztokem a měkkou houbou (nikdy neperte v pračce ani nepoužívejte rozpouštědla, porušíte nepromokavý zátěr).
Pravidelně	Před složením a uložením do vaku musí být střešní plachta i všechny 3 bočnice 100% suché, jinak během několika dnů zplesniví.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rám 3 × 6 m jde ztuha roztáhnout nebo se příčí	Nerovnoměrný tah pouze za jeden roh konstrukce.	Uchopte rám symetricky minimálně v rozích (ideálně ve 4 osobách), nadzvedněte patky mírně nad terén a roztahujte synchronizovaně krok za krokem.
Na střešní plachtě se při dešti tvoří kaluže vody (vodní kapsy)	Posuvné jezdce v rozích nebo vrcholové stožárky nejsou plně docvaknuty, případně povolily suché zipy.	Zkontrolujte zacvaknutí všech horních jezdců, plné vysunutí obou vrcholových trnů a přeponujte rohové suché zipy plachty.
Při skládání nelze rám zasunout k sobě	Nebyly odjištěny horní posuvné jezdce nebo zůstala na rámu připevněná plachta se stěnami.	Sejměte boční stěny, zasuňte teleskopické nohy dolů, stiskněte pojistné čepy všech 6 horních jezdců a stáhněte je dolů před sbalením nůžek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zahradní rychlorozkládací nůžkový a cateringový pavilon 3 × 6 m s 3 bočnicemi, černý – PRO 100739**
Typové označení / Model: **100739** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zahradní rychlorozkládací nůžkový a cateringový pavilon 3 × 6 m s 3 bočnicemi, černý – PRO 100739

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13782:2015 (Přiměřeně pro dočasné lehké stanové přístřešky – kotvení a stabilita)
- EN ISO 13934-1:2013 (Mechanická pevnost textilií v tahu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.