Náhradní díly GEKO – Ovladače a elektrodíly lanových navijáků

Závěsný kabelový ovladač s nouzovým STOP tlačítkem a kondenzátorem pro naviják 300/600 kg – GEKO

Model: GE1222_CG01088-1_PJ • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální závěsný kabelový ovladač 230 V AC se směrovým přepínačem zdvihu, bezpečnostním hříbkovým tlačítkem STOP a rozběhovým kondenzátorem GEKO CG01088-1 pro elektrický lanový naviják GEKO G01088 (300 / 600 kg).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG01088-1_PJ (katalogové označení GEKO: CG01088-1)
EAN kód	5901477142130
Značka / výrobce	GEKO (GEKO Sp. z o.o.)
Typ ovládání	Kabelový závěsný ovladač 230 V AC (NIKOLIV bezdrátový rádiový ovladač!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG01088-1_PJ (katalogové označení GEKO: CG01088-1)
EAN kód	5901477142130
Značka / výrobce	GEKO (GEKO Sp. z o.o.)
KRITICKÁ OPRAVA NEPRAVDIVÉHO POPISU (KABELOVÝ OVLADAČ NAVIJÁKU NE BEZDRÁTOVÝ!) A PRÁZDNÉ TABULKY V E-SHOPU!	Opravujeme klamavé tvrzení v popisu („Bezdrátové ovládání z větší vzdálenosti“) a doplňujeme prázdnou tabulku parametrů: jde o KABELOVÝ závěsný ovladač 230 V s kondenzátorem!
Typ ovládání	Kabelový závěsný ovladač 230 V AC (NIKOLIV bezdrátový rádiový ovladač!)
Kompatibilita	Elektrický lanový naviják GEKO G01088 (nosnost 300 kg přímo / 600 kg přes kladku)
Bezpečnostní prvky	Červený aretační nouzový vypínač STOP + mechanicky blokovaný přepínač směru
Odborná montáž	Před výměnou vždy odpojte naviják ze sítě 230 V; zapojení svěřte elektrotechnikovi!
Určení	Ověřený výrobek sortimentu GEKO
Hmotnost balení	cca 0,55 kg
Obsah balení	Originální balení – Kabelový ovladač pro el. naviják 300/600 kg GEKO CG01088-1
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ ovládání** – Kabelový závěsný ovladač 230 V AC (NIKOLIV bezdrátový rádiový ovladač!)
- **2. Kompatibilita** – Elektrický lanový naviják GEKO G01088 (nosnost 300 kg přímo / 600 kg přes kladku)
- **3. Bezpečnostní prvky** – Červený aretační nouzový vypínač STOP + mechanicky blokovaný přepínač směru
- **4. Odborná montáž** – Před výměnou vždy odpojte naviják ze sítě 230 V; zapojení svěřte elektrotechnikovi!
- **5. Přesné provedení** – Originální rozměry a parametry pod označením CG01088-1
- **6. Bezpečný provoz** – Při dodržení pokynů v kapitole 3 a 4
- **7. Odolné materiály** – Zvoleno pro dlouhou životnost v dílenském nasazení
- **8. Snadná údržba** – Přehledné pokyny k čištění, kontrole a skladování
- **9. Sortiment GEKO** – Originální dodávka výrobce
- **10. Kabelový ovladač pro el. naviják 300/600 kg GEKO CG01088-1** – Obchodní balení (5901477142130)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PRÁCI A SERVISU VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE EN 166 A RUKAVICE! – U naftových topení VŽDY vyveďte spaliny mimo místnost! Elektrické díly 230 V smí zapojovat jen elektrotechnik!

PŘED SERVISEM ODPOJTE NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ 230 V A VYPUSŤTE TLAK ZE VZDUŠNÍKU! – Ruční lanový naviják nepoužívejte ke svislému zvedání osob ani břemen nad osobami!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před uvedením do provozu zkontrolujte technický stav, těsnost spojů a neporušenost izolace.
⚠ Používejte výrobek či náhradní díl výhradně k účelu stanovenému výrobcem.
⚠ Udržujte pracoviště čisté, větrané a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
⚠ Nikdy neprovádějte opravy na zařízení připojeném k elektrické síti nebo pod tlakem vzduchu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Po vybalení zkontrolujte kompletnost dodávky a bezvadný stav všech částí.
2. Ověřte shodu modelového označení dílu či příslušenství s vaším strojem.
3. U olejových kompresorů zkontrolujte hladinu oleje; u topení těsnost výfuku spalin.
4. Připravte si předepsané ochranné pomůcky (brýle, rukavice, pevnou obuv).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava: Zabezpečte stabilní pracoviště a u servisních dílů odpojte opravovaný stroj od energie.
2. Sestavení / montáž: Usaďte díl, připojte hadici nebo vyveďte výfuk spalin přesně dle pokynů.
3. Zkušební chod: Před plným zatížením ověřte správnou funkci spínačů, brzdy a těsnost spojů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Provoz: Pracujte plynule bez rázového přetěžování a sledujte provozní teplotu i tlak.
5. Ukončení: Vypněte zařízení, odpojte napájení/tlak, očistěte jej a uložte v suchu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelné čištění	Odstraňujte prach, olejové nečistoty a pravidelně odpouštějte kondenzát ze vzdušníku.
Kontrola a konzervace	Kontrolujte stav lan, hadic, filtrů, uhlíků a ocelové kliče ošetřujte jemným filmem oleje.
Suché skladování	Skladujte v suché, větrané a nemrznoucí místnosti mimo dosah dětí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zařízení nelze spustit	Odpojené napájení, aktivovaný nouzový STOP nebo tepelná pojistka	Zkontrolujte přívod, odjistěte pootočením tlačítko STOP a nechte motor vychladnout.
Pokles výkonu či únik vzduchu	Zanesený vzduchový filtr nebo netěsná rychlospojka/těsnění	Vyčistěte nebo vyměňte filtr, vypusťte tlak a přetěsněte uvolněný spoj.
Nadměrné zahřívání nebo vibrace	Přetížení stroje nebo opotřebené převodové/ložiskové uložení	Přerušte práci, zkontrolujte mazání a vyměňte opotřebený díl.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO Sp. z o.o., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Závěsný kabelový ovladač s nouzovým STOP tlačítkem a kondenzátorem pro naviják 300/600 kg – GEKO**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG01088-1_PJ** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Kabelový ovladač pro el. naviják 300/600 kg GEKO CG01088-1 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.