AKUMULÁTOROVÁ ZAHRADNÍ A SADAŘSKÁ TECHNIKA – TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ SADA 3V1

# Aku zahradní sada 3v1 – pila 6″ s mazáním + nůžky 30 mm + teleskop 2 m + 2× baterie + popruh

Model: OD5073 (kód 42964) • Značka: ONDRAGON • Uživatelská a servisní dokumentace v českém jazyce

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento český návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a návod uschovejte po celou dobu životnosti výrobku.

## 1. ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Sadařská akumulátorová sada 3v1 ONDRAGON OD5073 (kód 42964) kombinuje jednoruční 6″ řetězovou pilu s olejovou nádržkou, akumulátorové zahradní nůžky SK5 (střih větví do 30 mm) a výsuvnou teleskopickou tyč až 2,0 m (dosah ze země až ~4 m). Součástí balení jsou 2× Li-Ion akumulátor, nabíječka, pracovní rukavice a nastavitelný ramenní popruh. Dodáváno ve vyztuženém přepravním kartonovém boxu (bez plastového kufru).

## 2. OBSAH DODÁVANÉHO BALENÍ

- **1× Akumulátorová řetězová pila 6″ (15 cm) s olejovou nádržkou pro mazání řetězu**
- **1× Akumulátorové zahradní nůžky SK5 (střih větví až do průměru 30 mm)**
- **1× Výsuvná teleskopická prodlužovací tyč až 2,0 m s polohovací kloubovou hlavou**
- **2× Li-Ion akumulátor ONDRAGON + 1× Síťová nabíječka 230 V**
- **1× Nastavitelný ramenní nosný popruh s kovovou karabinou**
- **1× Pracovní rukavice, olejnička a montážní klíče**
- **1× Vyztužený přepravní kartonový box a český návod k obsluze**

## 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Označení modelu / kód** | ONDRAGON OD5073 / Kód produktu 42964 |
| **Napájení a patice** | 2× Li-Ion akumulátor ONDRAGON (patice kompatibilní s Makita 18V LXT) + nabíječka 230 V |
| **Řetězová pila 6″** | Vodicí lišta 6″ (15 cm), integrovaná nádobka mazání řetězu, horní ochranný kryt |
| **Aku zahradní nůžky** | Kalené břity z oceli SK5, hladký střih větví až do průměru 30 mm |
| **Teleskopická tyč** | Výsuvná hliníková tyč až 2,0 m s polohovacím kloubem a spouští v rukojeti (dosah až 4 m) |
| **Závěsný systém a výbava** | Nastavitelný ramenní popruh s karabinou, pracovní rukavice, olejnička, klíče |
| **Provedení balení** | Vyztužený přepravní kartonový box (dodáváno bez plastového kufru) |

## 4. HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

⚠ **VŽDY VYJMĚTE AKUMULÁTOR PŘED ÚDRŽBOU:** Před každou výměnou lišty/řetězu, napínáním řetězu, nasazováním nástavce na tyč nebo čištěním čepelí vždy nejprve odpojte Li-Ion akumulátor!

⚠ **OCHRANA PRSTŮ U ŘETĚZOVÉ PILY A AKU NŮŽEK:** Kalené břity SK5 i pilový řetěz vyvíjejí vysokou řeznou sílu. Nikdy nevkládejte prsty do prostoru čelistí nůžek a vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice.

⚠ **SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Při práci s teleskopickou / prodlužovací tyčí dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost **10 METRŮ od venkovního elektrického vedení**! Kovová tyč i čerstvé větve vedou elektrický proud!

⚠ **BEZPEČNOST PŘI ŘEZÁNÍ VE VÝŠKÁCH:** Nikdy nestůjte kolmo pod odřezávanou větví! Stůjte pod úhlem max. 60° od vodorovné roviny, používejte ochranu zraku a hlavy a zamezte vstupu osob či dětí do okruhu 15 m.

## 5. SESTAVENÍ, NABÍJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

1. **Plné nabití akumulátorů:** Před prvním použitím nabijte oba Li-Ion akumulátory přiloženou síťovou nabíječkou 230 V v suchém větraném prostoru (+5 °C až +40 °C), dokud se kontrolka na nabíječce nerozsvítí zeleně.
2. **Kontrola a mazání řetězu pily:** Zkontrolujte správné napnutí pilového řetězu na vodicí liště (při povytažení uprostřed lišty má mít vůli cca 2–3 mm). Před řezáním i v jeho průběhu pravidelně mažte řetěz a lištu olejem pro ztrátové mazání řetězových pil (pomocí integrované nádržky/pumpičky nebo olejničky).
3. **Aktivace zahradních nůžek (pokud jsou součástí sady):** Po zasunutí akumulátoru a zapnutí hlavního vypínače stiskněte spoušť rychle 2× za sebou (dvojklik) – bezpečnostní pojistka odemkne čelisti do pracovní polohy. Před odložením nůžek podržte spoušť pro bezpečné uzavření čelistí a nůžky vypněte.
4. **Práce s prodlužovací / teleskopickou tyčí (pokud je součástí sady):** Nástroj (s vyjmutým akumulátorem!) zasuňte do horní hlavice tyče až do slyšitelného zacvaknutí pojistky, zajistěte požadovanou délku výsuvu i úhel kloubu a akumulátor zasuňte do spodní rukojeti tyče.
5. **Nasazení ramenního popruhu:** Připněte karabinu nastavitelného ramenního popruhu k závěsnému oku tyče a upravte délku popruhu tak, aby hmotnost stroje spočívala rovnoměrně na rameni.

## 6. SPRÁVNÁ TECHNIKA ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ VĚTVÍ

- Silnější větve (nad 5 cm) nařezávejte řetězovou pilou postupně od konce větve směrem ke kmeni po kratších úsecích, aby hmotnost padající větve neskřípla vodicí lištu a neroztrhla kůru stromu.
- Netlačte na pilu hrubou silou – nechte pilový řetěz pracovat v plných otáčkách vlastní vahou stroje.
- Při stříhání aku nůžkami vkládejte větev hluboko k čepu čelistí SK5 kolmo na osu větve a nekruťte nůžkami do stran.

## 7. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

| | |
|---|---|
| **Před každým použitím** | Zkontrolujte napnutí a ostrost pilového řetězu, čistotu čepelí, dotažení upevňovacích matic/zámků a doplňte olej pro mazání řetězu. |
| **Po skončení práce** | Vyjměte akumulátor, očistěte vodicí drážku lišty, kryt řetězky i břity od pilin, mízy a pryskyřice a kovové řezné části lehce nakonzervujte olejem. |
| **Péče o Li-Ion akumulátory** | Neskladujte akumulátory zcela vybité. Mimo sezónu je uchovávejte odpojené od stroje v suchu (10–25 °C) nabité přibližně na 50–70 % kapacity. |
| **Uskladnění sady** | Před delším uskladněním očistěte stroje od pilin a rostlinné mízy, naolejujte řetěz i čep nůžek, vyjměte akumulátory, nasaďte ochranné kryty čepelí/lišty a uložte sadu v originálním kartonovém boxu (nebo zavěšenou v dílně) v suché místnosti bez mrazu. |

## 8. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ (TROUBLESHOOTING)

| | |
|---|---|
| **Stroj se po stisku spouště nerozběhne** | Zkontrolujte nabití a úplné zacvaknutí akumulátoru v patici; u zahradních nůžek proveďte po zapnutí dvojitý stisk spouště; u teleskopické tyče ověřte docvaknutí horního konektoru i odjištění bezpečnostní pojistky u spouště. |
| **Pila řeže pomalu nebo zahřívá lištu** | Nedostatek mazacího oleje, příliš napnutý řetěz, zanesená drážka lišty nebo ztupený řetěz (doplňte olej, seřiďte průvěs 2–3 mm, případně řetěz přebruste nebo vyměňte). |
| **Nůžky nedovřou silnou větev** | Průměr nebo tvrdost suché větve přesahuje limit nůžek – uvolněte spoušť (čelisti se automaticky otevřou) a silnější větev přeřízněte řetězovou pilou. |

## 9. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (OEEZ A BATERIE)

♻ Vysloužilé elektrické nářadí, nabíječky ani Li-Ion akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu (směrnice 2012/19/EU a nařízení EU 2023/1542 o bateriích). Odevzdejte je bezplatně na sběrném místě zpětného odběru elektrozařízení. Kontakty vyřazených baterií přelepte izolační páskou proti zkratu. Kartonový obal vytřiďte do papíru.

## 10. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ZÁRUČNÍ PODPORA

**Prodejce a záruční servis v ČR:** PajAndy.cz (expediční sklad: Rychvaldská 191, 735 53 Dolní Lutyně, IČO: 21276770, tel.: +420 734 540 530, e-mail: info@pajandy.cz, web: www.pajandy.cz)

**Výrobek:** Aku zahradní sada 3v1 – pila 6″ s mazáním + nůžky 30 mm + teleskop 2 m + 2× baterie + popruh
**Značka / Kód modelu:** ONDRAGON / 42964

Výrobek splňuje příslušná ustanovení směrnic Evropského parlamentu a Rady **2006/42/ES** (strojní zařízení), **2014/30/EU** (EMC), **2014/35/EU** (LVD – síťová nabíječka) a **2011/65/EU** (RoHS) a navazujících harmonizovaných norem řady **ČSN EN 62841-1**. Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců od převzetí zboží.