Příslušenství a náhradní díly pro průmyslové vysavače

SACÍ HADICE PRO PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Ø 32 MM × 2 M S KOLENEM

Model: GE1222_CG81086A_PJ • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompletní náhradní sací hadice GEKO CG81086A (kód GE1222_CG81086A_PJ) o průměru 32 mm a délce 2 m určená pro průmyslové a dílenské vysavače na suché a mokré vysávání GEKO (řada G81086 a kompatibilní modely). Na straně sběrné nádoby je osazena otočnou bajonetovou přípojkou a na straně obsluhy zahnutou ergonomickou rukojetí (kolenem) s posuvnou klapkou falešného vzduchu pro plynulou regulaci sacího tahu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model dílu	GEKO CG81086A (katalogový kód GE1222_CG81086A_PJ)
Jmenovitý průměr systému	Ø 32 mm (standard příslušenství dílenských vysavačů 32 mm)
Délka ohebné hadice	2,0 m
Koncovka do nádoby vysavače	Otočná válcová vsuvka s bočními bajonetovými výstupky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model dílu	GEKO CG81086A (katalogový kód GE1222_CG81086A_PJ)
Jmenovitý průměr systému	Ø 32 mm (standard příslušenství dílenských vysavačů 32 mm)
Délka ohebné hadice	2,0 m
Koncovka do nádoby vysavače	Otočná válcová vsuvka s bočními bajonetovými výstupky
Ruční koncovka (madlo)	Zahnuté kónické koleno Ø 32 mm pro nasunutí prodlužovacích trubek a hubic
Regulace sací síly	Posuvný šoupátkový regulátor přisávání vzduchu na hřbetu ručního kolena
Materiál hadice	Houževnatý pružný černý kopolymer EVA/PP odolný zlomení a sešlápnutí
Režim vysávání	Suché vysávání prachu a třísek + mokré vysávání rozlité vody (dle typu vysavače)
Maximální teplota nasávaného vzduchu	Max. +40 °C (NENÍ určena pro horký popel z krbu – pro ten slouží kovová hadice!)
Otočné uložení koncovek	Zabraňuje kroucení hadice při pohybu s hubicí po dílně
Barva	Černá matná
Kompatibilita	Průmyslové vysavače GEKO G81086 a vysavače se shodným bajonetovým hrdlem a trubkami Ø 32 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vrapovaná ohebná sací hadice (2 m)** – Spirálové žebrování odolává podtlaku vysavače bez splasknutí.
- **2. Bajonetová koncovka do nádoby** – Zasouvá se a pootočením zajišťuje v sacím hrdle vysavače.
- **3. Boční aretační čepy bajonetu** – Zabraňují vytržení hadice z vysavače při popojíždění.
- **4. Otočný kloub u nádoby** – Umožňuje volné otáčení hadice bez zauzlování.
- **5. Ergonomické zahnuté ruční koleno** – Pohodlné vedení sacích trubek a štěrbinových hubic.
- **6. Posuvný regulátor přisávání vzduchu** – Otevřením štěrbiny okamžitě sníží přisátí hubice k podložce.
- **7. Kuželové ústí Ø 32 mm** – Těsné samosvorné nasunutí kovových i plastových trubek Ø 32 mm.
- **8. Otočná manžeta pod rukojetí** – Odlehčuje zápěstí při vysávání podlah a interiérů vozidel.
- **9. Hladké vnitřní přechody koncovek** – Snižují zachytávání hoblin a papírků.
- **10. Protiskluzové žebrování madla** – Jistý úchop v pracovních rukavicích.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ ŽHAVÉHO POPELA A JISKŘENÍ! – Plastová EVA hadice by se okamžitě roztavila a zanítila prach v nádobě!

ZÁKAZ HOŘLAVÝCH ROZPOUŠTĚDEL A BENZÍNU! – Páry hořlavin způsobí výbuch na komutátoru motoru vysavače!

POUŽÍVEJTE OCHRANU SLUCHU V HLUČNÉ DÍLNĚ! – Proudění vzduchu a motor průmyslového vysavače přesahují 75–80 dB.

NOSTE RESPIRÁTOR PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY! – Chrání před vdechnutím jemného dřevěného a stavebního prachu.

NEPOKLÁDEJTE HADICI DO PRŮCHODŮ! – Zabraňte zakopnutí osob o nataženou 2m hadici.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ NIKDY NEVYSÁVEJTE PLASTOVOU HADICÍ ŽHAVÝ POPEL, UHLÍKY, CIGARETY ANI JISKRY OD BRUSKY! Hrozí propálení hadice a požár filtru ve vysavači!
- ⚠️ Nevysávejte hořlavé kapaliny (benzín, ředidla), výbušné prachy ani azbest!
- ⚠️ Při ucpání hadice nejprve vypněte vysavač a odpojte jej ze zásuvky 230 V před čištěním!
- ⚠️ Netahejte plný těžký vysavač přes prahy a kabely škubáním za vrapovanou hadici.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte shodu průměru trubek (Ø 32 mm) a tvaru bajonetového hrdla vašeho vysavače.
2. Zkontrolujte průchodnost hadice i ručního kolena před připojením.
3. Ověřte, že ve vysavači je osazen správný filtr (HEPA/sáček pro suchý prach, pěnový filtr pro vodu).
4. Zasuňte bajonet hadice do hrdla nádoby a pootočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.
5. Nastavte šoupátko na ručním koleni do uzavřené polohy pro plný sací výkon.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Na kónický konec zahnutého kolena pevně nasuňte prodlužovací trubky nebo přímo štěrbinovou/kartáčovou hubici Ø 32 mm.
2. Zapněte vysavač a plynule vysávejte nečistoty (neucpávejte ústí velkými kusy kůry, hadrů či drátů).
3. Pokud se podlahová hubice příliš přisává k linoleu či koberci, pootevřete palcem posuvnou klapku na koleni.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vysávání rozlité vody po skončení práce nasajte chvíli čistý vzduch pro vysušení vnitřku vrapů.
5. Při přemisťování uchopte vysavač za horní madlo na hlavě motoru, nikoliv tahem za hadici.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Po mokrém vysávání	Propláchněte hadici teplou vodou a zavěste ji svisle, aby z vrapování vytekla veškerá voda a nevznikl zápach.
Uvolnění ucpávky	Odpojte hadici z vysavače a uvízlý předmět vytlačte tupou tyčí nebo propláchněte proudem vody (nikdy ostrým drátem!).
Skladování	Volně stočenou kolem hlavy vysavače v suché dílně.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Slabý sací tah na hubici, hadice sviští u ruky	Otevřený posuvný regulátor na koleni nebo plný sáček/filtr vysavače	Uzavřete šoupátko na hřbetu kolena a zkontrolujte čistotu filtru vysavače.
Pískavý zvuk a nulový průtok vzduchu hadicí	V ohybu plastového kolena se vzpříčila tříska, šroub nebo kousek papíru	Vypněte vysavač, sejměte trubku a vyjměte vzpříčený předmět z oblouku kolena.
Statické výboje při vysávání jemného prachu ze sádrokartonu	Tření suchých prachových částic o nevodivou plastovou stěnu v suchém vzduchu	Snižte rychlost proudění nebo při broušení udržujte přiměřenou vlhkost a občasné vyklepání filtru.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**SACÍ HADICE PRO PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Ø 32 MM × 2 M S KOLENEM**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81086A_PJ** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	SACÍ HADICE PRO PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Ø 32 MM × 2 M S KOLENEM

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-2-69 (Průmyslové a dílenské vysavače a příslušenství)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.