Příslušenství pro hydraulické zvedáky a pneuservis

Ochranná pryžová (gumová) podložka pro hydraulické pojízdné zvedáky 3 t a 3,5 t

Model: GE1222_G01062A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Masivní kruhová ochranná pryžová (gumová) podložka GEKO G01062A je určena k vložení do ocelového zvedacího talíře (sedla) dílenských hydraulických pojízdných zvedáků s nosností 3,0 t a 3,5 t. Tvrdá vulkanizovaná pryžová směs odolná proti prořípnutí, stlačení a provozním kapalinám zabraňuje přímému kontaktu kovu na kov mezi zvedákem a podvozkem vozidla, chrání antikorozní nástřik prahů a nosníků před sedřením a zamezuje nebezpečnému sklouznutí vozidla z ocelové misky zvedáku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G01062A (G01062A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Ochranná gumová podložka do talíře pojízdného zvedáku
Určení dle nosnosti zvedáku	Hydraulické pojízdné zvedáky (hevery) 3,0 t a 3,5 t

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G01062A (G01062A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Ochranná gumová podložka do talíře pojízdného zvedáku
Určení dle nosnosti zvedáku	Hydraulické pojízdné zvedáky (hevery) 3,0 t a 3,5 t
Materiál	Vysokohustotní technická vulkanizovaná pryž (SBR/NR, tvrdost cca 80–85 Shore A)
Tvar	Kruhový puk s protiskluzovým reliéfem / osazením pro talíř zvedáku
Odolnost	Odolná vůči motorovým olejům, brzdové kapalině, tlaku až 3,5 t a mrazu
Funkce	Ochrana prahového lemu a nosníků karoserie + protiskluzová stabilizace
Hmotnost	cca 180 – 250 g
Použití	Pneuservisy, autoservisy, dílenské zvedáky 3T / 3,5T
Barva	Černá
Instalace	Přímé vložení do ocelové misky zvedacího ramene

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tělo z vysokopevnostní pryže** – Plný vulkanizovaný blok přenášející zatížení až 3,5 tuny.
- **2. Horní protiskluzová plocha** – Vroubkovaný povrch zabraňující sklouznutí podvozku.
- **3. Spodní středicí osazení** – Tvarovaná základna zapadající do misky zvedáku proti vypadnutí.
- **4. Zkosený obvodový okraj** – Náběhová hrana odolná proti odtržení.
- **5. Tlumicí kompresní vrstva** – Pružné jádro rozkládající bodový tlak ocelové korunky talíře.
- **6. Boční opěrná stěna** – Válcový plášť podložky.
- **7. Odvodňovací drážky** – Mělké drážky odvádějící vodu z povrchu podložky.
- **8. Olejivzdorná povrchová vrstva** – Směs odolávající bobtnání od ropných látek.
- **9. Zesílený středový terč** – Nejtlustší zóna v ose působení pístu zvedáku.
- **10. Rozměrový profil 3T/3,5T** – Průměr přizpůsobený velkým dílenským zvedákům.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (EN 388) a pevná obuv (EN ISO 20345) – Při obsluze hydraulického zvedáku a manipulaci pod vozem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že průměr gumové podložky přesně sedí v ocelovém talíři vašeho 3t/3,5t zvedáku a nevyklápí se přes okraj.
- ⚠️ Nikdy neskládejte dvě nebo více gumových podložek na sebe jako komín – hrozí boční vybočení a pád vozidla!
- ⚠️ KRITICKÉ PRAVIDLO: Po zvednutí vozidla hydraulickým zvedákem VŽDY podložte vozidlo mechanickými podpěrnými kozami (stojany) dříve, než pod něj vsunete jakoukoliv část těla!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že průměr gumové podložky přesně sedí v ocelovém talíři vašeho 3t/3,5t zvedáku a nevyklápí se přes okraj.
2. Nikdy neskládejte dvě nebo více gumových podložek na sebe jako komín – hrozí boční vybočení a pád vozidla!
3. KRITICKÉ PRAVIDLO: Po zvednutí vozidla hydraulickým zvedákem VŽDY podložte vozidlo mechanickými podpěrnými kozami (stojany) dříve, než pod něj vsunete jakoukoliv část těla!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyčistěte ocelový talíř zvedáku od kamínků a vložte do něj gumovou podložku G01062A.
2. Zajeďte zvedákem pod předepsaný zvedací bod vozidla (vyztužené místo prahu nebo podélný nosník rámu dle manuálu vozidla).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Pomalu pumpujte zvedákem, dokud se gumová podložka nedotkne zvedacího bodu, zkontrolujte přesné vystředění a teprve poté vozidlo zvedněte.
4. Zajistěte zvednuté vozidlo podpěrnými stojany.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po práci otřete podložku od oleje a písku.
Pravidelně	Pokud je podložka hluboce prořízнutá skrz na skrz, vyměňte ji za novou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Podložka se v talíři zvedáku posouvá	Zvedání vozidla na šikmém svahu nebo mimo střed talíře	Vozidlo zvedejte vždy na vodorovné pevné podlaze a zvedací bod vystřeďte doprostřed podložky
Deformace prahu vozidla	Umístění zvedáku mimo vyztužený zvedací bod prahu (pod tenký plech podlahy)	Vždy umisťujte podložku přesně pod výrobcem označené zvedací body karoserie
Klouzání podložky po zamaštěném nosníku	Vrstva vazelíny nebo oleje na rámu vozu	Před zvedáním otřete zvedací bod na podvozku i podložku do sucha
Podložka je příliš velká pro malý kufříkový hever 2T	Model G01062A je určen pro velké dílenské zvedáky 3T/3,5T	Pro malé 2t a 2,5t zvedáky použijte menší podložku GEKO G01065A

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranná pryžová (gumová) podložka pro hydraulické pojízdné zvedáky 3 t a 3,5 t**
Typové označení / Model: **GE1222_G01062A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranná pryžová

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 1494+A1 (Pojízdné nebo přemístitelné zvedáky)
- GPSR (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.