Sponky a spojovací materiál pro sponkovačky

Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 8 mm)

Model: GE1222_G01332C • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 1 000 ks plochých širokozádých sponek GEKO G01332C typu G / typu 140 o rozměrech 1,2 × 11,3 × 8 mm z pozinkované oceli představuje nejuniverzálnější rozměr pro kladivové sešívačky a stavební sponkovačky. Plochý profil drátu šířky 1,2 mm a délka nožiček 8 mm zajišťují spolehlivé připevnění podstřešních difuzních fólií, parozábran, perlinky, teracového papíru a koberců k dřevěným konstrukcím bez rizika vytržení hlavičky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01332C (GEKO G01332C)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	8 mm (univerzální stavební délka pro fólie a membrány)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01332C (GEKO G01332C)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	8 mm (univerzální stavební délka pro fólie a membrány)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm
Šířka plochého drátu	1,2 mm (plochý válcovaný drát s vysokou přídržnou plochou)
Počet kusů v balení	1 000 ks
Materiál sponek	Kalená uhlíková ocel
Povrchová úprava	Galvanický zinek (ochrana proti korozi)
Provedení hrotů	Dlátové hroty (Chisel Point)
Doporučené použití délky 8 mm	Podstřešní difuzní membrány, parozábrany, asfaltové pásy, kartony, koberce
Kompatibilní nářadí	Kladivové sešívačky a ruční/elektrické/AKU sponkovačky pro typ G / 140
Hmotnost balení	0,12 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Plochý hřbet sponky (1,2 × 11,3 mm)** – Široká příčka pevně přitlačující střešní membránu k latím a krokvím.
- **2. Nosné nožičky (8 mm)** – Optimální délka pro plné zaražení jedním úderem kladivové sešívačky.
- **3. Dlátové hroty (Chisel Point)** – Ostré břity pro čistý průnik do smrkového i borového řeziva.
- **4. Válcovaný ocelový profil (1,2 mm)** – Zploštělý drát odolný proti deformaci při šikmém úderu.
- **5. Pozinkovaný povrch** – Antikorozní ochrana pro střešní a interiérové konstrukce.
- **6. Slepený zásobníkový pásek** – Tuhý blok sponek pro rychlé doplňování při práci na střeše.
- **7. Spojovací lak** – Zajišťuje soudržnost pásku a plynulé oddělování sponek.
- **8. Zesílené rohy 90°** – Přenos rázové energie úderníku přímo do špiček.
- **9. Boční vodicí stěny** – Přesné vedení v 1,2mm drážce ústí sponkovačky.
- **10. Kartonová krabička (1 000 ks)** – Ochranný obal s označením Typ G / 8 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při nastřelování sponek na stavbě.

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při manipulaci s řezivem a fóliemi.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Ověřte, že vaše sponkovačka / kladivová sešívačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (tloušťka 1,2 mm).
- ⚠️ Zkontrolujte, že zásobník sponkovačky je čistý a bez úlomků starých sponek.
- ⚠️ Před plněním zásobníku odpojte elektrické či pneumatické nářadí.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že vaše sponkovačka / kladivová sešívačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (tloušťka 1,2 mm).
2. Zkontrolujte, že zásobník sponkovačky je čistý a bez úlomků starých sponek.
3. Před plněním zásobníku odpojte elektrické či pneumatické nářadí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevření zásobníku: Vysuňte pružinový podavač sponkovačky nebo kladivové sešívačky.
2. Založení pásku 8 mm: Vložte pásek plochých sponek GEKO G01332C do zásobníku hroty směrem k výstupu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Zajištění podavače: Zasuňte podavač zpět, dokud západka pevně nezaskočí.
4. Nastřelování: Přiložte sponkovačku kolmo k fólii a vystřelte (nebo veďte plynulý úder kladivovou sešívačkou).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Uchovávejte v suchém prostředí.
Pravidelně	Pravidelně čistěte vodítko sponkovačky od zbytků lepidla a dřevěného prachu.
Pravidelně	Při práci s parozábranou přelepte nastřelené sponky těsnicí parotěsnou páskou dle technologického předpisu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sponky nelze vložit do čalounické sponkovačky	Čalounická sponkovačka je určena pro úzký drát typu 53 (0,7 mm)	Použijte stavební sponkovačku nebo kladivovou sešívačku pro typ G / 140 (1,2 mm).
Sponka zůstává po úderu kladivovou sešívačkou ohnutá	Úder nebyl veden naplocho kolmo k prknu	Veďte úder tak, aby celá opěrná patka sešívačky dopadla současně s úderníkem na prkno.
Nedojetí sponky v tvrdém dřevě	Nízké předpětí pružiny ruční sponkovačky	Přitáhněte regulační šroub síly úderu na maximum.
Vzpříčení sponky v ústí	Zásah suku nebo kovového prvku	Vyjměte zásobník a uvolněte uvízlou sponku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 8 mm)**
Typové označení / Model: **GE1222_G01332C** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- DIN EN 10218
- Nařízení (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.