Sponky a spojovací materiál pro sponkovačky

Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 12 mm)

Model: GE1222_G01332E • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 1 000 ks prodloužených plochých sponek GEKO G01332E typu G / typu 140 o rozměrech 1,2 × 11,3 × 12 mm z pozinkované oceli je určena pro náročné tesařské, pokrývačské, izolatérské a čalounické aplikace. Kombinace širokého plochého drátu 1,2 mm a délky nožiček 12 mm zajišťuje mimořádnou přídržnou sílu při upevňování tepelných izolací, vícevrstvých membrán, asfaltových pásů, králičího pletiva, koberců a zadních stěn ze sololitu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01332E (GEKO G01332E)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	12 mm (prodloužená délka pro silné materiály)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01332E (GEKO G01332E)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	12 mm (prodloužená délka pro silné materiály)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm
Šířka plochého drátu	1,2 mm (plochý válcovaný ocelový drát)
Počet kusů v balení	1 000 ks
Materiál sponek	Pevnostní kalená uhlíková ocel
Povrchová úprava	Galvanický zinek (antikorozní úprava)
Provedení hrotů	Ostré dlátové hroty (Chisel Point)
Doporučené použití délky 12 mm	Tepelné a kročejové izolace, silné asfaltové pásy, pletiva, koberce, sololit
Kompatibilní nářadí	Výkonné ruční, elektrické, AKU a pneumatické sponkovačky typu G / 140 (do 14 mm)
Hmotnost balení	0,16 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široký plochý hřbet (1,2 × 11,3 mm)** – Zabraňuje prořínutí měkkých izolačních hmot a folií.
- **2. Prodloužené nožičky (12 mm)** – Zajišťují hluboké ukotvení v dřevěném podkladu i přes silnější vrstvu materiálu.
- **3. Dlátové hroty (Chisel Point)** – Ostré břity pro kolmé zaražení do dřeva.
- **4. Plochý drát 1,2 mm** – Vysoká tuhost nožiček proti vybočení při zaražení délky 12 mm.
- **5. Galvanické zinkování** – Ochrana proti korozi ve stavebních konstrukcích.
- **6. Zásobníkový pásek** – Přesně slepený sloupec pro plynulý chod podavače.
- **7. Spojovací lak** – Odolné spojení pásku při manipulaci na stavbě.
- **8. Zesílené rohy ohybu** – Přenos plné energie úderníku do obou stojin.
- **9. Boční vodicí hrany** – Kalibrovaná šířka 1,2 mm pro přesné vedení v hlavě sponkovačky.
- **10. Kartonová krabička (1 000 ks)** – Skladovací obal s označením Typ G / 12 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při nastřelování sponek.

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při montáži izolací, pletiv a stavebních fólií.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že vaše sponkovačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm) a podporuje délku 12 mm (menší kladivové sešívačky bývají často jen do 8–10 mm).
- ⚠️ Nastavte sílu úderníku na sponkovačce na vysoký stupeň.
- ⚠️ Před plněním odpojte elektrickou nebo pneumatickou sponkovačku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že vaše sponkovačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm) a podporuje délku 12 mm (menší kladivové sešívačky bývají často jen do 8–10 mm).
2. Nastavte sílu úderníku na sponkovačce na vysoký stupeň.
3. Před plněním odpojte elektrickou nebo pneumatickou sponkovačku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevření zásobníku: Odjistěte a vysuňte přítlačný podavač zásobníku.
2. Vložení pásku 12 mm: Vsuňte pásek plochých sponek GEKO G01332E do vodicí lišty hroty směrem k ústí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Zajištění podavače: Zasuňte podavač zpět až do zacvaknutí.
4. Nastřelení: Přitiskněte ústí sponkovačky oběma rukama kolmo k podkladu a proveďte nástřel.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte v suchu.
Pravidelně	Udržujte vodicí šachtu sponkovačky čistou.
Pravidelně	Při práci v tvrdém dřevě vždy vyvoďte dostatečný přítlak na horní část sponkovačky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pásek 12 mm se nevejde na výšku do kladivové sešívačky	Kompaktní kladivové sešívačky bývají dimenzovány jen pro délky 6–10 mm	Pro délku 12 mm použijte pákovou, elektrickou nebo velkou kladivovou sponkovačku s rozsahem do 14 mm.
Sponka vyčnívá 2 mm nad povrch	Nedostatečný přítlak při výstřelu nebo slabé nastavení pružiny	Nastavte regulátor úderu na maximum (+) a přitlačte hlavu sponkovačky dlaní.
Sponky nelze vložit do drážky	Sponkovačka je určena pro drát 0,7 mm (typ 53)	Použijte sponkovačku pro plochý drát 1,2 mm (typ G / 140).
Zaseknutí sponky v kanálku	Nástřel do kovového prvku nebo suku	Vyjměte zásobník a uvolněte uvízlou sponku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 12 mm)**
Typové označení / Model: **GE1222_G01332E** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- DIN EN 10218
- Nařízení (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.