Sponky a spojovací materiál pro sponkovačky

# Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 14 mm)

**Model: GE1222_G01332F • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**




**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 1 000 ks extra dlouhých plochých širokozádých sponek GEKO G01332F typu G / typu 140 o rozměrech 1,2 × 11,3 × 14 mm z pozinkované oceli představuje nejdelší a nejpevnější variantu plochých stavebních sponek. Kombinace válcovaného plochého drátu šířky 1,2 mm a délky nožiček 14 mm zaručuje maximální výtažnou pevnost při upevňování silných izolačních rohoží, vícevrstvých střešních membrán, asfaltových šindelů, drátěných pletiv, koberců a dřevovláknitých desek do krovů a trámů.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu** | GE1222_G01332F (GEKO G01332F) |
| **Typové označení sponek** | Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G) |
| **Délka nožiček (hloubka zaražení)** | 14 mm (maximální délka v řadě plochých sponek typu G / 140) |
| **Vnější šířka hřbetu sponky** | 11,3 mm |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| **Kód produktu** | GE1222_G01332F (GEKO G01332F) |
| **Typové označení sponek** | Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G) |
| **Délka nožiček (hloubka zaražení)** | 14 mm (maximální délka v řadě plochých sponek typu G / 140) |
| **Vnější šířka hřbetu sponky** | 11,3 mm |
| **Šířka plochého drátu** | 1,2 mm (plochý válcovaný profil proti vytržení materiálu) |
| **Počet kusů v balení** | 1 000 ks |
| **Materiál sponek** | Vysokopevnostní kalená uhlíková ocel |
| **Povrchová úprava** | Galvanický zinek (ochrana proti korozi) |
| **Provedení hrotů** | Ostré dlátové hroty (Chisel Point) |
| **Doporučené použití délky 14 mm** | Silné izolační pásy, asfaltové pásy, drátěná pletiva, zátěžové koberce, sololit |
| **Kompatibilní nářadí** | Výkonné pákové, elektrické, AKU a pneumatické sponkovačky typu G / 140 do 14 mm |
| **Hmotnost balení** | 0,18 kg |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široký plochý hřbet (1,2 × 11,3 mm)** – Maximální přítlačná plocha zabraňující prořízntutí izolačních hmot a fólií.
- **2. Extra dlouhé nožičky (14 mm)** – Tuhé stojiny pro průnik silnými vrstvami a hluboké zakotvení ve dřevě.
- **3. Dlátové hroty (Chisel Point)** – Broušené špičky zajišťující kolmé vniknutí do dřevěných vláken.
- **4. Plochý drát 1,2 mm** – Válcovaný ocelový profil s vysokou odolností proti vybočení.
- **5. Galvanické zinkování** – Ochrana proti korozi ve stavebních a střešních konstrukcích.
- **6. Zásobníkový pásek** – Pevně slepený blok sponek pro spolehlivý posuv v zásobníku.
- **7. Spojovací lak** – Kalibrovaná vrstva pojiva uvolňující sponku při úderu.
- **8. Zesílené rohy ohybu 90°** – Přenos plné rázové energie do obou 14mm stojin.
- **9. Boční vodicí hrany** – Šířka 1,2 mm vedená širokým úderníkem sponkovačky typu G.
- **10. Kartonová krabička (1 000 ks)** – Skladovací obal s označením Typ G / 14 mm.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při nastřelování 14mm sponek.**

**Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při pokrývačských a tesařských pracích.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Ověřte, že vaše sponkovačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm) a podporuje plnou délku 14 mm.
- ⚠️ Nastavte regulaci síly úderu na sponkovačce na maximální stupeň (+).
- ⚠️ Před vkládáním pásku odpojte elektrickou nebo pneumatickou sponkovačku.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Ověřte, že vaše sponkovačka je určena pro ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm) a podporuje plnou délku 14 mm.
2. Nastavte regulaci síly úderu na sponkovačce na maximální stupeň (+).
3. Před vkládáním pásku odpojte elektrickou nebo pneumatickou sponkovačku.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevření zásobníku: Odjistěte a vytáhněte podavač zásobníku sponkovačky.
2. Založení pásku 14 mm: Vložte pásek plochých sponek GEKO G01332F do vodicí šachty hroty směrem k ústí.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Zajištění podavače: Zasuňte podavač s pružinou zpět až do zacvaknutí.
4. Nastřelení s přítlakem: Přiložte nos sponkovačky kolmo k materiálu, druhou rukou zatlačte shora na hlavu sponkovačky a vystřelte.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Sponky skladujte v suchu v originálním obalu. |
| Pravidelně | Čistěte výstřelovou šachtu sponkovačky od nečistot a asfaltu. |
| Pravidelně | Pokud sponka v sukovitém dřevě nedoleze o 1–2 mm, doklepněte ji kladivem. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Sponka 14 mm vyčnívá nad povrch tvrdého prkna | Vysoký odpor dřeva pro délku 14 mm při slabém přítlaku ruky | Nastavte výkon sponkovačky na maximum a při nástřelu pevně tlačte dlaní na hlavu sponkovačky. |
| Pásek se nevejde do zásobníku na výšku nebo šířku drátu | Sponkovačka je jen do 10 mm nebo je určena pro tenký drát typu 53 (0,7 mm) | Použijte sponkovačku pro plochý drát typu G / 140 s rozsahem 6–14 mm. |
| Ohnutí sponky při výstřelu | Nástřel do skrytého hřebíku nebo suku | Vyjměte deformovanou sponku a nastřelte novou mimo suk. |
| Zasekávání podavače | Úlomek pásku v vodicí drážce | Vyjměte podavač a vyčistěte drážku zásobníku. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 14 mm)** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_G01332F** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- DIN EN 10218
- Nařízení (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.